



SPÉCIFICATIONS
 Frecuencia 2403MHz ~2457MHz
 Potencia de transmisión 0dBm

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE
 Nous, LEXBOOK S.A., 6 avenue des Andes, Bât 11, 91940 Les Ulis - France déclarons sous notre seule responsabilité que le produit :
 Désignation : Voiture télécommandée
 Référence : RC15
 La notice complète de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : <http://www.lexbook.com/dowload/rc15rc1.pdf>

ENTRETIEN ET GARANTIE
 Protéger le produit contre l'humidité. Si il est mouillé, l'essuyer immédiatement. Ne pas le laisser en plein soleil, ne pas l'exposer à une source de chaleur. Ne pas le laisser tomber. Ne pas tenter de le démonter. Pour le nettoyer, utiliser un chiffon légèrement imbibé d'eau à l'exception du produit électronique. En cas de mauvais fonctionnement, essayer d'abord de changer les piles. Si le problème persiste, retirer immédiatement la notice afin de vérifier que rien n'a été omis.
ATTENTION! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Risque de asphyxie en raison des petites pièces. Long cordon. Europe & Grand-région.
 Référence : RC15
 Conçu et développé en Europe - Fabriqué en Chine.
 © Lexbook®
 Pour vos demandes concernant un problème SAV ou une réclamation, écrivez à sav@rc15.lexbook.com

INSTRUCIONES DE SEGURIDAD
 Lea esta sección antes de utilizar este equipo.
 Antes de utilizar el equipo, asegúrese de leer con cuidado todas las instrucciones de funcionamiento. Tenga en cuenta que estas son precauciones generales y puede que no tengan aplicación a su equipo.
 Lea este Manual de Instrucciones antes de intentar conectar o utilizar el aparato.
 Manténgase estas instrucciones en perfectas condiciones. Preste atención a todas las advertencias.
 Respete todas las instrucciones.
 Guarde esta Manual de Instrucciones para referencia en el futuro.
 No debiera exponer el aparato a gases o salpicaduras, y no debería colocarse sobre el producto objeto que contenga líquidos, como pueden ser jarrones de flores. Utilice únicamente en lugares secos.
 No coloque fuentes de llamas vivas, como pueden ser velas, sobre el producto.
 No deberá impedir la ventilación cubriendo las ranuras de ventilación.
 Utilice únicamente accesorios especificados por el fabricante.
 Evite piezas de repuesto especificadas por el fabricante.
 No debiera utilizar el producto en condiciones proporcionalmente al fabricante.
 No coloque la unidad donde exista una ventilación adecuada. Coloque el sistema sobre una superficie plana, dura y resistente. No exponga el aparato a temperaturas superiores a 40 °C. Deje una separación mínima de 10 cm respecto a las paredes trasera y superior de la unidad y de 5 cm respecto a las laterales.
 No toque los botones del receptor con cuidado. Si las pilas con demasiada fuerza, el receptor podría resultar dañado.
 Deslice las baterías (AA) gastadas de un modo regularizado con el medio ambiente.
 Asegúrese siempre de desconectar el producto de la toma de corriente antes de su traslado o limpieza. Limpieza únicamente con un paño seco.
 Resque el producto durante los tormentas eléctricas o cuando no piense utilizarlo durante un periodo de tiempo prolongado.

PRESENACIÓN
 1. Avance
 2. Girar a la izquierda
 3. Girar a la derecha
 4. Girar a la izquierda
 5. Presión larga (efectos luminosos)
 6. Presión corta (modo demostración)
 7. Girar la rueda a la derecha
 8. Retiroscopio
 9. Palanca de ajuste de la rueda delantera
 10. Interruptor de encendido / apagado

EMPEZANDO
 Cuando utilice el producto por primera vez, siga los pasos indicados en la sección "Alimentación".
Uso remoto
 Instale las baterías en el control remoto, como se indica en la sección "Alimentación".
Cómo usar el control

CONTENIDO DEL EMBALAJE
 Cuando desmantele el equipo, asegúrese de que están incluidos los siguientes elementos:
 1 x Crosslander RC15 camión
 1 x control remoto
 1 x pila
 1 x batería recargable (batería del camión)
 1 x Cable de carga micro USB
 1 x manual de instrucciones
ADVERTENCIA: No abra el compartimento de la batería, como se explicó antes, inmediatamente después de haber estado recibiendo carga por el cable de carga. Como se explicó antes, inmediatamente después de haber estado recibiendo carga por el cable de carga, puede haber un riesgo de incendio o explosión.

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
 Su automóvil RC funciona a batería recargable 3.7V ~ 500mAh, que se puede cargar con el cable de carga USB (incluido). El control remoto funciona con 2 pilas de 1.5V ~ AA/LR6 de 1.5V (no incluidas).
Modo de carga del auto:
 1. Compruebe que la unidad está apagada.
 2. Para colocar las pilas, abra el compartimento de las pilas, situado en la parte inferior de la unidad.
 3. Retire cuidadosamente la batería recargable del compartimento.
 4. Desconecte el posicionamiento antes de los cables.
 5. Conecte el otro extremo del cable micro USB al puerto USB de su computadora (consulte la figura 2).
 6. El indicador LED en el puerto USB se ilumina cuando la batería se está cargando.
 7. Una vez completada la carga, la luz LED se apagará.

ESPECIFICACIONES
 Frecuencia 2403MHz ~2457MHz
 Potencia de transmisión 0dBm
DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE
 Nous, LEXBOOK S.A., 6 avenue des Andes, Bât 11, 91940 Les Ulis - France déclarons sous notre seule responsabilité que le produit :
 Désignation de produit : RC15
 Le produit est conforme à la norme CE de l'Union Européenne.
 La notice complète de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : <http://www.lexbook.com/dowload/rc15rc1.pdf>

MANTENIMIENTO Y GARANTÍA
 Para limpiar el juguete, utilice únicamente un paño suave húmedo en agua. No utilice ningún producto detergente. No exponga el juguete a la acción directa de los rayos del sol ni a ninguna otra fuente de calor. No mojar el juguete. No desmonte o desape el juguete.
Nota: Conserve este manual de instrucciones ya que contiene informaciones de importancia. Este producto está cubierto por nuestra garantía de 2 años. Para cualquier reclamación bajo la garantía o petición de servicio post-venta deberá dirigirse a su revendedor y presentar su componente de compra. Nuestra garantía cubre los defectos de material o montaje que sean imputables al fabricante, con la excepción de todo aquel deterioro que sea consecuencia de la no observación de las indicaciones indicadas en el manual de instrucciones, o de toda intervención impropia sobre este aparato (como por ejemplo el desmontaje, exposición al calor o a la humedad...). Se recomienda conservar el embalaje para cualquier referencia futura. En nuestro constante afán de superación, podemos proceder a la modificación de los colores y detalles del producto mostrado en el embalaje.
ADVERTENCIA! No apto para niños menores de 3 años. Peligro de asfixia debido a la presencia de piezas pequeñas. Cautela frente al peligro de estrangulamiento.
 Referencia: RC15
 Diseñado y desarrollado en Europa - Fabricado en China
 © Lexbook®
 España
 Para servicio post-venta, en contacto con nuestros equipos: sav@rc15.lexbook.com

PREVENCIÓN MULTIMEDIA
 Este producto puede ser reciclado y no debe ser desechado junto con los basuras domésticas habituales. Aprovechando el medio ambiente, respetando el medio ambiente y evitando el desperdicio, asegúrese de que este producto o un lote de reciclaje para reciclar (en caso de estar disponible).

16. En el interior del producto no hay piezas reparables por parte del usuario. No intente reparar este producto por su cuenta. Únicamente podrá ser reparado por personal de servicio técnico cualificado. Lleve el producto al taller de servicio técnico de electrónica de su elección para su inspección y reparación.
 17. El producto no debe ser utilizado en presencia de líquidos, especialmente en baños, metá en los baños, las duchas o cualquier otra abertura de la carcasa de la unidad, ya que esto podría tener como resultado una descarga eléctrica mortal.
 18. No coloque la unidad cerca de aparatos de TV, altavoces u otros objetos que generen fuertes campos magnéticos.
 19. No separe la unidad desatendida cuando se encuentre en funcionamiento.
 20. Cuando una distancia mínima al exterior del aparato, para que tenga una ventilación adecuada.
 21. La ventilación no debe quedar impedida debido a la obstrucción de las aberturas de ventilación por objetos como periódicos, marrajes, corinas, etc.
 22. El aparato ha sido diseñado para su uso en un clima templado.
 23. Las pilas deben desconectarse de manera correcta. Deposítelas en contenedores selectivos previstos a este efecto, para proteger el medio ambiente.

UTILIZACIÓN DEL MANDO A DISTANCIA DE 2.4G:

Keys	Action
1 2 3 8	Desplazamiento en cualquier dirección (consulte la sección de la descripción del producto).
4 7	Girar la rueda a la derecha o a la izquierda (imagen 1).
5	Hacer una presión larga para obtener efectos de luz.
6	Modo de demostración: El pulsar o mantener el botón de control comenzará a moverse en todas las direcciones y mostrará un conjunto de acciones. Pásele de nuevo el botón para volver al modo de demostración.

UTILIZACIÓN DEL MANDO A DISTANCIA DE 2.4G:

Keys	Action
1 2 3 8	Desplazamiento en cualquier dirección (consulte la sección de la descripción del producto).
4 7	Girar la rueda a la derecha o a la izquierda (imagen 1).
5	Hacer una presión larga para obtener efectos de luz.
6	Modo de demostración: El pulsar o mantener el botón de control comenzará a moverse en todas las direcciones y mostrará un conjunto de acciones. Pásele de nuevo el botón para volver al modo de demostración.

ESPECIFICACIONES
 Frecuencia 2403MHz ~2457MHz
 Potencia de transmisión 0dBm
DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE
 Nous, LEXBOOK S.A., 6 avenue des Andes, Bât 11, 91940 Les Ulis - France déclarons sous notre seule responsabilité que le produit :
 Désignation de produit : RC15
 Le produit est conforme à la norme CE de l'Union Européenne.
 La notice complète de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante : <http://www.lexbook.com/dowload/rc15rc1.pdf>

MANTENIMIENTO Y GARANTÍA
 Para limpiar el juguete, utilice únicamente un paño suave húmedo en agua. No utilice ningún producto detergente. No exponga el juguete a la acción directa de los rayos del sol ni a ninguna otra fuente de calor. No mojar el juguete. No desmonte o desape el juguete.
Nota: Conserve este manual de instrucciones ya que contiene informaciones de importancia. Este producto está cubierto por nuestra garantía de 2 años. Para cualquier reclamación bajo la garantía o petición de servicio post-venta deberá dirigirse a su revendedor y presentar su componente de compra. Nuestra garantía cubre los defectos de material o montaje que sean imputables al fabricante, con la excepción de todo aquel deterioro que sea consecuencia de la no observación de las indicaciones indicadas en el manual de instrucciones, o de toda intervención impropia sobre este aparato (como por ejemplo el desmontaje, exposición al calor o a la humedad...). Se recomienda conservar el embalaje para cualquier referencia futura. En nuestro constante afán de superación, podemos proceder a la modificación de los colores y detalles del producto mostrado en el embalaje.
ADVERTENCIA! No apto para niños menores de 3 años. Peligro de asfixia debido a la presencia de piezas pequeñas. Cautela frente al peligro de estrangulamiento.
 Referencia: RC15
 Diseñado y desarrollado en Europa - Fabricado en China
 © Lexbook®
 España
 Para servicio post-venta, en contacto con nuestros equipos: sav@rc15.lexbook.com

PREVENCIÓN MULTIMEDIA
 Este producto puede ser reciclado y no debe ser desechado junto con los basuras domésticas habituales. Aprovechando el medio ambiente, respetando el medio ambiente y evitando el desperdicio, asegúrese de que este producto o un lote de reciclaje para reciclar (en caso de estar disponible).

SICHERHEITSHINWEISE
BITTE VOR DER NUTZNEHME DES GERÄTES LESEN
 Bevor Sie dieses Gerät benutzen, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitungen sorgfältig durch. Dies sind allgemeine Vorkehrmaßnahmen und betreffen eventuell nicht nur Sie.
 1. Vor dem Anschließen oder Bedienen des Geräts sollte die Bedienungsanleitung gelesen werden.
 2. Lesen Sie die vollständige Bedienungsanleitung zum Nachschlagen auf.
 3. Beachten Sie alle Bedienungsanleitungen zum Nachschlagen auf.
 4. Das Gerät darf keinen Tropfen oder spritzenden Flüssigkeiten ausgesetzt werden. Es dürfen keine Flüssigkeiten gefüllten Behältern, wie z. B. Vasen, auf das Gerät gestellt werden, nur für den Gebrauch an trockenen Orten.
 5. Es sollten keine offenen Flammen, wie z. B. brennende Kerzen, auf das Gerät gestellt werden.
 6. Benutzen Sie nur Zubehör, das vom Hersteller angegeben wird.
 7. Verwenden Sie Ersatzteile, die vom Hersteller angegeben werden.

9. Das Gerät muss in nach Herstelleranweisungen aufgestellt werden.
 10. Stellen Sie das Gerät an einem gut belüfteten Ort auf. Stellen Sie das System auf eine flache, harte und stabile Fläche, nicht Temperaturen über 40 °C aussetzen. Hinten am Gerät sowie über dem Gerät mindestens 10 cm Sicherheitsabstand und auf jeder Seite 5 cm frei lassen.
 11. Die Gerätestaten nicht drücken. Durch zu festes Drücken kann das Abzweigkabel beschädigt werden.
 12. Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, um das Gehäuse zu öffnen.
 13. Vor dem Versehen oder Fliegen immer darauf achten, dass das Gerät von der Steckdose getrennt wird. Nur mit einem trockenen Tuch reinigen.
 14. Bei Blitz- Sturm oder längeren Betriebsausfällen das Gerät ausschalten.
 15. Das Gerät sollte keine durch den Nutzer reparierbaren Teile, keine eigenen Reparaturversuche unternommen. Reparaturen sollten nur von geschultem Fachpersonal ausgeführt werden. Lassen Sie das Gerät bei einem Elektronikhändler Ihrer Wahl überprüfen und reparieren.
 16. Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände in die Öffnungen, Schlitzlöcher und andere offene Stellen des Gehäuses eingeführt werden, besonders gilt dies für Kinder. Prüfen Sie Stromschlüssel nicht aufgerissenen.
 17. Das Gerät ist nicht in die Nähe von Fernsehgeräten, Lautsprechern und andere Objekte aufstellen, die starke Magnetfelder erzeugen.
 18. Das Gerät ist nicht für den Einsatz in feuchten Umgebungen geeignet.
 19. Stellen Sie um das Gerät herum einen Mindestabstand ein, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten.
 20. Die Luftzirkulation darf nicht durch Bedecken der Lüftungöffnungen durch solche Gegenstände wie Zierpflanzen, Tischdecken, Vorhänge usw. behindert werden.
 21. Das Gerät ist für den Gebrauch in einem moderaten Klima vorgesehen.
 22. Batterien müssen auf sichere Weise entsorgt werden. Entsorgen Sie Batterien in den hierfür vorgesehenen Sammelbehältern, um die Umwelt zu schützen.

VERPACKUNGSIHALT
 Wenn Sie das Gerät auspacken, stellen Sie sicher, dass die folgenden Teile enthalten sind:
 1 x Crosslander RC15 Fahrzeug
 1 x Fernbedienung
 1 x wiederaufladbare Batterie (im Inneren des Lastwagens)
 1 x Micro USB Ladekabel
 1 x Schalfrü
 1 x Bedienungsanleitung
 Wenn Sie die Verpackung öffnen, überprüfen Sie die Folienabdeckung, Qualitätskontrolle und Etiketten sind nicht 100% ohne Beschädigung und selbst entzogen werden.

STROMVERSORGUNG
 Ihr RC Auto wird mit einem 3.7V ~ 500mAh Akku betrieben. Darf mit einem USB-Ladekabel (im Lieferumfang enthalten) aufgeladen werden kann. Die Fernbedienung wird mit 2 x 1.5V ~ AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) betrieben.
Aufladen des Autos:
 1. Versuchen Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
 2. Zum Einlegen der Batterien das Batteriefach an der Rückseite des Gerätes mithilfe eines Schraubenschlüssels öffnen.
 3. Nehmen Sie den Akku vorsichtig aus dem Fach. Ziehen Sie den Stecker heraus. Ist kein beide Seiten des Steckers zusammenstecken.
 4. Stecken Sie das andere Ende des USB-Ladekabel (im Lieferumfang enthalten) in die Batterienanschlußbuchse.
 5. Stecken Sie das andere Ende des Micro-USB-Ladekabel an den USB-Anschluss Ihres Computers (siehe Abbildung 2).
 6. Die LED-Anzeige am USB-Anschluss leuchtet auf, wenn der Akku aufgeladen wird.
 7. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchtet die LED.

USB-Kabelspezifikation:
 Eingangsspannung: 5.0V ~ 5.2V
 Ausgangsleistung: 3.7V ~ 0.5A
 Ladestrom: 2 Stunden / Spielzeit: 15 Minuten
 Das Spielzeug darf nur mit Geräten verbunden werden, die mit dem folgenden Symbol versehen sind
Hinweise: Wenn Sie eine Verbindung mit einem Adapter herstellen, verwenden Sie bitte einen Spielzeugadapter.
 1. Bitte stellen Sie sicher, dass das Micro-USB-Kabel nur zum Aufladen, jedoch nicht zur Datenübertragung verwendet werden kann.
Warnung: Ziehen Sie den Stecker des Netzplugs, wenn das Spiel für längere Zeit nicht benutzt wird, um ein Überhitzen zu verhindern. Wenn das Spiel über einen Adapter betrieben wird, stellen Sie nicht im Freien. Prüfen Sie den Zustand des Adapters und der Verbindungskabel regelmäßig. Wenn Adapter oder Kabel nicht im originalen Zustand sind, benutzen Sie den Adapter nicht, bis sie repariert werden ist. Das Spielzeug darf nicht an einem Transformator für Spielzeuge benutzt werden.
Warnung: Ziehen Sie den Stecker des Netzplugs, wenn das Spiel für längere Zeit nicht benutzt wird, um ein Überhitzen zu verhindern. Wenn das Spiel über einen Adapter betrieben wird, stellen Sie nicht im Freien. Prüfen Sie den Zustand des Adapters und der Verbindungskabel regelmäßig. Wenn Adapter oder Kabel nicht im originalen Zustand sind, benutzen Sie den Adapter nicht, bis sie repariert werden ist. Das Spielzeug darf nicht an einem Transformator für Spielzeuge benutzt werden.
Warnung: Ziehen Sie den Stecker des Netzplugs, wenn das Spiel für längere Zeit nicht benutzt wird, um ein Überhitzen zu verhindern. Wenn das Spiel über einen Adapter betrieben wird, stellen Sie nicht im Freien. Prüfen Sie den Zustand des Adapters und der Verbindungskabel regelmäßig. Wenn Adapter oder Kabel nicht im originalen Zustand sind, benutzen Sie den Adapter nicht, bis sie repariert werden ist. Das Spielzeug darf nicht an einem Transformator für Spielzeuge benutzt werden.
Warnung: Ziehen Sie den Stecker des Netzplugs, wenn das Spiel für längere Zeit nicht benutzt wird, um ein Überhitzen zu verhindern. Wenn das Spiel über einen Adapter betrieben wird, stellen Sie nicht im Freien. Prüfen Sie den Zustand des Adapters und der Verbindungskabel regelmäßig. Wenn Adapter oder Kabel nicht im originalen Zustand sind, benutzen Sie den Adapter nicht, bis sie repariert werden ist. Das Spielzeug darf nicht an einem Transformator für Spielzeuge benutzt werden.
Warnung: Ziehen Sie den Stecker des Netzplugs, wenn das Spiel für längere Zeit nicht benutzt wird, um ein Überhitzen zu verhindern. Wenn das Spiel über einen Adapter betrieben wird, stellen Sie nicht im Freien. Prüfen Sie den Zustand des Adapters und der Verbindungskabel regelmäßig. Wenn Adapter oder Kabel nicht im originalen Zustand sind, benutzen Sie den Adapter nicht, bis sie repariert werden ist. Das Spielzeug darf nicht an einem Transformator für Spielzeuge benutzt werden.

PREVENCIÓN MULTIMEDIA
 Este producto puede ser reciclado y no debe ser desechado junto con los basuras domésticas habituales. Aprovechando el medio ambiente, respetando el medio ambiente y evitando el desperdicio, asegúrese de que este producto o un lote de reciclaje para reciclar (en caso de estar disponible).

PREVENCIÓN MULTIMEDIA
 Este producto puede ser reciclado y no debe ser desechado junto con los basuras domésticas habituales. Aprovechando el medio ambiente, respetando el medio ambiente y evitando el desperdicio, asegúrese de que este producto o un lote de reciclaje para reciclar (en caso de estar disponible).

PREVENCIÓN MULTIMEDIA
 Este producto puede ser reciclado y no debe ser desechado junto con los basuras domésticas habituales. Aprovechando el medio ambiente, respetando el medio ambiente y evitando el desperdicio, asegúrese de que este producto o un lote de reciclaje para reciclar (en caso de estar disponible).

PREVENCIÓN MULTIMEDIA
 Este producto puede ser reciclado y no debe ser desechado junto con los basuras domésticas habituales. Aprovechando el medio ambiente, respetando el medio ambiente y evitando el desperdicio, asegúrese de que este producto o un lote de reciclaje para reciclar (en caso de estar disponible).

PREVENCIÓN MULTIMEDIA
 Este producto puede ser reciclado y no debe ser desechado junto con los basuras domésticas habituales. Aprovechando el medio ambiente, respetando el medio ambiente y evitando el desperdicio, asegúrese de que este producto o un lote de reciclaje para reciclar (en caso de estar disponible).

PREVENCIÓN MULTIMEDIA
 Este producto puede ser reciclado y no debe ser desechado junto con los basuras domésticas habituales. Aprovechando el medio ambiente, respetando el medio ambiente y evitando el desperdicio, asegúrese de que este producto o un lote de reciclaje para reciclar (en caso de estar disponible).

PREVENCIÓN MULTIMEDIA
 Este producto puede ser reciclado y no debe ser desechado junto con los basuras domésticas habituales. Aprovechando el medio ambiente, respetando el medio ambiente y evitando el desperdicio, asegúrese de que este producto o un lote de reciclaje para reciclar (en caso de estar disponible).

PREVENCIÓN MULTIMEDIA
 Este producto puede ser reciclado y no debe ser desechado junto con los basuras domésticas habituales. Aprovechando el medio ambiente, respetando el medio ambiente y evitando el desperdicio, asegúrese de que este producto o un lote de reciclaje para reciclar (en caso de estar disponible).

PREVENCIÓN MULTIMEDIA
 Este producto puede ser reciclado y no debe ser desechado junto con los basuras domésticas habituales. Aprovechando el medio ambiente, respetando el medio ambiente y evitando el desperdicio, asegúrese de que este producto o un lote de reciclaje para reciclar (en caso de estar disponible).

PREVENCIÓN MULTIMEDIA
 Este producto puede ser reciclado y no debe ser desechado junto con los basuras domésticas habituales. Aprovechando el medio ambiente, respetando el medio ambiente y evitando el desperdicio, asegúrese de que este producto o un lote de reciclaje para reciclar (en caso de estar disponible).

- Accendere il pulsante On/Off (pulsante 10). Mettere il carrello sul pavimento e dirigerlo con i pulsanti di regolamento.
- È possibile sintonizzare le ruote anteriori per allinearle se il camion sembra deviare su una linea retta. Puoi regolare per spostare a vista la direzione delle ruote verso destra o a sinistra (pulsante 9).
- Il carrello è pronto per funzionare.



Utilizzo del telecomando 2.4 G:

Keys	Action
1, 2, 3, 8	Impostazione direzione (controlla le sezioni "Descrizione del prodotto")
4, 7	Caricamento a destra o a sinistra (immagine 1)
5	Tutti i pulsanti per gli effetti di luce
6	Modalità dimostrativa (però brevemente il pulsante 6 il camion indica a spostarsi in tutte le direzioni. Premi nuovamente il pulsante per arrestare la modalità dimostrativa).



SPECIFICHE

Frequenza 2403MHz - 2457MHz
Potenza di trasmissione 0,2W

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA

No. Leetbook S.A.
8 avenue des Andes, Bât 11,
91460 Les Ulis - France
Tipo di prodotto: Auto telecomando
Modello: RC15
Il prodotto Leetbook Limited dichiara che il tipo di apparecchiatura radio RC15 è conforme alla direttiva 2014/53/EU.
Il tipo di prodotto della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: <http://www.leetbook.com/doc/rc15rc15.pdf>



MANUTENZIONE E GARANZIA

Per prima il giocattolo, serviva l'installazione di un pannello morbido leggermente inumidito con acqua evitando qualsiasi prodotto detergente. Non esporre il giocattolo alla luce diretta del sole né ad altre sorgenti di calore. Non bagnare. Non smontare il giocattolo e non bruciarlo cadendo.
Nota: conservare il libretto di istruzioni in quanto contiene informazioni importanti.
Questo prodotto è coperto dalla nostra garanzia di 2 anni (Europa unificata). Per servizi della garanzia o del servizio di assistenza potrà venditore al negoziante muniti di prova di acquisto. La nostra garanzia copre i vizi di materiale o di montaggio imputabili al costruttore a esclusione di qualsiasi deterioramento causato dal mancato rispetto delle istruzioni d'uso o di qualsiasi intervento inadeguato sul prodotto (smontaggio, esposizione al calore e all'umidità...). Si raccomanda di conservare la confezione per qualsiasi intervento futuro. Nel nostro impegno costante verso il miglioramento dei nostri prodotti, è possibile che i colori e i dettagli dei prodotti illustrati sulla confezione differiscano dal prodotto effettivo.
ATTENZIONE! Il giocattolo non adatto a bambini di età inferiore ai 3 anni. Rischio di soffocamento dovuto alla presenza di elementi di piccoli dimensioni. Cavo lungo. Rischio di strangolamento.
Riferimento: RC15
Prodotto e sviluppato in Europa - Prodotto in Cina
© Leetbook

Per i servizi di assistenza post-vendita, contattare i nostri team: www.leetbook.com

Protezione ambientale
I prodotti della gamma sono riciclabili, non vanno gettati negli inceneritori al centro di raccolta (se disponibile).

Smaltimento
Smaltire questo prodotto in un punto di raccolta autorizzato. Per informazioni sui punti di raccolta, consultare il sito www.leetbook.com.

NEDERLANDS

VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES

GELUVE TE LEZEN ALVORENS DIT APPARAAT TE GEBRUIKEN.
Alvorens dit apparaat te gebruiken, dient u alle gebruiksinstructies grondig te lezen. Gelieve op te merken dat de algemene voorzorgen zijn en misschien geen bescherming hebben op uw apparaat.
1. Lees deze gebruiksaanwijzing voordat u poging het apparaat aan te sluiten en in gebruik te nemen.
2. Bewaar deze instructies in een goede staat van dienst. Hou rekening met alle waarschuwingen.
3. Volg alle instructies op.
4. Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor later raadpleging.
5. Het apparaat niet bloot aan gedrupte of gespoten en plaats geen voerwerpen gevuld met vloeistoffen, zoals vazen, op het product. Alleen op een droge locatie gebruiken.
6. Plaats geen open vuur, zoals van leestoren, op het product.
7. De ventilatie mag niet worden blootgesteld door de ventilatieopeningen af te dekken.
8. Gebruik alleen accessoires die door de fabrikant worden aanbevolen.
9. Gebruik alleen reserveonderdelen die door de fabrikant zijn aanbevolen.
10. Installeer het product volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
11. Plaats het product op een goed geventileerde plek. Plaats het systeem op een vlak, hard en stabiel oppervlak. Het product niet bloot aan temperaturen boven 40°C. Houd minstens 10 cm

- afstand van de achterkant en bovenkant en 5 cm aan iedere zijkant vrij.
- Druk zachtjes op de knoppen. Door er te hard op te drukken, kan er schade ontstaan aan de speler.
- Verwijder verbruikte batterijen op een milieuvriendelijke manier.
- Zorg er altijd voor dat de stekker van het product is uitgetrokken alvorens het te bewegen of te reinigen. Maak het alleen met een droge doek schoon.
- Gebruik het product uit tijdens onweer, storm of als u het gedurende een langere tijd niet gebruikt.
- De product bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Probeer niet zelf het product te repareren. De dienst u uitklustend door gekwalificeerde deskundigen uit te laten voeren. Breng het product voor reparaties en inspecties naar een elektronica-winkel van uw keuze.
- Laat NOOIT iemand, vooral geen kinderen, iets in de gaten, sluisen of andere openingen van de behuizing van het product steken. Dit kan een fatale elektrische schok tot gevolg hebben.
- Plaats het product niet naast de televisie. Lidtoelaten of andere voorwerpen die een sterk magnetisch veld genereren.
- Laat het product nooit onbeheerd achter wanneer het in gebruik is.
- Houd een minimale afstand rond het apparaat voor voldoende ventilatie.
- Het apparaat is ontworpen om te worden gebruikt in een gematigd klimaat.
- Goed de batterijen op een juiste manier weg. Goed gebruikte batterijen in de inzamelbakken die voor dit doelende voorzien zijn.

INHOUD VAN DE VERPAKKING

By het uitpakken, dient u na te gaan of de volgende elementen inbegrepen zijn:
1 x Crossair RC15RC15 1 x afstandsbediening 1 x oplaadbare batterij (inname van de truck)
1 x micro-USB-kaadkabel 1 x gebruiksaanwijzing 1 x schip
WAARSCHUWING: Als verpakkingsschade, zoek (gebruik, 4000 vellen, draad) binnen 10 dagen na het ontdekken van de schade aan de leverancier te melden.

STROOMBRONNEN

De RC-Auto werkt op de 3,7V \approx 500 mAh oplaadbare batterij. die kan worden opgeladen met USB-oplaadkabel (inbegrepen). De afstandsbediening werkt op 2 x 1,5 V \approx AA LR6-batterijen (niet inbegrepen).

- De auto opladen:**
- Zorg dat het apparaat is uitgeschakeld.
 - Om de batterijen te installeren, open het batterijkap aan de achterkant van het apparaat met behulp van een schroevendraaier.
 - Verwijder de oplaadbare batterij voorzichtig uit het vak. Ontkoppel de stekker door aan weerstanden van de connector te knijpen.
 - Steek het kleine uiteinde van de USB-oplaadkabel (inbegrepen) in de batterijconnector.
 - Zodra het andere uiteinde van de micro-USB-kabel aan op de USB-poort van de computer of andere apparaat (zie afbeelding 2).
 - Het LED-indicatorlampje op de USB-poort brandt wanneer de batterij wordt opgeladen.
 - Zodra het oplaadproces is voltooid, dooft het LED-lampje.

Specificaties van de USB-oplaadkabel:
Nominale spanning: 5,0V \pm 0,5%
Nominale stroom: 2,1 A \pm 0,05 A
Oplaadtijd: 2 uur / Snelrijd: 20 minuten

Het speelgoed mag alleen op instructie worden aangebonden die het volgende symbool of draagt.
Opmerking: Als u een adapter aansluit, gebruikt dan alleen een speelgoedadapter. Deze moet voorzien zijn van het symbool .

Opmerking: Let op dat de micro-USB-USB-alleen kan worden gebruikt voor het laden van de accu en niet voor data-overdracht.
Waarschuwing: Gebruik de adapter (2) als het spel gedurende een lange periode niet gebruikt zal worden, om oververhitting te voorkomen. Spoel het buiten af als de controller droog en adapter van stroom wordt voorzien. Controleer regelmatig de toestand van de adapter en de aansluitkabel. Als de toestand verslechtert, gebruik de adapter niet langer totdat deze is gerepareerd. Gebruik dit speelgoed alleen met een transformator die specifiek voor speelgoed is ontworpen. De adapter is geen speelgoed. Haal de stekker uit het stopcontact als de consument niet identificeert wordt schokgevoelig. Het speelgoed is niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar oud. De transformator vereenigd gebruiken van een elektrische schok veroorzaken.

Mededeling voor ouders: De adapter voor het opladen van het spel wordt niet geleverd om de veiligheid te worden geboden. Het gebruik ervan dient onder het toezicht van een ouder te gebeuren.
WAARSCHUWING: Gebruik voor het opladen van de batterij alleen de afgeleverde voedingseenheid die bij het speelgoed is geleverd.
Het speelgoed mag niet worden aangebonden op meer dan het aanbevolen aantal transformators of voedings.

- Batterij plaatsen:**
- Om de batterijen te installeren, open het batterijkap aan de achterkant van het apparaat met behulp van een schroevendraaier.
 - Plaats 2 x 1,5 V \approx AA LR6-batterijen en het kleine of de juiste polenbatterij.
 - Sluit het batterijkap en draai de schroef vast.


WAARSCHUWING:
- De batterijen worden de batterij verkeerd wordt vervangen. Verwijng de batterij alleen door een identieke of gelijkaardige batterij.
- Sluit de batterij niet bloot aan hoge temperaturen, zoals zonlicht, vuur, etc.
- Het elektrische veld van de batterij kan een elektrische velding kunnen een storing of een veilig van de gegevens veroorzaken. Als het apparaat niet naar buiten werkt, schied het apparaat uit en vervang de batterij of de oplaad van de batterij.
- De normale werking van het product kan worden verstoord door sterke elektromagnetische straling. Als dit het geval is, raad het product zorgvuldig te gebruiken in de gebruikelijke omgeving en de normale werking te herstellen. Als de normale werking niet wordt hersteld, gebruik het product in een andere ruimte.

PRESENTATIE

- Vooruit
- Links afslaan
- Rechts afslaan
- Draai de spinner naar rechts
- Lang drukken (batterijen)
- Kort drukken (demonstratie)
- Draai de spinner naar rechts
- Aanulschakelaar
- Handel voor (rijrichting)
- Voorvoelien

ERWEE BEGINNEN

Wanneer het product voor de eerste keer wordt gebruikt, volg de stappen in de sectie 'STROOMBRONNEN'.
De afstandsbediening gebruiken
Plaats de batterijen in de afstandsbediening, zoals aangegeven in de sectie 'STROOMBRONNEN'.
Hoer de truck te gebruiken



- Schakel de truck in met de aanulschakelaar (knop 10). Plaats de truck op de viber en bestuur deze met de knoppen op de afstandsbediening.
- De voorwielen kunnen worden afgezet als de truck niet in een rechte lijn rijdt.
U kunt de richting van de wielen (rechts naar rechts of links aanpassen).
- De truck is klaar om te worden gebruikt.



Hoer de 2.4 G afstandsbediening gebruiken:

Keys	Action
1, 2, 3, 8	In bepaalde richtingen rijden (aanzienlijk de sectie "Presentatie")
4, 7	Draai de spinner naar rechts of links (afbeelding 1)
9	Lang drukken om knoppen teken
6	Demonstratie: Druk hier op de knop, de truck beweegt in alle richtingen en toont di zijn acties. Druk opnieuw op de knop om de demonstratie te stoppen.



SPECIFICATIES

Frequentie 2403MHz - 2457MHz
Transmissievermogen 0,2W

VEREENVOUDIGDE EU-CONFORMITEITSVERKLARING

No. Leetbook S.A.
8 avenue des Andes, Bât 11,
91460 Les Ulis - France
Soort product: Afstandsbediening auto
Type toelating: RC15
Het product Leetbook Limited, dat het type radioapparaat RC15 conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: www.leetbook.com/doc/rc15rc15.pdf



ONDERHOUD EN GARANTIE

Om het speelgoed te reinigen, gebruik je alleen een zachte, licht vochtige doek. Alle onderdelen zijn verboden. Stel het spel niet bloot aan direct zonlicht of andere welke hittebron. Maak het spel niet nat. Haal het met uit elkaar en laat het niet vallen.

Opmerking: gelieve deze handleiding te bewaren aangezien het belangrijke informatie bevat. Het product is geschikt voor circa 2 jaar garantie (Europa alleen). Voor alle herstellingen tijdens de garantie of na verkoopstermijn, moet je je richten tot de verkoper met een aankoopbewijs. Onze garantie geldt voor af het materiaal van de montage van de fabrikant, exclusief elektrisch veroorzaakt door het niet respecteren van onze gebruiksaanwijzing (zoals uit elkaar halen, blootstellen aan hitte of vochtigheid...). Wij raden aan de verpakking te bewaren voor enige referentie in de toekomst. In onze poging voor constante verbetering, is het mogelijk dat weuren en details van dit product lichtjes verschillen van deze op de verpakking.

WAARSCHUWING! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Verstikkingsgevaar door de aanwezigheid van flexibele onderdelen. Lange touwt, bevestigingsgarnatuur.

Riferimento: RC15
Ontworpen en ontwikkeld in Europa - Gemaakt in China
© Leetbook

Voor service na verkoop, neem contact op met onze teams: www.leetbook.com

Beveiliging voor milieubescherming
Gebruik alleen autorisatie afgeleverd samen met dit spel in het huisbatalij (M) vliegen u plaatsen een litteken aan de bescherming. Het spel is niet te worden in dit apparaat op de volgende verpakkingen af te geven.

Zakelijke verpakking voor de batterijen te gebruiken
De batterijen worden de batterij verkeerd wordt vervangen. Verwijng de batterij alleen door een identieke of gelijkaardige batterij.
- Sluit de batterij niet bloot aan hoge temperaturen, zoals zonlicht, vuur, etc.
- Het elektrische veld van de batterij kan een elektrische velding kunnen een storing of een veilig van de gegevens veroorzaken. Als het apparaat niet naar buiten werkt, schied het apparaat uit en vervang de batterij of de oplaad van de batterij.
- De normale werking van het product kan worden verstoord door sterke elektromagnetische straling. Als dit het geval is, raad het product zorgvuldig te gebruiken in de gebruikelijke omgeving en de normale werking te herstellen. Als de normale werking niet wordt hersteld, gebruik het product in een andere ruimte.