

# Bedienungs- anleitung

AMBIANO®

## POPCORN-MAKER



Originalbetriebsanleitung

A



# Lieferumfang/Geräteteile

- 1 Grundgerät
- 2 Ein-/Ausschalter
- 3 Heizbehälter
- 4 Abdeckung
- 5 Einfüllschale
- 6 Bedienungsanleitung und Garantiekarte (ohne Abb.)

Technische und optische Änderungen vorbehalten.

# Inhaltsverzeichnis

<b>Übersicht</b> .....	<b>2</b>
<b>Lieferumfang/Geräteteile</b> .....	<b>3</b>
<b>Allgemeines</b> .....	<b>5</b>
Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren.....	5
Zeichenerklärung und weitere Informationen.....	5
<b>Sicherheit</b> .....	<b>6</b>
Bestimmungsgemäße Verwendung.....	6
Sicherheitshinweise.....	7
Gefahren für Kinder und Personen mit eingeschränkten Fähigkeiten.....	7
Gefahren beim Umgang mit Elektrogeräten.....	8
Gefahren beim Betrieb des Popcorn-Makers.....	9
<b>Aufbau und Montage</b> .....	<b>13</b>
Vor dem ersten Gebrauch.....	13
<b>Bedienung</b> .....	<b>15</b>
Benutzung des Popcorn-Makers.....	15
<b>Wartung, Reinigung und Pflege</b> .....	<b>17</b>
<b>Aufbewahrung</b> .....	<b>18</b>
<b>Störung und Behebung</b> .....	<b>19</b>
<b>Technische Daten</b> .....	<b>20</b>
<b>Konformitätserklärung</b> .....	<b>20</b>
<b>Entsorgung</b> .....	<b>20</b>
Verpackung entsorgen.....	20
Altgerät entsorgen.....	20

# Allgemeines

## Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Popcorn-Maker. Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie den Popcorn-Maker einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden an dem Popcorn-Maker führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie den Popcorn-Maker an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

## Zeichenerklärung und weitere Informationen

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Gerät und/oder auf der Verpackung verwendet oder dienen zur Darstellung von zusätzlichen Informationen.



Bedienungsanleitung lesen und beachten!

Wichtige Warnhinweise sind mit diesem Symbol gekennzeichnet.



**WARNUNG!**

bezieht sich auf Personenschäden

**HINWEIS!**

bezieht sich auf Sachschäden



**WARNUNG! Während des Betriebs des Gerätes kann die Temperatur der berührbaren Oberfläche sehr hoch sein.**



Wichtige Informationen sind mit diesem Symbol gekennzeichnet.



Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärungen“): Mit diesem Symbol markierte Produkte erfüllen die Anforderungen der relevanten EG-Richtlinien.



Das Siegel „Geprüfte Sicherheit“ bestätigt, dass dieses Gerät bei vorhersehbarem Gebrauch sicher ist. Das Prüfsiegel bestätigt die Konformität dieses Gerätes mit dem Produktsicherheitsgesetz.



Dieses Symbol signalisiert besondere Vorschriften zur Entsorgung von Altgeräten (siehe Kapitel „Entsorgung“).

## Sicherheit

### **Bestimmungsgemäße Verwendung**

Das Gerät ist ausschließlich für die Zubereitung von Popcorn aus handelsüblichen, trockenen Popcorn-Maiskörnern (ohne Zusätze) in haushaltsüblichen Mengen geeignet. Zudem ist das Gerät nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt, sondern ausschließlich für die Benutzung im privaten Haushalt, aber nicht in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen Bereichen, nicht in landwirtschaftlichen Anwesen und nicht von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen sowie Frühstückspensionen. Jede andere Verwendung oder Änderung des Gerätes ist nicht bestimmungsgemäß und ist grundsätzlich untersagt. Für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung entstanden sind, kann keine Haftung übernommen werden.

## Sicherheitshinweise

 **WARNUNG!**

**Lesen und beachten Sie alle nachfolgend aufgeführten Sicherheitshinweise. Bei Nichtbeachten bestehen erhebliche Unfall- und Verletzungsrisiken sowie die Gefahr von Sach- und Geräteschäden.**

### **Gefahren für Kinder und Personen mit eingeschränkten Fähigkeiten**

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Reinigung und die Wartung durch den Benutzer dürfen nicht durch Kinder vorgenommen werden, es sei denn sie sind 8 Jahre oder älter und werden beaufsichtigt. Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern jünger als 8 Jahre fernzuhalten.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder erkennen nicht die Gefahr, die beim Umgang mit elektrischen Geräten entstehen kann. Deshalb das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren benutzen und aufbewahren. Lassen Sie das Netzkabel nicht herunterhängen, damit nicht daran gezogen wird.
- Halten Sie Verpackungsmaterial von Kindern fern – **Erstickungsgefahr!**

## Gefahren beim Umgang mit Elektrogeräten

- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Schutzkontakt-Steckdose mit einer Netzspannung gemäß Typenschild an.
- Bei der Beschädigung des Netzkabels darf dieses nur durch eine vom Hersteller benannte Fachwerkstatt ersetzt werden, um Verletzungs- und Unfallgefahren sowie Schäden am Gerät zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass sich die Steckdose in der Nähe des Gerätes befindet und frei zugänglich ist, um das Gerät im Störfall schnell vom Netz zu trennen.
- Reparaturen dürfen nur von zugelassenen Fachwerkstätten ausgeführt werden. Nicht fachgerecht reparierte Geräte stellen eine Gefahr für den Benutzer dar.
- Das Gerät während des Betriebes nicht ohne Aufsicht lassen, um Unfälle zu vermeiden.
- Um Unfälle zu vermeiden, sollten niemals mehrere Haushaltsgeräte gleichzeitig (z. B. über einen 3er-Steckdosenverteiler) an dieselbe Schutzkontakt-Steckdose angeschlossen werden.
- Tauchen Sie das Gerät nie in Wasser und benutzen Sie es nicht im Freien, da es weder Regen noch anderer Feuchtigkeit ausgesetzt werden darf – **Stromschlaggefahr!**
- Sollte das Gerät doch einmal ins Wasser gefallen sein, ziehen Sie erst den Netzstecker und nehmen Sie das Gerät dann heraus! Nehmen Sie das Gerät danach nicht mehr in Betrieb, sondern lassen Sie es erst von einer zugelassenen Servicestelle überprüfen. Dies gilt auch, wenn das Netzkabel oder das Gerät beschädigt sind oder wenn das Gerät heruntergefallen ist. **Stromschlaggefahr!**
- Ziehen Sie immer den Netzstecker, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist und vor jeder Reinigung oder bei Betriebsstörungen! Niemals am Netzkabel ziehen! **Stromschlaggefahr!**



- 
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel oder das Gerät nie auf heißen Oberflächen oder in der Nähe von Wärmequellen platziert werden. Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht mit heißen oder scharfkantigen Gegenständen in Berührung kommt. **Stromschlaggefahr!**
  - Knicken Sie das Netzkabel keinesfalls und wickeln Sie es nicht um das Gerät, da dies zu einem Kabelbruch führen kann. **Stromschlaggefahr!**
  - Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie sich auf feuchtem Boden befinden oder wenn Ihre Hände oder das Gerät nass sind. **Stromschlaggefahr!**
  - Öffnen Sie das Gerät nie und versuchen Sie keinesfalls mit Metallgegenständen in das Innere zu gelangen. **Stromschlaggefahr!**

### **Gefahren beim Betrieb des Popcorn-Makers**

- Bei Betrieb von Elektro-Wärmegeräten entstehen sehr hohe Temperaturen, die zu Verbrennungen führen können (z. B. Heizbehälter, Abdeckung, Einfüllschale etc.). Berühren Sie keinesfalls mit bloßen Händen die heißen Oberflächen! Benutzen Sie daher vorhandene Griffe und tragen Sie hierfür stets wärmeisolierende Kochhandschuhe. Weisen Sie auch andere Benutzer auf die Gefahren hin! **Verletzungsgefahr!**
- Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen und/oder verstauen. Bedenken Sie, dass das Gerät auch nach dem Abschalten noch sehr heiß sein kann. **Verbrennungsgefahr!**
- Achten Sie darauf, dass Sie das Gerät auf eine ebene, rutschfeste und hitzebeständige Unterlage stellen. Einen Hitzestau vermeiden Sie, wenn Sie das Gerät nicht direkt an eine Wand oder unter einen Hängeschrank o. ä. stellen. Decken Sie das Gerät während des Betriebes nicht ab. Sorgen Sie für ausreichenden Freiraum und Sicherheitsabstand zu allen leicht

brennbaren Gegenständen, wie z. B. Gardinen und Vorhängen. **Brandgefahr!**

- Um Unfälle zu vermeiden, sollten Sie niemals für mehrere Haushaltsgeräte gleichzeitig dieselbe Schutzkontakt-Steckdose benutzen.
- Beim Öffnen und Schließen der Abdeckung kann heißer Dampf oder heiße Luft austreten. **Verletzungsgefahr!**
- Vermeiden Sie Ortswechsel, solange das Gerät oder Teile dessen heiß sind oder solange sich heiße Speisen darin befinden. Lassen Sie es erst auf Raumtemperatur abkühlen. **Verbrennungsgefahr!**
- Nur Originalzubehör verwenden. Bei Verwendung von nicht Originalzubehör ist mit erhöhter Unfallgefahr zu rechnen. Bei Unfällen oder Schäden mit nicht Originalzubehör entfällt jede Haftung. Bei der Verwendung fremder Zubehöerteile und daraus resultierenden Geräteschäden erlischt jeglicher Garantieanspruch.
- Um Gefährdungen zu vermeiden, ziehen Sie immer bei Nichtbenutzung den Netzstecker aus der Schutzkontakt-Steckdose und lassen das Gerät auf Raumtemperatur abkühlen.
- Das Gerät ist nicht dafür bestimmt, mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirksystem betrieben zu werden.
- Ziehen Sie vor der Reinigung stets den Netzstecker aus der Schutzkontakt-Steckdose. **Stromschlaggefahr!**
- Lassen Sie das Gerät und alle Zubehöerteile vor der Reinigung vollständig abkühlen.
- Verwenden Sie keine scharfen Reinigungs- und Scheuermittel.
- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Innere des Gerätes gelangt.

- Reinigen Sie insbesondere die Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen nach jedem Gebrauch gründlich.
- Beachten Sie die weiteren Hinweise im Kapitel „Wartung, Reinigung und Pflege“.
- Verwenden Sie ausschließlich geeignete, handelsübliche und trockene Popcorn-Maiskörner ohne irgendwelche Zusätze (z.B. Salz, Zucker, Öl/Fett, Gewürze etc.). Geben Sie kein Öl, Fett oder Gewürze in den Heizbehälter und verwenden Sie kein Mikrowellen-Popcorn.
- Überfüllen Sie das Gerät nicht. Geben Sie keinesfalls mehr als 40g Popcorn-Maiskörner für einen Vorgang in den Heizbehälter. Bei Überfüllung kann unten liegendes Popcorn möglicherweise nicht ordnungsgemäß ausgestoßen werden.
- Schließen Sie das Gerät erst am Stromnetz an und schalten Sie es erst ein, wenn Sie die Maiskörner in den Heizbehälter gegeben haben.
- Schalten Sie das Gerät nach jedem Vorgang ab, trennen es vom Stromnetz und lassen es ausreichend abkühlen, bevor Sie erneut einen Zubereitungsdurchgang starten.
- Entleeren Sie das Gerät nach jedem Zubereitungsdurchgang vollständig. Es dürfen keine Reste zurückbleiben, da sie bei einer darauffolgenden Zubereitung anbrennen könnten.
- Nehmen Sie weder die Abdeckung noch die Einfüllschale während der Zubereitung ab. Die ausströmende heiße Luft oder austretender heißer Dampf könnte zu Verletzungen führen.
- Der Griff der Einfüllschale muss zum hinteren Bereich des Gerätes, weg von der Auswurföffnung der Abdeckung, ausgerichtet sein. Austretender heißer Dampf durch die Lüftungsöffnungen an der vorderen Seite der Abdeckung könnte zu Verletzungen führen.

- Greifen Sie niemals in den heißen Heizbehälter. Der Heizbehälter ist auch nach dem Abschalten noch für einige Zeit sehr heiß. **Verbrennungsgefahr!**
- Fassen Sie das Gerät und die Zubehörteile erst an, wenn diese vollständig abgekühlt sind. **Verbrennungsgefahr!**
- Achten Sie darauf, dass das Gerät abgeschaltet ist, bevor Sie es mit einer Steckdose verbinden oder es vom Stromnetz trennen.
- Führen Sie höchstens zwei Zubereitungsdurchgänge am Stück bzw. hintereinander durch. Schalten Sie es danach ab und trennen es von der Stromversorgung. Lassen Sie es vor einer erneuten Verwendung ausreichend (min. 10-15 Minuten) abkühlen.

# Aufbau und Montage

## Vor dem ersten Gebrauch

### **WARNUNG!**

**Bitte überprüfen Sie das Gerät nach dem Auspacken auf Vollständigkeit und eventuelle Transportschäden, um Gefährdungen zu vermeiden. Benutzen Sie es im Zweifelsfall nicht, sondern wenden Sie sich in diesem Falle an unseren Kundendienst. Die Serviceadresse finden Sie auf der Garantiekarte.**

Ihr Popcorn-Maker befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung.

- Nehmen Sie das Gerät vorsichtig aus seiner Verkaufsverpackung.
- Entfernen Sie alle Verpackungsteile.
- Reinigen Sie das Gerät und alle Zubehörteile von Verpackungsstaubresten, gemäß den Angaben im Kapitel „Wartung, Reinigung und Pflege“.

Die heutigen Möbel sind mit einer Vielzahl von Lacken und Kunststoffen beschichtet und werden mit den unterschiedlichsten Pflegemitteln behandelt. Es kann daher nicht völlig ausgeschlossen werden, dass manche dieser Stoffe Bestandteile enthalten, welche die Gummifüße des Gehäuses angreifen und aufweichen. Legen Sie ggf. eine rutschfeste, hitzebeständige Unterlage unter das Gerät.

- Stellen Sie das Gerät in der Nähe einer Schutzkontakt-Steckdose auf.

Achten Sie dabei auf eine ebene und trockene sowie rutschfeste und wärmebeständige Standfläche. Verwenden Sie ggf. eine geeignete, hitzebeständige Unterlage.



Sollte Ihr Gerät nicht funktionieren, schauen Sie bitte im Kapitel „Störung und Behebung“ nach.



Vor der ersten Benutzung des Popcorn-Makers empfehlen wir Ihnen einen ca. 5-minütigen Heizvorgang auszuführen. Hierbei evtl. auftretender leichter Geruch sowie Rauchentwicklung sind fertigungsbedingt und verschwinden nach kurzer Zeit. Dies ist keine Fehlfunktion des Gerätes. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung, z.B. durch Öffnen eines Fensters.

- Schließen Sie das Gerät an die Schutzkontakt-Steckdose an und führen Sie einen ca. 5 minütigen Heizvorgang (ohne Zutaten) durch.
- Trennen Sie danach das Gerät vom Netz und lassen es auf Raumtemperatur abkühlen.
- Reinigen Sie das Gerät wie im Abschnitt „Wartung, Reinigung und Pflege“ beschrieben.

# Bedienung

## Benutzung des Popcorn-Makers

1. Stellen Sie das Gerät in der Nähe einer Schutzkontakt-Steckdose auf. Achten Sie dabei auf eine ebene und trockene sowie rutschfeste und wärmebeständige Standfläche.
2. Nehmen Sie die Abdeckung **4** zur Hand und setzen Sie so auf das Grundgerät **1**, dass die Auswurföffnung nach vorne, in Richtung des dazu passenden Gegenstücks am Grundgerät **1** ausgerichtet ist.

### **WARNUNG!**

**Der Griff der Einfüllschale muss zum hinteren Bereich des Gerätes, weg von der Auswurföffnung der Abdeckung, ausgerichtet sein. Austretender heißer Dampf durch die Lüftungsöffnungen an der vorderen Seite der Abdeckung könnte zu Verletzungen führen.**

3. Setzen Sie die Einfüllschale **5** nun passgenau in die dafür vorgesehene Aussparung an der Abdeckung **4**. Achten Sie dabei darauf, dass die seitlich angebrachten Vorsprünge an der Einfüllschale **5** in die dafür vorgesehenen Aussparungen an der Oberseite der Abdeckung **4** eingeführt werden.
4. Stellen Sie ein geeignetes Behältnis unter die Auswurföffnung der Abdeckung **4**, um das aus dem Gerät austretende Popcorn auffangen zu können.
5. Füllen Sie nun die Maiskörner (max. 40g) in die Einfüllschale **5**. Nehmen Sie nun den Griff der Einfüllschale **5** und bewegen ihn nach oben, um die Maiskörner in den Heizbehälter **3** zu kippen. Senken Sie den Griff dann wieder in die waagerechte Position, um die obere Öffnung der Abdeckung **4** zu verschließen.
6. Schließen Sie das Gerät nun am Stromnetz an und schalten es danach am Ein-/Ausschalter **2** an.
7. Bereits nach kurzer Zeit beginnen die Maiskörner aufzuplatzen und warmes Popcorn fällt aus der Auswurföffnung in das zuvor bereitgestellte Behältnis.



Es kann vorkommen (insbesondere, wenn zu wenig Maiskörner eingefüllt wurden), dass nicht alle Maiskörner aufplatzen und zu Popcorn werden. Schalten Sie in diesem Fall das Gerät ab, trennen es vom Stromnetz und lassen es vollständig abkühlen. Entnehmen Sie dann die zurückgeblie-

benen Maiskörner vorsichtig aus dem Heizbehälter. Hierfür können Sie auch die Abdeckung abnehmen und das Gerät vorsichtig nach vorne kippen, um den Heizbehälter bzw. das Gerät zu entleeren. Sollte nach der Zubereitung noch Popcorn im Gerät verblieben sein, verfahren Sie bitte genauso.



Wenn Sie es wünschen, können Sie das fertige Popcorn (außerhalb des Gerätes) nach Ihren Vorlieben verfeinern. Für süßes Popcorn geben sie beispielsweise Zucker über das noch warme Popcorn. Für einen herzhaften Geschmack können Sie beispielsweise Salz, Curry, Knoblauchpulver und/oder Paprikapulver etc. verwenden. Durch die Zugabe von etwas Speiseöl bleiben Gewürze besser an den Popcornstücken haften.

8. Schalten Sie das Gerät nach jeder Verwendung ab und trennen es vom Stromnetz.

Lassen Sie das Gerät nach jeder Benutzung vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen und/oder verstauen.



# Wartung, Reinigung und Pflege

## **WARNUNG!**

**Ziehen Sie bitte immer den Netzstecker und lassen Sie das Gerät auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie es reinigen und verstauen!**

## **WARNUNG!**

**Achten Sie unbedingt darauf, dass keine Flüssigkeit in das Innere des Gerätes gelangt. Das Gerät nie in Wasser tauchen. Stromschlaggefahr!**

## **HINWEIS!**

**Benutzen Sie zur Reinigung des Gerätes nie scharfe oder scheuernde Reinigungsmittel oder scharfkantige Gegenstände.**

Zur Reinigung des Geräteäußeren und des Heizbehälters **3** benutzen Sie ein trockenes, allenfalls mäßig feuchtes, gut ausgewrungenes Tuch und reiben anschließend das Gehäuse trocken. Vergewissern Sie sich, dass keine Flüssigkeit in das Innere des Gerätes gelangt.

Die Abdeckung **4** und die Einfüllschale **5** reinigen Sie in warmem, spülmittelhaltigem Wasser. Anschließend gründlich mit klarem Wasser abspülen und vollständig trocknen.

# Aufbewahrung

1. Reinigen Sie das Gerät wie unter *Wartung, Reinigung und Pflege* beschrieben.
2. Lagern sie das Gerät immer an einem trockenen, sauberen und für Kinder unzugänglichen Ort, vorzugsweise in der Originalverpackung.
3. Stellen Sie sicher, dass das Gerät während der Lagerung bzw. eines Transports nicht herunterfällt oder kippt.

# Störung und Behebung


<b>Störung:</b>	<b>Ursache:</b>	<b>Behebung:</b>
Das Gerät zeigt keine Funktion.	Nicht mit der Schutzkontakt-Steckdose verbunden.	Stecken Sie den Netzstecker in die Schutzkontakt-Steckdose.
	Gerät nicht eingeschaltet.	Schalten Sie das Gerät am Ein-/Ausschalter ein.
Das Popcorn brennt an und es bildet sich Rauch.	Zu viel Mais eingefüllt.	Überschreiten Sie eine Menge von 40g pro Durchgang nicht.
Zu wenig Maiskörner platzen.	Zu wenig Maiskörner eingefüllt.	Füllen Sie nicht zu wenig Maiskörner ein. Wir empfehlen eine Mindestmenge von 30g.

Bei hier nicht aufgeführten Störungen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Unsere Kundenberater helfen Ihnen gerne weiter. Unsere Serviceadresse können Sie der Garantiekarte entnehmen. Da unsere Produkte ständig weiterentwickelt und verbessert werden, sind Design- und technische Änderungen möglich. Diese Bedienungsanleitung kann auch als pdf-Datei von unserer Homepage [www.gt-support.de](http://www.gt-support.de) heruntergeladen werden.

## Technische Daten

Nennspannung:	220-240V~
Nennfrequenz:	50-60Hz
Nennleistung:	900W
Schutzklasse:	I

## Konformitätserklärung

 Die Konformität des Produktes mit den gesetzlich vorgeschriebenen Standards wird gewährleistet. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter [www.gt-support.de](http://www.gt-support.de).

## Entsorgung

### Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

### Altgerät entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)



#### **Altgeräte gehören nicht in den Hausmüll!**

Das nebenstehende Symbol zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EU unterliegt. Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei.

Batterien und Akkus, die nicht fest vom Elektro- oder Elektronikgerät umschlossen sind und zerstörungsfrei entnommen werden können, sind vor der Abgabe des

---

Geräts an einer Erfassungsstelle von diesem zu trennen und einer vorgesehenen Entsorgung zuzuführen.

Das Gleiche gilt für Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Gerät entnommen werden können.

Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht. Für den deutschen Markt gilt:

Beim Kauf eines Neugerätes haben Sie das Recht, das entsprechende Altgerät an Ihren Händler zurückzugeben. Händler von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m<sup>2</sup> sowie Lebensmittelhändler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 800 m<sup>2</sup>, die regelmäßig Elektro- und Elektronikgeräte verkaufen, sind außerdem verpflichtet bis zu drei Altgeräte einer Geräteart unentgeltlich zurückzunehmen, auch ohne dass ein Neugerät gekauft wird, wenn die Altgeräte in keiner Abmessung größer sind als 25 cm.

Generell haben Vertreiber die Pflicht, die unentgeltliche Rücknahme von Altgeräten durch geeignete Rücknahmemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zu gewährleisten.

Informieren Sie sich auch bei Ihrem Händler über die Rücknahmemöglichkeiten vor Ort.

---

---

---



**Importeur:**

GLOBALTRONICS GMBH & CO. KG  
BEI DEN MÜHREN 5  
20457 HAMBURG

**KUNDENSERVICE**

831507



DE 0800 / 500 36 01 (kostenfrei)



[gt-support@zeitlos-vertrieb.de](mailto:gt-support@zeitlos-vertrieb.de)

MODELL:  
GT-SF-PM-01

PO51032160  
04/2024

**3**  
**JAHRE**  
**GARANTIE**