



3-in-1 Dreirad/Scooter/Laufrad

Modell 50200



CE



Version 210525

INHALTSVERZEICHNIS

1	WICHTIGE INFORMATIONEN	2
1.1	Allgemeine Hinweise	2
1.2	Hinweise zur Benutzung	3
1.3	Sicherheitshinweise	4
2	VERPACKUNGSINHALT	5
3	AUFBAUANLEITUNG	5
3.1	Allgemeine Hinweise zum Aufbau	5
3.2	Nutzung als Scooter	6
3.3	Nutzung als Laufrad	8
3.4	Nutzung als Dreirad	9
4	PRODUKTHINWEISE	10
5	WARTUNG UND PFLEGE	11

Lieber Kunde,

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Freizeitartikels. Dieses Gerät ist von anerkannten Prüf- und Testeinrichtungen untersucht und abgenommen worden. Diese Tests werden im Interesse der Qualität und der Sicherheit Ihrer Nutzung durchgeführt. Bitte beachten Sie, dass Sie ein Gerät für den normalen Heimgebrauch erworben haben. Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Gebrauch geeignet.

Damit Sie mit diesem Produkt lange viel Freude haben, beachten Sie bitte die nachfolgenden Gebrauchshinweise und Pflegeinformationen. Diese Anleitung ist Bestandteil des Produktes. Bewahren Sie sie daher wie die Verpackung für spätere Fragen auf. Sofern Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie die Anleitung ebenfalls mit.



Wenn das Produkt von Kindern aufgebaut, genutzt oder repariert wird, sollte dies ausschließlich unter Aufsicht Erwachsener geschehen.

Achten Sie besonders auf die mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichneten möglichen Quetsch- und Scherstellen (sofern vorhanden).



Information: Die Abmessungen Ihres neuen Dreirads/Scooters sind in der Ausführung als Scooter ca. L 70 x B 29 x H 76 cm. Das Produkt wiegt ohne Verpackung etwa 4,1 kg.

Achtung! Tragen Sie ausreichende Schutzausrüstung. Die maximale Gewichtsbelastung ist 25 kg. Nicht im Straßenverkehr benutzen. Achtung! Als Dreirad und als Laufrad Nicht von Kindern über 36 Monaten zu benutzen. Die Kippstabilität kann für ältere Kinder nicht gewährleistet werden.



1 WICHTIGE INFORMATIONEN

1.1 Allgemeine Hinweise

- Bitte beachten Sie diese Bedienungsanleitung und bewahren Sie sie auf!
- Lesen und befolgen Sie die Gebrauchsanleitung und alle weiteren Informationen, bevor Sie das Gerät zusammenbauen und benutzen. Eine sichere Verwendung des Gerätes kann nur erreicht werden, wenn es richtig zusammengebaut wurde und richtig benutzt wird. Es liegt in Ihrer Verantwortung, dass alle Benutzer des Gerätes über die Warnhinweise und Vorsichtsregeln informiert sind.

- c) Halten Sie Kleinkinder und Tiere von dem Gerät fern. Die Benutzung darf nur unter ständiger Aufsicht von Erwachsenen stattfinden.
- d) Vor Gebrauch sollte jedes Mal überprüft werden, ob alle Bauteile fest sitzen. Die Sicherheit des Gerätes kann nur erhalten bleiben, wenn es regelmäßig überprüft wird.
- e) Bei Problemen und/oder bei einem Gewährleistungsanspruch schreiben Sie bitte eine E-Mail an SERVICE@LA-SPORTS.DE oder nutzen Sie unser Kontaktformular auf der Website <https://la-sports.de/kundenservice/> oder kontaktieren Sie uns per WhatsApp unter +49 2204 304616.
- f) Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissens benutzt zu werden; es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

1.2 Hinweise zur Benutzung

Dreirad/Scooter/Laufrad fahren kann auch trotz bester Umweltbedingungen eine gefährliche Betätigung sein. Das Spielzeug sollte mit Vorsicht verwendet werden, da Geschicklichkeit erforderlich ist, um Stürze oder Kollisionen zu vermeiden, die den Benutzer oder Dritte verletzen können. Dieses Handbuch enthält eine Reihe von Sicherheitsanweisungen und Gebrauchsempfehlungen sowie Hinweisen zur Pflege Ihres neuen Artikels. Lesen Sie diese sorgfältig durch, um das Verletzungsrisiko zu senken. Es ist jedoch klar, dass dieses Risiko nie ganz ausgeschlossen werden kann.

L.A. Sports empfiehlt allen Benutzern eines Dreirads/Scooters/Laufrads, zu ihrer eigenen Sicherheit eine umfassende Schutzausrüstung zu tragen. Jedoch kann auch die beste Schutzausrüstung in manchen Situationen Verletzungen nicht verhindern.



Die folgenden Regeln sollen helfen, Verletzungen zu vermeiden.

- (1) Vor jedem „Ride“ sollten Sie die Ausrüstung überprüfen. Dazu gehört die Prüfung aller Bauteile auf einen festen Sitz sowie die Kontrolle der Rollen und auf Verschleiß.
- (2) Anfänger und Fortgeschrittene, die längere Zeit nicht mehr gefahren sind, sollten zum Üben in einer verkehrsberuhigten Zone fahren. Hier bieten sich verkehrsfreie Parkplätze, Spielplätze oder spezielle Gelände an.
Grasbewachsene Flächen vermindern die Verletzungsgefahr bei Stürzen. Nehmen Sie Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer!
- (3) Die Straßenverkehrsordnung muss beachtet werden. Nach §31 der Straßenverkehrsordnung sind Roller und ähnliche Geräte keine Fahrzeuge und dürfen deshalb im öffentlichen Straßenverkehr grundsätzlich nicht benutzt werden.
- (4) Bewahren Sie ständig die Kontrolle und bleiben Sie höflich, dies erhöht sowohl die Freude am Fahren als auch die Sicherheit.
- (5) Vermeiden Sie Fahren auf nassen oder anderen rutschigen Flächen (Öl, weicher Teer, etc.), da die Sturzgefahr hier groß ist. Wassereinwirkung schädigt zudem die Kugellager Ihres Scooters und verringert dessen Lebensdauer.
- (6) Beachten Sie, dass Fahren auf abschüssigen Strecken gefährlich ist. Andere Verkehrsteilnehmer können überraschend aus Einmündungen kommen und den Weg blockieren. Ihr Bremsweg verlängert sich bei hohen Geschwindigkeiten und bergab erheblich.

1.3 Sicherheitshinweise

Hinweis an die Eltern

Kinder müssen immer wieder hingewiesen werden auf die Wichtigkeit des sicheren Fahrens, auf die Regeln, Gefahren und Risiken im Straßenverkehr, besonders durch Motorfahrzeuge. Eltern und Kinder sind angehalten, diese Sicherheitshinweise gemeinsam zu lesen.

Benutzungstipps

- Nicht auf der Straße spielen oder fahren!
- Nicht bei Dämmerung, Dunkelheit oder sonstiger schlechter Sicht fahren!
- Nur an gesicherten Überwegen die Straße überqueren!
- Nicht mit Kopfhörern fahren oder beim Fahren telefonieren!
- Niemanden mitnehmen, der Artikel ist nur für eine Person geeignet!
- Keine anderen Fahrzeuge anhängen!
- Keine Schlangenlinien fahren, nicht plötzlich ausscheren!
- Nicht mit dem Artikel springen!
- Beachte und gewähre die Vorfahrt, wie es die Verkehrsregeln vorschreiben!
- Auf nassem Untergrund ist keine Stabilität mehr gegeben, die Räder des Artikels können beim Bremsen blockieren und ins Rutschen kommen!
- Nach längerem Bremsen kann die Bremse warm werden. Bitte lassen Sie diese ausreichend abkühlen, bevor Sie sie berühren.
- Jederzeit eine angemessene Sicherheitsausrüstung tragen und stets kontrolliert fahren

Benutzungsregeln

Einen Helm tragen!

Sich mit den örtlichen Vorschriften für Fahrradfahrer vertraut machen! Die meisten Staaten und Gemeinden haben Vorschriften bezüglich Helmpflicht, Fahren auf Gehwegen, usw. Es liegt in der Verantwortung der Eltern, dass die Kinder die Regeln und Vorschriften kennen und beachten.

Das Artikel ist für den Gebrauch auf privaten Flächen bestimmt. Dieser Raum muss gegebenenfalls mit anderen Fußgängern, Rollschuhfahrern oder spielenden Kindern geteilt werden. Deren Rechte sind zu respektieren!

Fahre defensiv. Berücksichtige, dass Fußgänger, Rollschuhfahrer oder andere spielende Kinder so in ihrer eigenen Welt versunken sind, dass sie dich nicht beachten und dass sie dir ohne Vorwarnung in den Weg treten.

Achte auf Hindernisse wie Schlaglöcher, Kanaldeckel, Dehnungsfugen und Unrat (z.B. Fremdkörper), der sich in den Rädern verfangen könnte oder dich zum Ausweichen oder zum Kontrollverlust zwingen könnte.

Das Fahren mit dem Artikel mag eine gefährliche Aktivität sein mit eigenen Gefahren, die nicht durch Vorschriften, Vorwarnungen, Belehrungen oder Fachkenntnis auszu-schließen sind. Hierbei liegt kein Verschulden des Herstellers vor. Aktivitäten mit Benutzung eines Rollsportgeräts bergen das Risiko von Unfällen oder Tod.

2 VERPACKUNGSINHALT

Bitte kontrollieren Sie vor der ersten Nutzung Ihres neuen Geräts die Vollständigkeit und Intaktheit der Einzelteile. Leeren Sie hierzu den Karton vollständig aus. Sollten trotz unserer Qualitätskontrollen einmal einzelne Teile fehlen, so kontaktieren Sie bitte unser **Service-Center**. Die fehlenden Teile werden Ihnen umgehend kostenfrei zugeschickt.



Nr.	Beschreibung
1	Hauptrahmen
2	T-Stange mit Sicherheitshandgriffen
3	Hinterräder für die Nutzung als Scooter und Laufrad (mit Möglichkeit der Weitenverstellung)
4	Hinterräder für die Nutzung als Dreirad (Trike) mit extra langen Achsen für mehr Kippstabilität (für Kinder bis 3 Jahre)
5	Pedale für die Nutzung als Dreirad (die Pedale befinden sich im Stauraum unter der Sitz- bzw. Trittpläche)
6	Bremse
7	Schraubendreher

3 AUFBAUANLEITUNG

3.1 Allgemeine Hinweise zum Aufbau

- Achtung: Die Montage dieses Artikels muss durch Erwachsene erfolgen. Bevor Sie mit dem Aufbau des Produkts beginnen, lesen Sie die Aufbauschnitte sorgfältig durch und sehen Sie sich die Abbildungen an.
- Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und legen dann die einzelnen Teile auf eine freie Fläche. Dieses verschafft Ihnen einen Überblick und erleichtert das Zusammenbauen. Schützen Sie die Aufbaufläche durch eine Unterlage vor Verschmutzen bzw. Verkratzen.

- Überprüfen Sie nun anhand des abgebildeten Verpackungsinhalts, ob alle Bauteile vorhanden sind. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial erst, wenn die Montage abgeschlossen ist.
- Beachten Sie, dass bei der Benutzung von Werkzeug und handwerklichen Tätigkeiten immer eine mögliche Verletzungsgefahr besteht. Gehen Sie daher sorgfältig und umsichtig bei der Montage des Produkts vor.
- Sorgen Sie für eine gefahrenfreie Arbeitsumgebung, lassen Sie z.B. kein Werkzeug herumliegen. Deponieren Sie Verpackungsmaterial so, dass keine Gefahren davon ausgehen können. Folien oder Kunststofftüten bergen eine Erstickungsgefahr für Kinder.

3.2 Nutzung als Scooter

Bitte beachten Sie, dass die Nutzung als Scooter (wie nebenstehend abgebildet) nur für Kinder ab drei (3) Jahren (unter ständiger Aufsicht Erwachsener) vorgesehen ist.



AufbausCHRitte

SCHRitt 1

Ziehen Sie wie abgebildet den Hebel für die Abdeckung der Aufbewahrungsbox für die Pedale unter der Sitz-/Trittfläche und öffnen Sie den Deckel wie dargestellt.



Ziehen Sie den Hebel im Inneren der Aufbewahrungsbox wie dargestellt nach vorne (nehmen Sie das hintere Pedal gegebenenfalls aus der Aufbewahrungsbox heraus, um den Hebel besser zu erreichen) und setzen Sie das Hinterrad auf der Seite des Hebels komplett ein, bis ein Klicken für die Arretierung zu hören ist.



Setzen Sie dann das andere Hinterrad entsprechend ebenfalls komplett ein.

Schließen Sie nun den Deckel der Aufbewahrungsbox. Drehen Sie den Scooter um und prüfen Sie den festen Sitz der Hinterräder.

Schritt 2

Drücken Sie den Arretierungsknopf der Stange für den Handgriff und setzen Sie den Handgriff dann wie dargestellt auf die Stange. Achten Sie darauf, dass der Arretierungsknopf mit einem hörbaren Klicken einrastet und der Handgriff fest sitzt.



Zur Höhenverstellung der Lenkerstange lösen Sie die Sicherheitsschraube mit dem beiliegenden Schraubendreher, dann wie abgebildet den Schnellverschluss, indem Sie den Hebel öffnen. Drücken Sie die Arretierungspins der Lenkerstange mit dem Daumen hinein, während Sie diese hoch und runter schieben. Achten Sie darauf, dass die Arretierungspins komplett hörbar in die dafür vorgesehenen Bohrungen einrasten.



Schließen Sie den Schnellverschluss dann wieder. Sollte der Lenker nicht ausreichend fest sitzen, öffnen Sie den Schnellverschluss erneut und drehen Sie die Schraube des Schnellverschlusses in das Gewinde hinein (im Uhrzeigersinn). Schließen Sie den Schnellverschluss nun wieder. Wiederholen Sie dies so lange wie notwendig. Anschließend ziehen Sie die Sicherheitsschraube mit dem beiliegenden Schraubendreher wieder fest. Ihr neuer Scooter ist nun fertig montiert.

Nutzungshinweise

Sobald Ihr Kind den Artikel aufheben kann, könnte es im Grunde auch damit fahren beziehungsweise rollen. Das Kind stellt sich einfach mit einem (rechten oder linken) Fuß auf die Trittpläche und stößt sich mit dem anderen (rechten oder linken) Fuß ab.

Das Steuern erfolgt entweder über Gewichtsverlagerung oder das Einlenken mit dem Lenker oder einer Kombination beider Aktivitäten.

Bremsen erfolgt durch einfaches Treten auf die Bremse zwischen den Hinterrädern (siehe nebenstehende Abbildung).

Achten Sie daher darauf, dass jeder Scooter-Fahrer während des Fahrens immer geeignetes Schuhwerk trägt.



3.3 Nutzung als Laufrad

Bitte beachten Sie, dass die Nutzung als Lauf-rad (wie ganz rechts abgebildet) für Kinder zwischen 18 bis 60 Monaten (unter ständiger Aufsicht Erwachsener) und nur mit den extra langen Achsen (#4) für die maximale Spur-breite und Kippstabilität empfohlen wird.



Für die Nutzung als Lauf-rad sollte der Hand-griff wie in der kleinen Darstellung links gezeigt auf die niedrigste Posi-tion eingestellt werden.



Lösen Sie dazu Sie die Sicherheitsschraube mit dem beiliegenden Schraubendreher und dann den Schnellverschluss, indem Sie den Hebel öffnen (siehe dazu auch die Ausführungen und Abbildungen unter Abschnitt 3.2). Drücken Sie die Arretierungs-pins der Lenkerstange mit dem Daumen hinein, während Sie diese runter schieben. Achten Sie darauf, dass die Arretierungspins komplett hörbar in die dafür vorgese-henen Bohrungen einrasten. Schließen Sie den Schnellverschluss dann wieder und ziehen Sie die Sicherheitsschraube fest.

Für das Drehen des Rahmens und die Nutzung als Sitzfläche gehen Sie wie folgt vor: Lösen Sie zunächst wie abgebildet die Sicherheitsschraube mit dem beiliegenden Schraubendreher. Drücken Sie dann wie ebenfalls abgebildet den weißen Knopf und drehen Sie den Rahmen dann um 180° Grad, bis der Rahmen wieder hörbar einrastet. Fixieren Sie dann die Sicherheitsschraube mit dem beiliegenden Schraubendreher wieder. Das Laufrad ist nun bereits fertig.



Für eine erhöhte Kippstabilität können Sie die Spurbreite der hinteren Räder vergrößern. Ziehen Sie dazu den Hebel im Inneren der Aufbewahrungsbox wie dargestellt nach vorne und setzen Sie das Hinterrad auf dieser Seite in die erste Rille ein, bis ein Klicken für die Arretierung zu hören ist. Setzen Sie dann das andere Hinterrad ent-sprechend ebenfalls in die erste Rille ein. Die beiden Hinterräder sind nun für mehr Stabilität extra breit. Für eine engere Positionierung (wie für den Scooter beispiels-weise), arretieren Sie die Hinterräder jeweils in der zweiten Rille. Schließen Sie nun den Deckel der Aufbewahrungsbox.



3.4 Nutzung als Dreirad

Achtung! Bitte beachten Sie, dass die Nutzung als Dreirad (siehe dazu die rechts abgebildete Ausführung) nur für Kinder bis drei (3) Jahre (unter ständiger Aufsicht Erwachsener) und nur mit den extra langen Achsen (#4) für die maximale Spurbreite und Kippstabilität vorgesehen ist.



Schritt 1

Öffnen Sie die Aufbewahrungsbox. Ziehen Sie wie dazu wie links unten abgebildet den Hebel für die Abdeckung der Aufbewahrungsbox für die Pedale unter der Sitz-/Trittfläche und öffnen Sie den Deckel wie unten rechts dargestellt.



Ziehen Sie den Hebel im Inneren der Aufbewahrungsbox wie dargestellt nach vorne und ziehen Sie die für Scooter und Laufrad eventuell bereits verwendeten Hinterräder mit den kurzen Achsen hinaus.



Setzen Sie wie nachfolgend abgebildet das erste Hinterrad mit der extra langen Achse auf dieser Seite in die Rille ein, bis ein Klicken für die Arretierung zu hören ist. Setzen Sie dann das andere Hinterrad mit der extra langen Achse entsprechend ebenfalls in die Rille ein. Die beiden Hinterräder sind nun für mehr Stabilität extra breit.



Nehmen Sie die Pedale aus der Aufbewahrungsbox und schließen Sie dann den Deckel der Aufbewahrungsbox.



Stecken Sie die Pedale dann wie nachfolgend abgebildet in die entsprechenden Aufnahmen (Löcher) am Vorderrad. Richten Sie die Fugen am Pedal mit den entsprechenden Führungen in der Bohrung aus und drücken Sie die Pedale bis zu einem deutlich hörbaren Klicken hinein.



Die Verbindung zwischen Pedalen und Vorderrad kann aus Sicherheitsgründen für die Einstellung des Freilaufs gelöst werden. Schieben Sie dazu den Hebel auf der Felge des Vorderrads in Richtung Reifen. Die Pedale können nun frei drehen beziehungsweise kann sich das Vorderrad drehen, ohne dass die Pedale sich mitbewegen.



Schieben Sie den Hebel auf der Felge des Vorderrads in Richtung Achse, um die Pedale mit dem Vorderrad zu verbinden. Drehen Sie dann die Pedale, bis diese hörbar einrasten.

4 PRODUKTHINWEISE

Der von Ihnen erworbene Artikel wurde im Zeitraum vom 01. Mai 2021 bis 31. Dezember 2021 hergestellt.

Die Inhaltsstoffe sind die folgenden:

Teilbeschreibung	Material
Lenker & Handgriffe	Kunststoff
Trittfläche & Rahmen	Kunststoff & Metall
Räder & Felgen	Kunststoff & Metall
Zubehör	Kunststoff & Metall

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Artikel entsorgen

Wertstoff-Sammlung. Entsorgen Sie den Artikel entsprechend den in Ihrem Land gültigen Gesetzen und Bestimmungen. Auskünfte erteilt die kommunale Stelle.

5 WARTUNG UND PFLEGE

Der Gebrauch Ihres Artikels führt zu natürlicher Abnutzung und Verschleiß. Diese erfordern eine regelmäßige Pflege und Wartung.

Bei normalen Bedingungen und Gebrauch sind die Räder und Kugellager wartungsfrei. Trotzdem ist der Nutzer dafür verantwortlich, diese Teile regelmäßig auf festen Sitz und die Leistung beeinträchtigenden Verschleiß zu überprüfen. Für den Austausch der einzelnen Teile wenden Sie sich bitte an unser Service Center unter der am Ende angegebenen Anschrift.

Nach einem Sturz überprüfen Sie den Artikel bitte sorgfältig auf Beschädigungen. Bitte benutzen Sie das Scooter nicht mehr, wenn beispielsweise Risse oder Deformationen sichtbar sind.

Jegliche Veränderung an den Originalteilen, Materialien oder der Konstruktion des Artikels kann die Leistung signifikant reduzieren. Dasselbe gilt im Fall starker Verschmutzung oder missbräuchlicher Anwendung.

Reinigung des Artikels

Der Artikel sollte mit warmem Wasser und einem weichen Tuch gereinigt werden. Entfernen Sie vorher groben Schmutz und getrockneten Schlamm. Danach lassen Sie ihn allein trocknen.

Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit an die Kugellager kommt. Benutzen Sie keine Lösungsmittel oder ähnliche Reiniger, da diese den Artikel beschädigen können.

Wechseln und Austauschen der Rollen

Die Rollen sind die wesentlichen auswechselbaren Komponenten bei Ihrem Artikel. Es gibt keine Regel, wann ein Austausch erfolgen muss. Wenn die Rollen allerdings stark abgenutzt sind, sollten ausgetauscht werden. Wenden Sie sich dazu bitte an unser Service-Center unter den angegebenen Kontaktdaten.

Ersatzteile

Für die Bestellung von Ersatzteilen kontaktieren Sie bitte unser Service-Center unter den nachfolgenden Kontaktmöglichkeiten, vielen Dank:

- per Email an SERVICE@LA-SPORTS.DE
- über unser Kontaktformular unter <https://LA-SPORTS.DE/KUNDENSERVICE>
- über WhatsApp Nachricht an 02204 – 304616 (Scannen des nebenstehenden QR-Codes mit Ihrem Smart Phone führt Sie direkt zu einer WhatsApp-Nachricht an unser Service Center)

La Sports

WhatsApp Unternehmens-Account



Service Center

L.A. Sports Service-Center
Rathenaustrasse 4
D-51427 Bergisch Gladbach

Unternehmen

L.A Sports GmbH & Co. KG
Rathenaustrasse 4
D-51427 Bergisch Gladbach