RUNDZELT

3 Jahre
HERSTELLER-GARANTIE

KUNDENSERVICE
0800 08 72 677
service@protel-service.com
MODELL: 5910107

GEBRAUCHSANWEISUNG

Inhaltsverzeichnis

Lieferumfang/Teile **3**
Allgemeines **4**
Gebrauchsanleitung lesen und aufbewahren 4
Zeichenerklärung 4
Sicherheit **5**
Bestimmungsgemäßer Gebrauch 5
Sicherheitshinweise 5
Erstgebrauch **7**
Zelt und Lieferumfang prüfen 7
Zelt auf- und abbauen **8**
Zelt aufstellen 9
Seitenwände aufrollen 12
Zelt zusammenpacken 12
Reinigung und Pflege **16**
Technische Daten **17**
Entsorgung **17**
Verpackung entsorgen 17
Zelt entsorgen 17

Lieferumfang/Teile

1. Tragetasche, 1x
2. Segeltuchzelt mit Bodenplane mit Reißverschluss, 1x
3. Verzinkte Stahl-Mittelstange, 1x
4. Verzinkte Stahltürstangen, 1x
5. Regenhaube, 1x
6. Heringe, 12x
7. Heringe aus Rebar, 12x
8. Abspannseile & Schieber, 12x
9. Reparaturpflaster, 1x

Allgemeines

Gebrauchsanleitung lesen und aufbewahren

Diese Gebrauchsanleitung gehört zu diesem Rundzelt (im Folgenden nur „Zelt“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zum Aufbau und zur Handhabung.
Lesen Sie die Gebrauchsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Zelt einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Zelt führen.
Die Gebrauchsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.
Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Zelt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Gebrauchsanleitung mit.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Gebrauchsanleitung, auf dem Zelt oder auf der Verpackung verwendet.

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Aufbau oder zur Verwendung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten Verwendung aufmerksam durch und heben Sie diese für den späteren Gebrauch auf.

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Zelt ist ausschließlich zum Campen im Freien mit bis zu 6 Personen konzipiert. Es ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.
Verwenden Sie das Zelt nur wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Das Zelt ist kein Kinderspielzeug.
Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise

WARNUNG!

Erstickungsgefahr!

Wenn das Zeltinnere unzureichend belüftet wird, besteht Erstickungsgefahr. Kinder können sich beim Spielen in den Zeltplanen, in der Verpackungsfolie oder im Packsack verfangen und daran ersticken.

- Stellen Sie sicher, dass die Entlüftungsfenster bei hohen Temperaturen immer geöffnet sind.
- Vermeiden Sie permanente Sonneneinstrahlung, um einen Hitzestau im Inneren des Zeltes zu verhindern.
- Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt im Zelt zurück.
- Halten Sie die Lüftungsöffnungen frei.
- Achten Sie darauf, dass immer eine Fluchtmöglichkeit aus dem Zelt besteht. Halten Sie Ausgänge frei.
- Lassen Sie Kinder nicht mit den Zeltplanen, mit der Verpackungsfolie und dem Packsack spielen.
- Benutzen Sie das Zelt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.

WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Die Zeltstangen stehen im aufgebauten Zustand unter Spannung. Unvorsichtiger und unsachgemäßer Umgang mit den Zeltstangen kann zu Verletzungen führen.

- Lassen Sie die Zeltstangen nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Achten Sie beim Umgang mit den Zeltstangen auf umstehende Personen.

WARNUNG!

Strangulationsgefahr!

Wenn die Abspannleinen in die Hände von Kindern gelangen, können sie sich damit strangulieren.

- Lagern Sie die Abspannleinen außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Lassen Sie Kinder nicht mit den Abspannleinen spielen.

WARNUNG!

Brand- und Verbrennungsgefahr!

Das Zelt besteht aus leicht entzündlichem Material. Es kann Feuer fangen.

- Stellen Sie keine Koch- und Heizungsgeräte im Zelt auf und hängen Sie keine Beleuchtungskörper in der Nähe der Zeltwände oder des Daches auf.
- Stellen Sie keine eingeschalteten elektrischen Geräte (z.B. Heizgeräte in der Nähe oder im Inneren des Zeltes auf.
- Verwenden Sie keine Gas- und andere Verbrennungsgeräte in der Nähe oder im Inneren des Zeltes.
- Halten Sie das Zelt von offenem Feuer fern. Entzünden Sie kein Feuer im Inneren des Zeltes.
- Vermeiden Sie permanente Sonneneinstrahlung, um einen Hitzestau im Inneren des Zeltes zu vermeiden.
- Halten Sie den Ausgang des Zeltes frei.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die Vorkehrungen gegen Feuer auf dem Gelände kennen.

Verhalten im Brandfall!

- Ruhe bewahren
- Brand melden
  - Notruf 112
- In Sicherheit bringen
  - Gefährdete Personen warnen
  - Hilflose mitnehmen
  - Gekennzeichneten Fluchtwegen des Campingplatzes folgen
  - Sammelstellen aufsuchen
  - Auf Anweisungen achten
- Löschversuch unternehmen
  - Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung benutzen (z.B. Löschdecke)

VORSICHT!

Verletzungsgefahr!

Über aus dem Boden hervorstehende Heringe und über gespannte Spannleinen können Sie stolpern. Dabei können Sie sich verletzen.

- Führen Sie die Heringe immer ganz in den Boden ein.
- Achten Sie in der Nähe des Zeltes auf die Spannleinen.
- Lassen Sie das Zelt während des Aufbaus nicht unbeaufsichtigt.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!
Fehlerhafter Aufbau des Zeltes, falscher Umgang mit dem Zelt und die Verwendung des Zeltes bei extremen Witterungsbedingungen können zu Beschädigungen des Zeltes führen.

– Verwenden Sie das Zelt nur unter milden Wetterbedingungen.
– Verwenden Sie das Zelt nicht unter Berg- und Extrembedingungen, z.B. bei Hagel, Überschwemmungen, Sturm, extremer Kälte oder Hitze.
– Stellen Sie das Zelt nicht mit den Öffnungen gegen die Windrichtung.
– Stellen Sie das Zelt so zur Windrichtung auf, dass der Wind von der Rückseite über das Zelt hinwegwehen kann.
– Verwenden Sie zum Schutz vor Wind zusätzlich zu den Heringen die Spannleinen zur Befestigung des Zeltes.
– Bauen Sie das Zelt bei aufkommendem Sturm, Gewitter oder starkem Wind umgehend ab. Es kann sich trotz guter Verankerung lösen.
– Verwenden Sie das Zelt nicht bei Schneefall. Die Zeltplane ist nicht für Schneelasten ausgelegt und kann reißen.
– Benutzen Sie das Zelt nicht mehr, wenn die Kunststoffteile des Zeltes oder die Zeltplanen Verformungen, Risse, Sprünge, Brüche, Absplitterungen oder andere Beschädigungen aufweisen.
– Legen Sie keine Gegenstände auf das Außenzelt.

Erstgebrauch

Zelt und Lieferumfang prüfen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!
Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Zelt schnell beschädigt werden.

– Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.

1. Nehmen Sie das Zelt aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist.
3. Kontrollieren Sie, ob das Zelt oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Zelt nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

Zelt auf- und abbauen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!
Wenn Sie das Zelt an einer ungeeigneten Stelle aufbauen oder unzureichend befestigen, kann es beschädigt werden.

– Stellen Sie das Zelt auf einer trockenen, ebenen Fläche auf, welche die Möglichkeit zur sicheren Befestigung der Heringe und Spannleinen bietet.
– Stellen Sie das Zelt nicht in abschüssigem Gelände auf.
– Achten Sie darauf, dass sich unter dem Zeltboden keine spitzen Steine befinden.
– Achten Sie darauf, dass Sie um das Zelt herum genügend Platz haben.
– Bauen Sie das Zelt nicht auf Sandboden auf. Sie haben im Sandboden keine ausreichenden Verankerungsmöglichkeiten für Ihr Zelt.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!
Bei zu starkem Zug der Spannleinen kann am Zelt eine zu große Spannung entstehen und die Zeltplane kann dadurch reißen.

– Achten Sie darauf, dass die Spannleinen nicht zu stark angezogen werden.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!
Bei zu hoher Spannung auf den Zeltstangen oder zu großem Kraftaufwand können die Zeltstangen brechen.

- Bauen Sie das Zelt vor der Reise probeweise auf, um sich mit der Konstruktion des Zeltes vertraut zu machen und auf eventuelle Schäden zu prüfen.

Zelt aufstellen

1.

– Packen Sie das Zelt aus und legen Sie es mit dem Zeltboden nach unten aus. Suchen Sie die Tür und drehen Sie das Zelt so, dass es in die gewünschte Richtung zeigt.

2.

– Nehmen Sie die kleinen Heringe und ziehen Sie die Plane fest, um sie abzustecken.

3.

– Befestigen Sie alle Abspannleinen an allen Baumwollschlaufen am Ende der Nähte.

4.

– Nehmen Sie die gerade Hauptstange durch die Tür, suchen Sie die Mitte des Kegels und schieben Sie die Stange und das Zelt nach oben, bis sie senkrecht stehen.

5.

– Bauen Sie den A-Rahmen zusammen und setzen Sie ihn in die Tür ein - es ist einfacher, ihn durch die Tür zu bekommen, wenn Sie ihn erst in der Tür fertig zusammenbauen. Stecken Sie die Spikes durch das Loch oben an der Tür und an den Füßen in die dafür vorgesehenen Taschen. Gehen Sie dann aus dem Zelt und schrauben Sie die Regenhaube auf.

6.

– Schließen Sie den Reißverschluss der Tür und befestigen Sie die extra lange Abspannleine über der Tür. Verwenden Sie dann die dickeren gerippten Heringe und spannen Sie die Abspannleinen um das gesamte Zelt herum, ohne sie zu stark zu spannen.

– Alle Abspannseile müssen den Linien der Nähte im Dach folgen. Stellen Sie den Schieber des Abspannseils so ein, dass Sie ca. 50 cm Schlaufe zum Hering haben. Dies ermöglicht die Einstellung in beide Richtungen. Es ist wichtig, dass das Zelt symmetrisch bleibt und dass die Spannung gleichmäßig verteilt ist. Die Heringe sollten mindestens 1 m vom Zelt entfernt sein.

7.

– Sobald alle Heringe eingesetzt sind, stellen Sie die Abspannseile so ein, dass die gewünschte Spannung entsteht. Wenn Sie auf diese Weise vorgehen und den Nahtlinien folgen, wird Ihr Bell Tent wie folgt aussehen: perfekt und ohne Falten.

TIPP: Wenn die Tür zu eng erscheint, verschieben Sie die beiden Abspannseile auf beiden Seiten der Tür in Richtung Türmitte, um die Spannung etwas zu verringern.

Seitenwände aufrollen

Alle unsere Zelte werden mit einer strapazierfähigen Bodenplane mit Reißverschluss geliefert, so dass Sie an warmen Tagen die Brise genießen können. Hängen Sie einfach die elastischen Ringe von den Heringen ab und öffnen Sie die 2 Reißverschlüsse von vorne nach hinten. Und dann benutzen Sie das Knebel- und Schlaufensystem, um die Wände oben zu halten.

Zelt zusammenpacken

In den folgenden Schritten erfahren Sie, wie Sie Ihr Zelt nach dem Gebrauch einpacken. Wie in der gesamten Aufbauanleitung angegeben, ist es wichtig, dass Ihr Zelt knochentrocken gelagert wird, da es sonst von Schimmel befallen wird. Es ist in Ordnung, es feucht abzubauen, aber Sie müssen sicherstellen, dass Sie es innerhalb von 24 Stunden zum Trocknen aufhängen. Sie müssen das Zelt nicht noch einmal aufbauen, hängen Sie es einfach auf eine Wäscheleine, über ein Auto oder über einige Stühle - im Grunde braucht es nur etwas Luft.

1.

– Nehmen Sie alle Stangen und Heringe aus dem Zelt und halten Sie dabei die Zeltplane vom Gras fern - so bleibt Ihr Zelt sauber und frei von Grasflecken. Falten Sie die Hälfte des Zeltes, ohne auf der Plane zu stehen, so dass ein Halbmond entsteht, bei dem die Bodenplane nach oben zeigt.

2.

– Lassen Sie die Hälfte des Zeltbodens trocknen und wischen Sie eventuellen Schlamm oder Wurmkadaver ab. Wenn es kein trockener Tag ist, müssen Sie das Zelt trocknen, wenn Sie nach Hause kommen. Der Grundgedanke ist, dass die Zeltplane immer die Zeltplane und der Zeltboden den Zeltboden berührt, so dass selbst bei einem nassen Zelt keine Flecken entstehen.

3.

– Sobald das Kondenswasser abgetrocknet ist, müssen Sie den Halbmond umdrehen, damit auch die andere Hälfte der Bodenplane trocknen kann.

TIPP: Das Zelt von seinem ursprünglichen Platz entfernen, um zu vermeiden, dass das Kondenswasser wieder auf die erste Hälfte gelangt.

4.

– Sobald das ganze Zelt trocken ist, müssen Sie die Seiten in die Mitte falten und dann über sich selbst falten, so dass Sie am Ende einen Streifen in der Breite des Zeltsacks haben.

– Falten Sie nun den Streifen in der Hälfte und legen Sie den Stangenbeutel und den Heringsbeutel an ein Ende.

5.

– Anschließend rollen Sie das Ganze zu einem festen Bündel zusammen.

6.

– Verwenden Sie die Bänder, um das Zelt als Rolle zu sichern.

7.

– Dann heben Sie ein Ende an, stülpen die Tasche über das Zelt und legen alles andere hinein.

Reinigung und Pflege

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Zelt kann zu Beschädigungen führen.

- Die Baumwolle muss knochentrocken sein, bevor Sie das Zelt lagern.
- Lassen Sie das Zelt nie länger als zwei Tage nass stehen, da sonst Schimmelpilze die Plane befallen können, die dann dauerhaft kleine schwarze Punkte bilden.
- Das Zelttuch wurde imprägniert, um es vor Schmutz, UV-Strahlung und Pilzbefall zu schützen, was bis zu 60 Wochen lang wirksam ist. Wenn Sie Ihr Zelt länger als 60 Wochen benutzen, müssen Sie bestimmte Bereiche, die durchscheinend erscheinen, eventuell nachimprägnieren.
- Die Wartung beginnt mit dem Aufbau Ihres Zeltes. Wenn ein Glockenzelt nicht korrekt aufgebaut wurde, ziehen ungleiche Kräfte an der Plane, was schließlich zu Schäden führen kann. Um sicherzustellen, dass Ihr Zelt beim Aufstellen richtig steht, ist eine tägliche Wartung der Abspannseile erforderlich.

Lebensdauer

Die Lebensdauer Ihres Zeltes hängt stark von den Campingbedingungen ab - Luftverschmutzung, UV-Strahlung, natürlicher Schmutz (Vogelkot, Sand, Salzwasser) und häuslicher Schmutz (Kochflecken, Limonade, Wein, Sonnencreme). Ein Zelt aus Segeltuch sollte bei richtiger Pflege über 60 Wochen (also ein Jahr) im Freien genutzt werden können.

Schimmel und Flecken

Um Pilzbefall und Flecken auf Ihrem Zelt zu vermeiden:

- Lagern Sie Ihr Zelt 100% trocken.
- Verwenden Sie bei Pilzbefall eine weiche Bürste oder einen Schwamm und viel frisches Wasser.
- Verwenden Sie nur spezielle Reinigungsprodukte, um schwierige Flecken zu entfernen. Andere chemische Produkte können dazu führen, dass die Baumwolle undicht wird. Wir empfehlen Ihnen, Ihr Zelt an allen Stellen, die gereinigt wurden, erneut mit Imprägniermittel zu imprägnieren.

Technische Daten

Modell:	5910107
Abmessungen aufgestellt (L × B × H):	ca. 400 x 400 x 250 cm
Material Zelt:	65% Polyester, 35% Baumwolle
Material Zeltboden:	100% Polyester
Gewicht:	ca. 24 kg

Entsorgung

Verpackung entsorgen

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Zelt entsorgen

– Entsorgen Sie das Zelt entsprechend den in Ihrem Land gültigen Gesetzen und Bestimmungen.

Importeur:
Hanson Im- und Export GmbH
Harckesheyde 91-93
22844 Norderstedt,
Deutschland
Modell: 5910107

Servicedienstleister:
PROTEL DIENSTLEISTUNGS- UND HANDELS GMBH
Denisstrasse 28 A
67663 Kaiserslautern, Deutschland
Service-Hotline: 0800 08 72 677 (0 Euro/Min.)
E-Mail: service@protel-service.com

So trennt man richtig: Papier