Warmwatcher®

--- the Watcher that keeps you warm

Hawaii Outdoor Heizgerät

Bedienungshandbuch DE

Inhalt

Sicherheitshinweise	1
Allgemeine Informationen	2
Technische Daten	2
Reinigung und Wartung	3
Kartoninhalt	3
Fehlersuche	3

Sicherheitshinweise

WARNUNG: bei der Verwendung von elektrischen Geräten sollten immer grundlegende Sicherheitsvorkehrungen befolgt werden. Fehler diesbezüglich könnten ein Feuer, einen elektrischen Schlag oder andere Schäden an Personen oder Eigentum verursachen.

1 Kinder unter 3 Jahren sollten sich nicht ohne Aufsicht in der Nähe dieses Gerätes aufhalten.
2 Kinder zwischen 3 und 8 Jahren sollten dieses Gerät nur unter Aufsicht oder nach Aufklärung über mögliche Gefahren bedienen. Dennoch sollten sie das Gerät weder an den Strom anschliessen, noch reinigen oder warten.
3 ACHTUNG! Gewisse Teile dieses Produkts können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist bei Anwesenheit besonders schutzbedürftiger Personen geboten.
4 Stellen Sie den Heizstrahler nicht auf weiche Oberflächen oder in Fluchtwege. Versichern Sie sich, dass der Strahler stabil auf einer flachen Oberfläche steht, bevor er in Betrieb genommen wird. Das Gerät ist für die Benutzung in Pavillions, Biergärten und Raucherbereichen gedacht. Obwohl der Heizstrahler als IP45 geprüft und wasserdicht ist, sollte er bei heftigem Regen im Trockenen gelagert werden und, wenn nicht in Benutzung, mit einer Schutzhaube abgedeckt werden.
5 Legen Sie das Stromkabel nicht in langes Gras oder in die Nähe eines Rasenmähers. Bringen Sie das Kabel dort unter, wo es nicht zur Stolperfalle wird. Entfernen Sie das Gerät immer vom Netz, bevor Sie es säubern.
6 Achten Sie darauf, dass nichts das Heizelement berührt und legen Sie nichts über den Heizstrahler (wie z.B. Handtücher), damit er nicht durch einen Kurzschluss oder Feuer beschädigt wird. Nutzen Sie dieses Gerät auf keinen Fall zum Trocknen von Wäsche. Auch wenn die Heizstäbe nicht mehr glühen, können sie noch heiss sein, weshalb Sie sich versichern müssen, dass der Strahler richtig ausgeschaltet ist.
7 Benutzen Sie den Heizstrahler nie in der Nähe leicht entflammbarer Substanzen wie Benzin, Petroleum, Farbe oder ähnlichem.
8 Wenn Sie den Strahler nicht benutzen, ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose. Ziehen Sie dazu nie am Stromkabel.
9 Richten Sie das Gerät nie in Richtung entzündlicher Gegenstände wie Vorhänge oder Möbel und versichern Sie sich, dass nach vorne 0.5 Meter, zu den Seiten und zur Rückseite 0.5 Meter Abstand zu solchen Gegenständen eingehalten wird.
10 Besondere Vorsicht ist geboten, wo das Gerät in der Nähe von Haustieren oder Kindern benutzt wird.
11 Um Überhitzen zu vermeiden, decken Sie den Strahler nicht ab.
12 Stellen Sie den Warmwatcher nicht in die Nähe von Schwimmbecken etc. Nutzen Sie ihn nie im Badezimmer oder dort, wo er direkt unter einer Steckdose steht.
13 Benutzen Sie den Strahler nicht in Verbindung mit Geräten, die ein ungewolltes Einschalten ermöglichen können (Zeitschaltuhren, etc.).
14 Das Stromkabel muss vor der Inbetriebnahme komplett abgewickelt sein.
15 Das Frontgitter muss bei Benutzung angebracht sein, da es vor direktem Kontakt mit den Heizstäben schützt.

16 Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von geistig oder körperlich benachteiligten Menschen benutzt werden, sofern diesen der sichere Gebrauch erklärt wurde und sie auf mögliche Gefahren hingewiesen worden sind. Der Warmwatcher ist kein Spielgerät! Säubern oder Warten sollten Kinder nur unter Aufsicht.
17 Um Gefahren zu vermeiden, darf das Stromkabel im Falle eines Defekts nur vom Hersteller oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden.
18 Dieses Heizgerät nicht benutzen, wenn es zuvor fallen gelassen wurde.
19 Dieses Heizgerät nicht benutzen, wenn es sichtbare Anzeichen von Beschädigungen aufweist.
20 WARNHINWEIS: Das Heizgerät darf nicht in kleinen Räumen benutzt werden, die nicht selbstständig den Raum verlassen können, es sei denn, eine ständige Beaufsichtigung ist sichergestellt.

Allgemeine Informationen

Vor Benutzung lesen
Dieses Produkt ist für den privaten Gebrauch entwickelt worden und kann deshalb von Laien nach Studium dieser Gebrauchsanweisung genutzt werden, um Außenräume mit energieeffizienter Infrarot-Karbonfaser Heiztechnik zu erwärmen. Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Zweck gemäß dieser Anleitung verwendet werden. Mit Sorgfalt und Aufmerksamkeit betrieben, sollte der Hawaii störungsfrei Wärme für mindestens drei Jahre ab Kaufdatum liefern. Bitte lesen Sie alle Hinweise. Bewahren Sie die Anleitung sicher / griffbereit auf und geben Sie diese an künftige Nutzer weiter. Beachten Sie die Hinweise bei den Sicherheitsvorschriften. Decken Sie das Gerät im Betrieb niemals ab. Brennbare Gegenstände, Kleidung, Gardinen etc., dürfen nicht in engen Kontakt mit dem Gerät kommen.

Benutzung

Öffnen Sie die Schachtel, halten Sie den Griff fest und nehmen Sie das Produkt heraus.
Überprüfen Sie das Aussehen.
Stecken Sie den Netzstecker in die 220-240V Steckdose.
Drücken Sie den Schalter nach unten, um die Heizung einzuschalten, drücken Sie erneut den Schalter, um die Heizung auszuschalten.

Technische Daten

Modell Nr.: RHT303F oder siehe Typenschild
Gesamtleistung: 1000-1200W 220-240V ~ 50/60Hz oder siehe Typenschild Wattleistung Heizung: 1200W oder siehe Typenschild
Kabellänge: 1.8 m oder siehe Box
Gesamtgewicht: 3.9 kgs Nettogewicht: 3.4 kgs
Größe: 19.5cm Fußdurchmesser, Höhe 65cm cm

Das Produkt ist nach IP45 auf Wasserdichtigkeit geprüft. Es ist designt um auch Regen Stand zu halten.

IP45 Weatherproof design

Reinigung und Wartung

1 Vor der Reinigung oder dem Heizmittelwechsel schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Stecker und warten Sie, bis es abgekühlt ist. Benutzen Sie ein weiches Tuch, um Staub zu entfernen und den Heizer zu reinigen.
2 Falls das Gerät sehr verschmutzt ist, benutzen sie ein feuchtes Tuch und reiben Sie das Gerät anschließend trocken. Benutzen Sie keinerlei Chemikalien oder Reinigungsmittel, da Sie das Gerät damit beschädigen könnten.
3 Lagern Sie das Gerät bei längerer Nichtnutzung gereinigt, trocken und abgedeckt.

Kartoninhal

A

1 X Hauptteil

B

1 X Bedienungsanleitung

Problemlösung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Heizung funktioniert nicht	Power Schalter OFF	Schalten Sie den Power Schalter an der Heizung zurück auf ON.
	Kein Strom zum Gerät	Überprüfen Sie die Steckdose oder den Sicherungskasten (falls vorhanden), um den Stromkreis wieder herzustellen.
	Kippschalter Fehlfunktion	Kippsicherung steckt in OFF-Position fest. Geben Sie dem Gerät ein kleines Rütteln um den Schalter zurück in Normalposition zu bringen. Wenn dies das Problem nicht behebt, rufen Sie bitte die technische Hotline an (siehe Garantiekarte).
	Heizung steht nicht auf einer ebenen Fläche	Stellen Sie sicher, dass sich die Heizung auf einer ebenen und festen Oberfläche befindet.
	Stromkabel beschädigt	Überprüfen Sie das Stromkabel auf Schnitte, Brüche und Knicke. Ersatznetzteil oder Ersatzkabel können bei der technischen Hotline bestellt werden (siehe Garantiekarte).

Entsprechende Landesfreigabebestimmungen beiliegend

Nach den europäischen Sicherheitsrichtlinien CE / EMC / GS and IP45

Dieses Produkt wurde nach den EG-Richtlinien 2006/95/EG und 89/336/EWG hergestellt.
Kein Hausmüll, muss nach den lokalen Bestimmungen entsorgt werden.

Diese Bedienungsanleitung dient der Information. Alle angegebenen Daten sind lediglich Nominalwerte. Die beschriebenen Ausstattungen und Optionen können je nach den länderspezifischen Anforderungen unterschiedlich sein. Abbildungen können vom Produkt abweichen.
Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen in Design, Ausstattung und technischen Daten vorzunehmen.

Importeur: CP Europe AG - Haldenstrasse 1 - CH 6340 Baar - Switzerland - service@cp-europe.com