




Gebrauchsanleitung | Manual


Nr. 20211101

3 Personen PopUp Zelt



Höhe: 124 cm

Height: 49"



Breite: 216cm

Width: 85"



Länge: 285 cm

Length: 112"





Inhaltsverzeichnis

Allgemeines	04
Sicherheitshinweise	05
Lieferumfang	08
Aufbau	09
Abbau	11
Reinigung und Pflege	14
Technische Daten	15
Entsorgung	15

Allgemeines

Gebrauchsanleitung lesen und aufbewahren

Diese Gebrauchsanleitung gehört zu diesem 3 Personen PopUp Zelt (im Folgenden nur „Zelt“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zum Aufbau und zur Handhabung.

Lesen Sie die Gebrauchsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Zelt einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Zelt führen.

Die Gebrauchsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Zelt an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Gebrauchsanleitung mit.



Sicherheit

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Zelt ist ausschließlich zum Campen im Freien konzipiert. Es ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet.

Verwenden Sie das Zelt nur wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Das Zelt ist kein Kinderspielzeug.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise



VORSICHT! VERLETZUNGSGEFAHR!

Stellen Sie sicher, dass alle Teile unbeschädigt und sachgerecht montiert sind. Bei unsachgemäßer Montage besteht Verletzungsgefahr. Beschädigte Teile können die Sicherheit und Funktion beeinflussen. Über aus dem Boden hervorstehende Heringe und über gespannte Spannleinen können Sie stolpern. Dabei können Sie sich verletzen.

- Lassen Sie das Zelt während des Aufbaus nicht unbeaufsichtigt.
- Kontrollieren Sie regelmäßig die Unversehrtheit aller Verbindungsstellen und überprüfen Sie Abspannungen und den festen Sitz der Heringe.
- Führen Sie Heringe immer ganz in den Boden ein.
- Achten Sie in der Nähe des Zeltes auf die Spannleinen.
- Achten Sie beim Umgang mit dem Zeltgestänge auf umstehende Personen
- Lassen Sie das Zeltgestänge nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Verwenden Sie kein Insekten-Spray in oder auf dem Zelt.
- Kleine undichte Stellen an den Nähten können mit einem Nahtspray behoben werden. Für das Außenzelt kann ein Imprägnierspray verwendet werden.



WARNUNG! ERSTICKUNGSGEFAHR!

Wenn das Zeltinnere unzureichend belüftet wird, besteht Erstickengefahr. Kinder können sich beim Spielen in den Zeltplanen oder im Packsack verfangen und daran ersticken.

- Stellen Sie sicher, dass das Lüftungsfenster bei hohen Temperaturen immer geöffnet ist.
- Vermeiden Sie permanente Sonneneinstrahlung, um einen Hitzestau im Inneren des Zeltes zu verhindern.
- Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt im Zelt zurück.
- Halten Sie die Lüftungsöffnungen frei.

- Achten Sie darauf, dass immer eine Fluchtmöglichkeit aus dem Zelt besteht. Halten Sie den Ausgang frei.
- Lassen Sie Kinder nicht mit den Zeltplanen und dem Packsack spielen.
- Benutzen Sie das Zelt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.

**WARNUNG! STRANGULATIONSGEFAHR!**

Wenn die Abspannleinen in die Hände von Kindern gelangen, können sie sich damit strangulieren.

- Lagern Sie die Abspannleinen außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Lassen Sie Kinder nicht mit den Abspannleinen spielen.

**WARNUNG! VERGIFTUNGSGEFAHR UND GEFAHR DER SACHBESCHÄDIGUNG!**

Das Zelt besteht aus leicht entzündlichem Material. Es kann Feuer fangen. Entzünden Sie kein Feuer innerhalb des Zeltes und halten Sie es von Wärmequellen fern. Machen Sie sich zudem mit den Brandschutzbestimmungen vor Ort (z.B. Campingplatz, Zeltplatz) vertraut.

- Stellen Sie keine eingeschalteten elektrischen Geräte (z.B. Heizgeräte) in der Nähe oder im Inneren des Zeltes auf.
- Verwenden Sie keine Gas- und andere Verbrennungsgeräte in der Nähe oder im Inneren des Zeltes.
- Halten Sie das Zelt von offenem Feuer fern. Entzünden Sie kein Feuer im Inneren des Zeltes.

Verhalten im Brandfall!

- Ruhe bewahren
- Brand melden (Notruf 112)
- In Sicherheit bringen
- Gefährdete Personen warnen
- Gekennzeichneten Fluchtwegen des Campingplatzes folgen
- Sammelstellen aufsuchen
- Auf Anweisungen achten
- Löschversuch unternehmen
- Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung benutzen (z.B. Löschdecke)

**HINWEIS! BESCHÄDIGUNGSGEFAHR!**

Fehlerhafter Aufbau des Zeltes, falscher Umgang mit dem Zelt und die Verwendung des Zeltes bei extremen Witterungsbedingungen können zu Beschädigungen des Zeltes führen.


- Stellen Sie das Zelt an einer trockenen, ebenen Fläche auf, welche die Möglichkeit zur sicheren Befestigung der Heringe und Spannleinen bietet.
- Stellen Sie das Zelt nicht in abschüssigem Gelände auf.
- Achten Sie darauf, dass sich unter dem Zeltboden keine spitzen Steine befinden.
- Achten Sie darauf, dass Sie um das Zelt herum genügend Platz haben.
- Vermeiden Sie es, das Zelt auf Sandboden aufzubauen. Dort bestehen keine ausreichenden Verankerungsmöglichkeiten für das Zelt. Falls Sie es doch auf Sandboden aufstellen möchten, verwenden Sie bitte entsprechend geeignete Sandheringe.
- Achten Sie darauf, dass die Spannleinen nicht zu stark angezogen werden, da bei zu großer Spannung die Zeltplane reißen kann.
- Verwenden Sie das Zelt nur unter milden Wetterbedingungen.

- Verwenden Sie das Zelt nicht unter Berg- und Extrembedingungen, z.B. bei Hagel, Überschwemmungen, Sturm, extremer Kälte oder Hitze. Stellen Sie das Zelt nicht mit den Öffnungen gegen die Windrichtung.
- Stellen Sie das Zelt so zur Windrichtung auf, dass der Wind von der Rückseite über das Zelt hinwegwehen kann.
- Verwenden Sie zum Schutz vor Wind zusätzlich zu den Heringen die Spannleinen zur Befestigung des Zeltes.
- Bauen Sie das Zelt bei aufkommendem Sturm, Gewitter oder starkem Wind umgehend ab. Es kann sich trotz guter Verankerung lösen.
- Verwenden Sie das Zelt nicht bei Schneefall. Die Zeltplane ist nicht für Schneelasten ausgelegt und kann reißen.
- Benutzen Sie das Zelt nicht mehr, wenn die Kunststoffteile des Zeltes oder die Zeltplanen Verformungen, Risse, Sprünge, Brüche, Absplitterungen oder andere Beschädigungen aufweisen.
- Legen Sie keine Gegenstände auf das Außenzelt.

Zelt und Lieferumfang prüfen

Gehen Sie beim Öffnen vorsichtig vor.

- Nehmen Sie das Zelt aus der Verpackung.
- Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist.
- Kontrollieren Sie, ob das Zelt oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Zelt nicht.

Lieferumfang**Lieferumfang**

- (A) Außenzelt mit Gestänge & Abspannseile, 1x
- (B) Heringe, 8x
- (C) Packsack Heringe, 1x
- (D) Packsack Zelt, 1x

Zelt aufbauen

- Achten Sie darauf, dass das Zelt nur von fachkundigen Personen aufgebaut wird.
- Stellen Sie das Zelt nicht im abschüssigen Gelände auf.
- Bauen Sie das Zelt gemäß den Abbildungen 1 bis 6 auf.

Abbildung 1:

1. Entnehmen Sie das Zelt mit Gestänge (A) und die Heringe (B) aus dem Packsack.

Abbildung 2:

2. Entfalten Sie das Zelt (A).

Abbildung 3:

3. Legen Sie das Zelt auf den Boden und entfalten Sie es komplett.

Abbildung 4:

4. Positionieren Sie das Zelt an der gewünschten Stelle.

Abbildung 5:

5. Fixieren Sie das Zelt an den 4 Abspannpunkten mittels der Heringe im Boden.

Abbildung 5:

6. Fixieren Sie nun die Abspannleinen mittels der Heringe im Boden.

Abb. 1



Abb. 2




Abb. 3




Abb. 4




Abb. 5





Abb. 6



Zelt abbauen

- Reinigen Sie das Zelt von innen und außen, bevor Sie das Zelt abbauen.
- Bauen Sie das Zelt gemäß den Abbildungen 1 bis 9 ab

Abbildung 1:

1. Entfernen Sie alle Heringe aus dem Boden und verstauen Sie sie in der dafür vorgesehenen Tasche.

Abbildung 2:

2. Falten Sie das Zelt so, dass Sie die 6 gelben Markierungen zusammen in Händen halten.

Abbildung 3:

3. Halten Sie den Rahmen an dieser Stelle gut fest.

Abbildung 4:

4. Platzieren Sie die Zeltseite, an der sich das gelbe Band befindet, auf dem Boden.

Abbildung 5:

5. Falten Sie das Zelt einmal nach vorne um, sodass das obere Ende umgekehrt auf dem unteren Ende liegt.

Abbildung 6:

6. Drehen Sie die beiden Seitenkreise nacheinander ein, um das Zelt kompakt zu falten.

Abbildung 7:

7. Legen Sie die Rahmen der Kreise gleichmäßig aufeinander.

Abbildung 8:

8. Fixieren Sie das Zelt mit Hilfe des Gummibandes.

Abbildung 9:

9. Packen Sie das Zelt und die Heringe in die Tragetasche.

Abb. 1





Abb. 2



Gelbe Markierung

Abb. 3




Abb. 4



Abb. 5




Abb. 6




Abb. 7




Abb. 8





Abb. 9



Zelt zusammenpacken

Stellen Sie sicher, dass das Zelt komplett trocken ist, bevor Sie es zusammenpacken. Andernfalls können Flecken und Gewebeschäden die Folge sein.

**VORSICHT!**

Achten Sie darauf, dass Sie die Heringe (B) separat in die dafür vorgesehene Tasche (C) packen. Ansonsten können die Heringe das Zelt beschädigen.

Sammeln Sie vor dem Verpacken alle Teile sorgfältig zusammen. Zählen Sie sie, um sicherzustellen, dass keine Teile verlegt wurden oder verloren gegangen sind.

Reinigung und Pflege

**HINWEIS!**

Unsachgemäßer Umgang mit dem Zelt kann zu Beschädigungen führen.

- Waschen Sie das Zelt niemals in einer Waschmaschine. Andernfalls kann die Wasserdichtigkeit negativ beeinflusst werden.
- Benutzen Sie niemals Benzin, Lösungsmittel oder andere aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Andernfalls drohen Beschädigungen des Produkts.
- Lassen Sie das Zelt niemals chemisch reinigen.
- Entfernen Sie Schmutz vom Zelt mit einem weichen Schwamm und klarem Wasser.
- Lassen Sie alle Teile gründlich trocknen, bevor Sie das Zelt wieder verpacken. Dies beugt Schimmel, Geruchsbildung und Materialverfärbungen vor.
- Sprühen Sie die Reißverschlüsse mit Silikonspray ein, wenn diese beim Öffnen oder Schließen haken.
- Bei häufiger Verwendung kann die Wasserdichtigkeit des Produkts negativ beeinflusst werden. Sprühen Sie das Zelt daher regelmäßig mit einem Imprägnierspray (im Baumarkt, Fachhandel erhältlich) ein.

Technische Daten

Modell:	20211101
Abmessungen Außenzelt aufgestellt (LxBxH):	ca. 294 x 220 x 128 cm
Abmessungen Innenraum (LxBxH):	ca. 285 x 216 x 124 cm
Abspannfläche (LxB):	ca. 450 x 370 cm
Packmaße:	ca. 102 x 98 x 18 cm
Material Zelt:	100% Polyester
Material Mesh:	100% Polyester
Material Zeltboden:	100% Polyester
Wassersäule (Zelt & Boden):	800 mm & 1500 mm
Gewicht:	ca. 4,8 kg

Entsorgung

- Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.
- Entsorgen Sie das ausgediente Produkt entsprechend der in Ihrem Land gültigen Gesetzen und Bestimmungen.

Importeur

Tambu Outdoor GmbH
 Dürener Straße 270
 50935 Köln
 Deutschland

info@tambu-outdoor.com

Importeur | Imported by
Tambu Outdoor GmbH
Dürener Straße 270
50935 Köln | Germany

Service
Tel +49 (0)221 282 759 0 *
info@tambu-outdoor.com
www.tambu-outdoor.com

*(Ortstarif aus dem dt. Festnetz)