



Exklusive 3 x AAA; 1,5 V



E0040024

E	L
----------	----------

- Encendido
- Apagado
- Aumento de luz (presionar brevemente - graduado; mantener presionado - continuo)
- Disminución de luz (Presionar brevemente - 9 grados; mantener presionado - continuo)
- Mezcla con blanco (más) cuando (color presionar brevemente- 9 grados, mantener presionado - continuo)
- Mezcla con blanco (menos) cuando (color presionar brevemente - 9 grados; mantener presionado - continuo)
- Azul
- Verde
- Rojo
- Cambio de color automático (aprox. 100 segundos)
- Parar el color en cada situación
- 2700 K
- 3000 K
- 4000 K
- 5000 K
- TV- Simulación (no regulable) - cambio de colores al azar

- Fogata (no regulable) - suavemente palpitante luz roja con cambio de color suave
- Relax (regulable) - 2300 K (2700 K mezclado con rojo), estático
- Puesta de sol (no regulable) - cambio de color, tonos rojos
- Fiesta (no regulable) - cambio de color rápido, aprox. 7 segundos
- Colores pastel- color degradado (no regulable)
- Bosque (no regulable) - color degradado en verde
- Mar (no regulable) - color degradado en azul
- Modo sueño 2700 K (después de 10 minutos, continuado atenuá 10%, después de 10 minutos, constante, luego se apaga)
- Luz nocturna - 2700 K, continuo atenuá a 5 %
- Despertar - 2700 K, comienzo 10 %, dentro de los 10 minutos la luz aumenta al 100 %
- Luz de trabajo - 4000 K (regulable)

I

- Acceso
- Spento
- Aumenta la luminosità (pressione breve - a livelli; pressione prolungata - continuo)
- Ridurre la luminosità (pressione breve - 9 livelli; pressione prolungata - continuo)
- Aggiunta del bianco (maggiore intensità) (colore pressione breve - 9 livelli, pressione prolungata - continuo)
- Aggiunta del bianco (meno intensità) (colore pressione breve - 9 livelli, pressione prolungata - continuo)
- Blu
- Verde
- Rosso
- Cambio di colore automatico (ca. 100 secondi).
- Stop colore in qualsiasi situazione
- 2700 K
- 3000 K
- 4000 K
- 5000 K
- Simulatore di TV (non dimmerabile) - cambio casuale di colori

- Fuoco da campo (non dimmerabile) - effetto oscillante, luce rossastra con leggero cambio cromatico
- Relax (dimmerabile) - 2300 K (2700 K con l'aggiunta di rosso), statica
- Sunset (non dimmerabile) - cambio cromatico, tonalità rosse
- Party (non dimmerabile) - rapido cambio cromatico, circa 7 secondi
- Sfumature color pastello (non dimmerabile)
- Foresta (non dimmerabile) - sfumatura tonalità verdi
- Mare (non dimmerabile) - sfumatura tonalità blu
- Modalità sonno 2700 K (dopo 10 minuti costantemente oscurata al 10%, dopodiché costante per 10 minuti, poi si spegne)
- Luce notturna - 2700 K, costantemente oscurata a 5 %
- Sveglia - 2700 K, inizia con 10 %, nel giro di 10 minuti l'intensità luminosa raggiunge il 100%
- Luce di lavoro - 4000 K (dimmerabile)

GB

- On
- Off
- Dimming up (short pressure – steps; long pressure – continuous)
- Dimming down (short pressure - 9 steps; long pressure continuous)
- White admixture (more) with (colour short pressure - 9 steps, long pressure – continuous)
- White admixture (less) with (colour short pressure - 9 steps; long pressure – continuous)
- Blue
- Green
- Red
- Automatic colour change (approx. 100 seconds)
- Colour stop in every situation
- 2,700 K
- 3,000 K
- 4,000 K
- 5,000 K
- TV simulation (not dimmable) – randomly changing colours

DE

- On
- Off
- Dimming up (short pressure – steps; long pressure – continuous)
- Dimming down (short pressure - 9 steps; long pressure continuous)
- White admixture (more) with (colour short pressure - 9 steps, long pressure – continuous)
- White admixture (less) with (colour short pressure - 9 steps; long pressure – continuous)
- Blue
- Green
- Red
- Automatic colour change (approx. 100 seconds)
- Colour stop in every situation
- 2,700 K
- 3,000 K
- 4,000 K
- 5,000 K
- TV simulation (not dimmable) – randomly changing colours

FR

- On
- Off
- Dimming up (short pressure – steps; long pressure – continuous)
- Dimming down (short pressure - 9 steps; long pressure continuous)
- White admixture (more) with (colour short pressure - 9 steps, long pressure – continuous)
- White admixture (less) with (colour short pressure - 9 steps; long pressure – continuous)
- Blue
- Green
- Red
- Automatic colour change (approx. 100 seconds)
- Colour stop in every situation
- 2,700 K
- 3,000 K
- 4,000 K
- 5,000 K
- TV simulation (not dimmable) – randomly changing colours

N

- På
- Av
- Dimme opp (raskt trykk - trinn; langt trykk - trinnløs)
- Dimme ned (raskt trykk - 9 trinn; langt trykk –trinnløs)
- Mer hvit fargetemperatur, blanding (raskt trykk - 9 trinn; langt trykk, langt trykk -trinnløs)
- Mindre hvit fargetemperatur, blanding (raskt trykk - 9 trinn; langt trykk, langt trykk - trinnløs)
- Blå
- Grønn
- Rød
- Automatisk fargebytte (ca. 100 sekunder)
- Fargestopp i alle moduser
- 2700 K
- 3000 K
- 4000 K
- 5000 K
- TV-simulering (kan ikke dimmes) - tilfeldig fargebytte

IT

- On
- Off
- Dimming up (short pressure – steps; long pressure – continuous)
- Dimming down (short pressure - 9 steps; long pressure continuous)
- White admixture (more) with (colour short pressure - 9 steps, long pressure – continuous)
- White admixture (less) with (colour short pressure - 9 steps; long pressure – continuous)
- Blue
- Green
- Red
- Automatic colour change (approx. 100 seconds)
- Colour stop in every situation
- 2,700 K
- 3,000 K
- 4,000 K
- 5,000 K
- TV simulation (not dimmable) – randomly changing colours

- Camp fire (not dimmable) – slightly pulsating, reddish light with slight colour change
- Relax (dimmable) – 2,300 K (2,700 K mixed with red), static
- Sunset (not dimmable) – colour change, reds
- Party (not dimmable) – quick colour change, approx. 7 seconds
- Pastel colour gradient (not dimmable)
- Forest (not dimmable) – colour gradient in greens
- Sea (not dimmable) – colour gradient in blues
- Sleep mode 2,700 K (after 10 minutes continuously dimmed to 10%, after that 10 minutes constant, then Off)
- Nightlight – 2,700 K, continuously dimmed to 5 %
- Wake up – 2,700 K, begins with 10 %, within 10 minutes the light is dimmed up to 100 %
- Workplace light – 4,000 K (dimmable)

F

- Marche
- Arrêt
- Augmenter l'intensité lumineuse (appui bref - niveaux; appui long - continu)
- Diminuer l'intensité lumineuse (appui bref - 9 niveaux; appui long continu)
- Mélange de blanc (augmenter) en appuyant brièvement sur la couleur - 9 niveaux, appui long - continu)
- Mélange de blanc (diminuer) en (appuyant brièvement sur la couleur - 9 niveaux, appui long - continu)
- Bleu
- Vert
- Rouge
- Changement automatique de la couleur (env. 100 secondes)
- Arrêt de la couleur en toutes circonstances
- 2700 K
- 3000 K
- 4000 K
- 5000 K
- Stimulation-TV (pas dimmable) – Changement de couleur au hasard

ES

- On
- Off
- Dimming up (short pressure – steps; long pressure – continuous)
- Dimming down (short pressure - 9 steps; long pressure continuous)
- White admixture (more) with (colour short pressure - 9 steps, long pressure – continuous)
- White admixture (less) with (colour short pressure - 9 steps; long pressure – continuous)
- Blue
- Green
- Red
- Automatic colour change (approx. 100 seconds)
- Colour stop in every situation
- 2,700 K
- 3,000 K
- 4,000 K
- 5,000 K
- TV simulation (not dimmable) – randomly changing colours

PT

- On
- Off
- Dimming up (short pressure – steps; long pressure – continuous)
- Dimming down (short pressure - 9 steps; long pressure continuous)
- White admixture (more) with (colour short pressure - 9 steps, long pressure – continuous)
- White admixture (less) with (colour short pressure - 9 steps; long pressure – continuous)
- Blue
- Green
- Red
- Automatic colour change (approx. 100 seconds)
- Colour stop in every situation
- 2,700 K
- 3,000 K
- 4,000 K
- 5,000 K
- TV simulation (not dimmable) – randomly changing colours

S

- På
- Av
- Dimma upp (kort tryckning - steg; lång tryckning - steglöst)
- Dimma ner (kort tryckning - 9 steg; lång tryckning - steglöst)
- Vitinblanding (mer) vid (färg kort tryckning - 9 steg, lång tryckning - steglös)
- Vitinblanding (mindre) ved (färg kort tryckning - 9 steg, lång tryckning - steglös)
- Blå
- Grön
- Röd
- Automatisk färgväxling (ca. 100 sekunder)
- Färgstopp i varje situation
- 2700 K
- 3000 K
- 4000 K
- 5000 K
- TV-simulering (ej dimningsbar) - slumpvis växlande färger

RU

- Включено
- Исключено
- Увеличаване на интензитета на светлината (кратко натискане - степени; продължително натискане - безстепенно)
- Намаляване на интензитета на светлината (кратко натискане - 9 степени; продължително натискане - безстепенно)
- Наситеност на белия цвят (увеличаване) при (цвят кратко натискане - 9 степени; продължително натискане - безстепенно)
- Наситеност на белия цвят (намаляване) при (цвят кратко натискане - 9 степени; продължително натискане - безстепенно)
- Синьо
- Зелено
- Червено
- Автоматична смяна на цветовете (ок. 100 секунди)
- Спиране на цвета във всяка ситуация
- 2700 K
- 3000 K
- 4000 K
- 5000 K

- Feu de camp (pas dimmable) – lumière qui circule, rougeâtre avec léger changement de couleurs
- Relax (dimmable) - 2300 K (2700 K avec mélange de rouge), statique
- Sunset (pas dimmable) – changement de couleur, tons rouges
- Ambiance de Fête (pas dimmable) – changement de couleurs plus rapide, env. 7 secondes
- Couleurs pastel-séquence de couleurs (pas dimmable)
- Forêt (pas dimmable) – Séquence de couleurs tons verts
- Mer (pas dimmable) – Séquence de couleurs tons bleus
- Mode veille 2700 K (après 10 minutes, la luminosité baisse continuellement de 10%, ensuite reste constante pendant 10 minutes avant de s'éteindre complètement)
- Veilleuse - 2700 K, graduation en continu à 100%
- Réveil - 2700 K, commence à 10%, en 10 min. la graduation augmente à 100%
- Eclairage de travail – 4,000 K (graduable)

DK

- Tændt
- Slukket
- Førag lysstyrke (kort tryk - trin; langt tryk - trinløst)
- Dæmpning (kort tryk - 9 trin; langt tryk - trinløst)
- Hvidt-iblanding (meget) ved (farve kort tryk - 9 trin, langt tryk - trinløst)
- Hvidt-iblanding (mindre) ved (farve kort tryk - 9 trin, langt tryk - trinløst)
- Blåt
- Grønt
- Rødt
- Automatisk farveskift (ca. 100 sekunder)
- Farvestop i enhver situation
- 2700 K
- 3000 K
- 4000 K
- 5000 K
- TV-simulation (kan ikke dæmpes) – tilfældige, skiftende farver

- Lejrbål (kan ikke dæmpes) – let pulserende, pulserende, rødligt lys med let farveskift
- Afslappende (kan dæmpes) - 2300 K (2700 K med rødt iblandet), vedvarende
- Solnedgang (kan ikke dæmpes) – farveskift, rødtoner
- Party (kan ikke dæmpes) – hurtigt farveskift, ca. 7 sekunder
- Pastelfarve-farveforløb (kan ikke dæmpes)
- Skov (kan ikke dæmpes) - farveforløb grønne toner
- Hav (kan ikke dæmpes) – farveforløb blåtoner
- Sovemodus 2700 K (efter 10 minutter kontinuerligt dæmpet til 10%, derefter efter 10 minutter konstant, derefter slukket)
- Natlys - 2700 K, vedvarende dæmpet til 5 %
- Vågner op - 2700 K, starter med 10%, inden for 10 minutter lyset er dæmpet til 100%
- Arbejdslys - 4000 K (dæmpbar)

FIN

- Päälle kytkeytminen
- Pois kytkeytminen
- Valon lisääminen (lyhyt painallus - asteittainen; pitkä painallus - yhtäläinen)
- Valon vähentäminen (lyhyt painallus - 9 astetta; pitkä painallus yhtäläinen)
- Valkoisen värin lisääminen (enemmän) (lyhyt painallus väriin - 9 astetta, pitkä painallus - yhtäläinen)
- Valkoisen värin lisääminen (vähemmin) (lyhyt painallus väriin - 9 astetta, pitkä painallus - yhtäläinen)
- Sininen
- Vihreä
- Punainen
- Automaattinen värin vaihto (noin 100 sekuntia)
- Värin pysäytys joka tilanteessa
- 2700 K
- 3000 K
- 4000 K
- 5000 K
- TV- simulaatio (ei säädettävissä) – sattumallisesti vaihtuvat värit

PL

- Włączenie
- Wyłączenie
- Przyciemnienie (krótkie naciśnięcie – stopniowo; długie naciśnięcie – płynnie)
- Rozjaśnienie (krótkie naciśnięcie – 9 stopni; długie naciśnięcie – płynnie)
- Domieszka światła białego (więcej): krótkie naciśnięcie – 9 stopni, długie naciśnięcie – płynnie
- Domieszka światła białego (mniej): krótkie naciśnięcie – 9 stopni, długie naciśnięcie – płynnie
- Światło niebieskie
- Światło zielone
- Światło czerwone
- Automatyczna zmiana barw (ok. 100 sekund)
- Zatrzymanie zmiany barw w każdej sytuacji
- 2700 K
- 3000 K
- 4000 K
- 5000 K
- Symulacja TV (nie podlega regulacji natężenia) – przypadkowe zmiany barw
- Ognisko obozowe (nie podlega regulacji natężenia) – delikatnie pulsujące,

- czerwonawe światło z łagodnymi zmianami barw
- Relax (podlega regulacji natężenia) – 2300 K (2700 K z domieszką światła czerwonego), poziom statyczny
- Sunset (nie podlega regulacji natężenia) – zmiany barw, odcienie czerwieni
- Party (nie podlega regulacji natężenia) – szybka zmiana barw, co ok. 7 sekund
- Gradient barw pastelowych (nie podlega regulacji natężenia)
- Las (nie podlega regulacji natężenia) – gradient odcieni zielonych
- Morze (nie podlega regulacji natężenia) – gradient odcieni niebieskich
- Tryb snu – 2700 K (po 10 minutach sukcesywne przyciemnienie do poziomu 10%, potem stały poziom przez 10 minut, następnie wyłączenie)
- Światło nocne – 2700 K, sukcesywne przyciemnienie do poziomu 5 %
- Przebudzenie – 2700 K, rozpoczyna się na poziomie 10 %, po czym w ciągu 10 mi nut następuje rozjaśnienie światła do poziomu 100 %
- Światło robocze – 4000 K (podlega zmianie natężenia)

RUS

- Вкл.
- Выкл.
- Повышение яркости (короткое нажатие – ступени; длительное нажатие – бесступенчато)
- Понижение яркости (короткое нажатие – 9 ступеней; длительное нажатие – бесступенчато)
- Примешивание белого (больше) при (цвет короткое нажатие – 9 ступеней; длительное нажатие - бесступенчато)
- Примешивание белого (меньше) при (цвет короткое нажатие – 9 ступеней; длительное нажатие - бесступенчато)
- Синий
- Зеленый
- Красный
- Автоматическая смена цвета (около 100 секунд)
- Остановка цвета в любом положении
- 2700 K
- 3000 K
- 4000 K
- 5000 K
- ТВ симуляция (без регулировки яркости) – случайно изменяемые цвета

- Костер (без регулировки яркости) – немного пульсирующий, красноватый свет с небольшим изменением цвета
- Релакс (с регулировкой яркости) - 2300 K (2700 K с примешиванием красного), статический
- Закат солнца (без регулировки яркости) - смена цвета, оттенки красного
- Вечеринка (без регулировки яркости) – быстрая смена цвета, около 7 секунд
- Градиент пастельных цветов (без регулировки яркости)
- Лес (без регулировки яркости) - градиент оттенков зеленого
- Море (без регулировок яркости) - граиент оттенков синего
- Спящий режим 2700 K (через 10 минут непрерывно до 10% снижается яркость, затем 10 минут постоянно, затем выкл.)
- Ночник - 2700 K, непрерывно снижается яркость до 5 %
- Пробуждение - 2700 K, начинается с 10 %, в течение 10 минут свет увеличивает яркость до 100 %
- Рабочий свет - 4000 K (с регулировкой яркости)

BG

- Включено
- Изключено
- Увеличаване на интензитета на светлината (кратко натискане - степени; продължително натискане - безстепенно)
- Намаляване на интензитета на светлината (кратко натискане - 9 степени; продължително натискане - безстепенно)
- Наситеност на белия цвят (увеличаване) при (цвят кратко натискане - 9 степени; продължително натискане - безстепенно)
- Наситеност на белия цвят (намаляване) при (цвят кратко натискане - 9 степени; продължително натискане - безстепенно)
- Синьо
- Зелено
- Червено
- Автоматична смяна на цветовете (ок. 100 секунди)
- Спиране на цвета във всяка ситуация
- 2700 K
- 3000 K
- 4000 K
- 5000 K

- ТВ симуляция (недиммируемо) – случайно променящи се цветове
- Лагерен огън (недиммируемо) – леко пулсираща, червеникава светлина със слаба смяна на цвета
- Релакс (диммируемо) - 2300 K (2700 K с примесено червено), статичен цвят
- Изгрев (недиммируемо) – смяна на цветовете, червени тонове
- Парти (недиммируемо) – бърза смяна на цветовете, ок. 7 секунди
- Преливане на пастелни тонове (недиммируемо)
- Гора (недиммируемо) – преливане на зелени тонове
- Море (недиммируемо) – преливане на сини тонове
- Икономичен режим 2700 K (след 10 минути продължително диммиране на 10 %, след това 10 минути константно, след това Изключено)
- Нощно осветление - 2700 K, продължително диммиране на 5 %
- Събуждане - 2700 K, започва с 10 %, в рамките на 10 минути интензитетът на светлината се увеличава на 100 %
- Работно осветление - 4000 K (диммируемо)

