

Montageanleitung



Hochbeet



DE

Vertrieben durch:
DARIO GMBH & CO. KG
BURGSTRASSE 5
44867 BOCHUM
GERMANY



KUNDENDIENST 831821 / 829940

Bitte wenden Sie sich an Ihre ALDI-Filiale.

MODELL: PO20032289

02/2024

3
JAHRE
GARANTIE



Lieferumfang/Teile

- 1 Langes Seitenteil, 2x
- 2 Kurzes Seitenteil, 2x
- 3 Boden
- 4 Ablaufstopfen
- 5 Fußkappe, 4x
- 6 Standbein, 4x
- 7 Schraube (8 x 10 mm), 14x
- 8 Mutter (8 mm), 14x
- 9 Winkel, 2x
- J Schraube (5 x 30 mm), 2x
- K Dübel (8 x 35 mm), 2x

Benötigte Werkzeuge

- Kreuzschlitz-Schraubendreher
- Schraubenschlüssel mit einer Schlüsselweite von 12 mm
- Maßband
- Bohrmaschine mit einem 8 mm Bohrer

Allgemeines

Montageanleitung lesen und aufbewahren

Diese Montageanleitung gehört zu diesem Hochbeet. Sie enthält wichtige Informationen zum Aufbau und zur Handhabung. Lesen Sie die Montageanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Hochbeet montieren und einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Montageanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Hochbeet führen. Die Montageanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze. Bewahren Sie die Montageanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Hochbeet an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Montageanleitung mit.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Montageanleitung, auf dem Hochbeet oder auf der Verpackung verwendet.

! WARNUNG! Dieses Symbolsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

! VORSICHT! Dieses Symbolsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zur Montage und zum Gebrauch.

Sicherheit

WICHTIG, FÜR SPÄTERE BEZUGNAHME AUFBEWAHREN: SORGFÄLTIG LESEN

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Hochbeet ist ausschließlich zum Bepflanzen und Anzüchten von Pflanzen konzipiert. Es ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet. Wir empfehlen, die angegebene Füllmenge von ca. 45 Litern nicht zu überschreiten.

Verwenden Sie das Hochbeet nur wie in dieser Montageanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Das Hochbeet ist kein Kinderspielzeug. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise



Erstickungsgefahr!

Kinder können die Kleinteile des Lieferumfangs (z. B. Schrauben oder Dübel) verschlucken und daran ersticken. Beim Spielen können Kinder die Verpackungsfolie über den Kopf stülpen oder sich darin verfangen und daran ersticken. – Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie und den in der Verpackung enthaltenen Kleinteilen spielen.



Verletzungsgefahr durch Kippen!

Es besteht Verletzungsgefahr durch Kippen des Hochbeets, wenn Kinder versuchen, sich am Hochbeet hochzuziehen oder Anbauten am Hochbeet vorgenommen werden. – Lassen Sie Kinder nicht mit dem Hochbeet spielen. – Halten Sie kleine Kinder vom Hochbeet fern. – Versuchen Sie niemals, Anbauten o. Ä. am Hochbeet anzubringen. – Wir empfehlen, das Hochbeet an einer Wand, wie im Kapitel „Kippsicherung montieren“ beschrieben, zu befestigen.



Verletzungsgefahr

Unsachgemäßer Umgang mit dem Hochbeet kann zu Verletzungen führen. – Halten Sie das Hochbeet von offenem Feuer und heißen Flächen (z. B. Grill) fern. Entfachen Sie kein Feuer in der Nähe von dem Hochbeet. – Platzieren Sie das Hochbeet so, dass es nicht zur Stolperfalle wird. – Stellen Sie sicher, dass die angegebene Füllmenge von ca. 45 Litern nicht überschritten wird.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Hochbeet kann zu Beschädigungen des Hochbeets oder zu Sachschäden führen. – Verwenden Sie das Hochbeet nicht mehr, wenn die Bauteile des Hochbeets Risse oder Sprünge haben oder sich verformt haben. – Ersetzen Sie beschädigte Bauteile nur durch passende Originalersatzteile.

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.

Lieferumfang prüfen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Hochbeet beschädigt werden. – Gehen Sie beim Öffnen sehr vorsichtig vor.

1. Nehmen Sie die Einzelteile des Hochbeets aus der Verpackung. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und sämtliche Schutzfolien.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb. A** und **B**).
3. Kontrollieren Sie, ob die Einzelteile des Hochbeets Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, montieren und benutzen Sie das Hochbeet nicht. Wenden Sie sich an die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse.

Aufstellungsort



Verletzungsgefahr durch Kippen!

Es besteht Verletzungsgefahr durch Kippen des Hochbeets, wenn das Hochbeet mit blattreichen, hohen Pflanzen starkem Wind ausgesetzt ist. – Befestigen Sie ggf. das Hochbeet an einer Wand wie im Kapitel „Kippsicherung montieren“ beschrieben.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Ein ungeeigneter Aufstellungsort kann zu Beschädigungen am Hochbeet führen. – Beachten Sie die Aufstellungskriterien dieses Kapitels. – Stellen Sie das Hochbeet auf einen ebenen und waagerechten Untergrund. – Achten Sie auf die Standsicherheit des Hochbeets. Es muss erschütterungsfrei stehen. – Pflanzen stellen unterschiedliche Ansprüche an Licht und Temperaturverhältnisse. Berücksichtigen Sie diese bei der Wahl des Standorts. Passen Sie ggf. die Wahl der Bepflanzung dem Standort an.

Montage



Verletzungsgefahr!

Unsachgemäße Montage des Hochbeets kann zu Verletzungen führen. – Halten Sie sich bei der Montage des Hochbeets exakt an die Montageanleitung und gehen Sie sorgfältig vor. – Der Lieferumfang beinhaltet Fußkappen. Gehen Sie beim Aufstecken der Fußkappen vorsichtig vor, um Quetschungen an Ihren Händen zu vermeiden.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Hochbeet kann zu Beschädigungen des Hochbeets oder zu Sachschäden führen. – Montieren Sie das Hochbeet auf einer weichen und sauberen Unterlage. Legen Sie eine Decke o. Ä. unter, damit die Oberflächen nicht zerkratzt oder beschädigt werden können.

Montieren Sie das Hochbeet mithilfe der folgenden Anweisungen und grafischen Darstellungen.




- Für die Montage des Hochbeets benötigen Sie einen 12er-Schraubenschlüssel und einen Kreuzschlitz-Schraubendreher (nicht im Lieferumfang enthalten).



- Halten Sie die Muttern 8 mithilfe des Schraubenschlüssels fest, während Sie die Schrauben 7 einschrauben.
- Befestigen Sie bei Bedarf das Hochbeet an einer Wand. Für die Befestigung des Hochbeets an einer massiven Wand benötigen Sie zusätzlich ein Maßband, eine Bohrmaschine und einen 8mm-Bohrer (nicht im Lieferumfang enthalten).


1 Seitenteile montieren

Schritt 1.1 Lange und kurze Seitenteile anordnen




1. Bringen Sie die Bohrung eines kurzen Seitenteils 2 mit der Bohrung eines langen Seitenteils 1 wie abgebildet übereinander.
2. Bringen Sie auf gleiche Weise auch die Bohrungen des zweiten kurzen Seitenteils mit denen des zweiten langen Seitenteils übereinander.

Schritt 1.2 Seitenteile fixieren




1. Fixieren Sie die Seitenteile, indem Sie ein Standbein 6 auf die Kante stecken. Achten Sie darauf, dass Sie dabei das Standbein in die Kerbe an den Seitenteilen führen.
2. Fixieren Sie auf gleiche Weise auch das zweite Seitenteilpaar.

Schritt 1.3 Standbein festschrauben



1. Schrauben Sie das Standbein 6 mit zwei Schrauben 7 und zwei Muttern 8 fest. Drehen Sie dabei mithilfe des Schraubenschlüssels die Muttern und die Schrauben mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher gegeneinander fest.
2. Schrauben Sie ebenso das zweite Standbein am zweiten Seitenteilpaar fest.


Schritt 1.4 Seitenteilhälften zusammenstecken



- Stecken Sie beide Seitenteilpaare zusammen. Achten Sie darauf, dass jeweils die Lasche L am kurzen Seitenteil 2 nach dem Zusammenstecken innen liegt.

2 Restliche Standbeine montieren


Schritt 2.1 Seitenteile fixieren



- Fixieren Sie die Seitenteilpaare, indem Sie jeweils ein Standbein 6 auf die Kanten stecken. Achten Sie darauf, dass Sie dabei das Standbein in die Kerbe an den Seiten teilen führen.


Schritt 2.2 Standbeine festschrauben

– Schrauben Sie die Standbeine 6 mit jeweils zwei Schrauben 7 und zwei Muttern 8 fest.



Schritt 2.3 Fußkappen aufstecken


1. Stecken Sie auf jedes Standbein 6 eine Fußkappe 5.
2. Drücken Sie die Fußkappen fest.
3. Drehen Sie das Hochbeet um und stellen Sie es auf die Standbeine.



3 Boden montieren


Schritt 3.1 Boden einlegen

– Legen Sie den Boden 3 in das Hochbeet. Achten Sie darauf, dass die Wölbung des Bodens nach unten zeigt, um einen späteren Wasserabfluss zu gewährleisten.



Schritt 3.2 Boden festschrauben


– Schrauben Sie den Boden 3 mit sechs Schrauben 7 und sechs Muttern 8 fest.



Schritt 3.3 Wasserablauf schließen

– Stecken Sie den Ablaufstopfen 4 in das Loch im Boden 3, um bei Bedarf den Wasserablauf zu schließen.

i Nur wenige Pflanzen vertragen Stau-nässe im Wurzelbereich. Lassen Sie das Loch offen, wenn Sie direkt die Wanne des Hochbeets bepflanzen.



HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Es besteht Tropfgefahr durch austretendes Wasser.
– Verwenden Sie den mitgelieferten Ablaufstopfen, wenn ein Abfließen des Wassers nicht gewünscht ist.
Wir empfehlen, vor der Bepflanzung die Wanne des Hochbeetes mit geeigneter Folie auszulegen, um die Dichtigkeit zu gewährleisten.
– Achten Sie darauf, dass der Untergrund unter dem Hochbeet wasserempfindlich ist.

4 Kippsicherung montieren (empfohlen!)



Stromschlaggefahr!


Fehlerhafte Montage kann zu elektrischem Stromschlag führen.
– Überprüfen Sie vor dem Bohren der Wandlöcher den vorgesehenen Montageort auf eventuell unsichtbare Versorgungsleitungen wie z. B. Strom-, Wasser- oder Gasleitungen. Verwenden Sie dazu z. B. einen Leitungssucher.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Das im Lieferumfang enthaltene Befestigungsmaterial ist nur für massive Wände geeignet. Bei verschiedenen Untergründen, wie z. B. Wänden mit Hohlräumen, können die mitgelieferten Schrauben und Dübel ungeeignet sein und zu Beschädigungen an Wand und Hochbeet führen.
– Überprüfen Sie die Art der Wand und lassen Sie sich von einer Fachkraft beraten. Möglicherweise sind Spezialdübel und/oder Spezialschrauben erforderlich.


Schritt 4.1 Maße übertragen




– Übertragen Sie die Maße mithilfe eines Maßbands und markieren Sie die Bohrlöcher an der Wand.

Schritt 4.2 Wandlöcher bohren

– Bohren Sie mit der Bohrmaschine und einem 8-mm-Bohrer jeweils ein Loch an den markierten Stellen.




Schritt 4.3 Winkel befestigen




1. Stecken Sie die Dübel 11 in die Bohrlöcher.
2. Schrauben Sie die Winkel 9 mit den Schrauben 10 an der Wand fest. Der Abstand zwischen den Winkeln soll 1010 mm betragen.

Schritt 4.4 Schrauben entfernen



1. Schrauben Sie die abgebildeten zwei Schrauben 7 samt Muttern 8 für die Befestigung des Hochbeets ab.
2. Legen Sie die Schrauben und Muttern beiseite.

Schritt 4.5 Hochbeet befestigen



1. Stellen Sie das Hochbeet zwischen die beiden Winkel 9 an die Wand.
2. Befestigen Sie das Hochbeet mit den zuvor beiseite gelegten Schrauben 7 und Muttern 8 an den Winkeln.

Reinigung

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßes Reinigen des Hochbeets kann zu Beschädigungen des Hochbeets führen.
– Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.

Das Hochbeet ist aus witterungs- und frostbeständigen Materialien gefertigt.

- Verwenden Sie ein weiches feuchtes Tuch, um Verunreinigungen zu entfernen.
- Entfernen Sie hartnäckige Verschmutzungen mit Wasser und einem neutralen Reinigungsmittel.

Wartung

Lose Schraubverbindungen führen zur Beeinträchtigung der Sicherheit und es besteht Verletzungsgefahr.

- Prüfen Sie regelmäßig alle Schraubverbindungen und ziehen Sie sie gegebenenfalls nach.

Aufbewahrung

Alle Teile müssen vor dem Aufbewahren vollkommen trocken sein.

- Bewahren Sie das Hochbeet an einem trockenen, vor direkter Sonneneinstrahlung geschützten Ort auf.

Technische Daten

Artikelnummer: PO20032289
Abmessungen (B × T × H): ca. 100 × 27 × 80 cm
Material: Metall, Kunststoff
Gewicht: ca. 7,3 kg
Maximale Befüllung: ca. 45 Liter

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Hochbeet entsorgen

– Entsorgen Sie das Hochbeet entsprechend den in Ihrem Land gültigen Gesetzen und Bestimmungen.