

Allgemeine Produktinformationen

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Sie haben ein qualitativ hochwertiges Produkt erworben.
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit unserer Grillschale XXL.

Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise vor dem Gebrauch und bewahren Sie sie zum Nachschlagen auf.

Verwendung

Mit der Grillschale XXL können Sie klein geschnittenes Fleisch, Gemüse oder Fisch in vielen Variationen zubereiten. Die Grillschale eignet sich zum Garen und Braten. Ebenso sorgt sie dafür, dass das Grillgut nicht durch den Rost rutscht. Die Grillschale kann für alle handelsüblichen Grillgeräte verwendet werden.

Lieferumfang

1 Grillschale XXL
Art.-Nr. 202970119



Sicherheitshinweise

Halten Sie Verpackungs- und Schutzfolien von Kindern fern, es besteht Erstickungsgefahr. Lassen Sie den Grill und die Grillschale XXL während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt. Beaufsichtigen Sie Kinder beim Grillen, um eine Gefährdung zu vermeiden.

Vorsicht! Heiße Oberfläche!

Fassen Sie die Grillschale XXL nur mit geeigneten und hitzebeständigen Handschuhen oder einer Grillzange an. Achten Sie darauf die Grillschale XXL immer eben auf den Grillrost zu stellen. Wegen der Ausstanzungen im Boden besteht immer die **Gefahr von Fettbrand!**

Inbetriebnahme

Spülen Sie die Grillschale XXL vor dem ersten Gebrauch mit etwas Spülmittel aus, um Verpackungs- und Staubreste zu entfernen. Befüllen Sie die Grillschale XXL nach Ihrem Geschmack und stellen diese auf den Grill. Achten Sie darauf die Grillschale XXL nicht zu überfüllen. Wir empfehlen die Schale nicht höher als 3/4 zu füllen, um ein gleichmäßiges Durchgaren und Wenden des Grillguts zu ermöglichen. Schneiden Sie Ihr Grillgut nicht zu klein, um ein Durchfallen zu vermeiden. Sobald Ihre Zutaten fertig sind, nehmen Sie die Grillschale XXL mit geeigneten und hitzebeständigen Handschuhen vom Grill.

Reinigung und Aufbewahrung

Die Grillschale XXL ist aus Edelstahl und für die Spülmaschine geeignet. Trocknen Sie die Grillschale XXL gut ab und bewahren Sie sie vor Feuchtigkeit geschützt auf.

Entsorgung Verpackung

Die Produktverpackung besteht aus recyclingfähigen Materialien. Entsorgen Sie diese umweltgerecht und sortenrein in den bereitgestellten Sammelbehältern.

Entsorgung Produkt

Entsorgen Sie dieses Produkt nicht über den normalen Hausmüll. Auskunft über Möglichkeiten einer umweltgerechten Entsorgung erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen oder Ihrer kommunalen Verwaltung.

Sollten Sie Fragen oder Reklamationen zu Ihrem Produkt haben wenden Sie sich bitte an unsere Hotline:
Tel.-Nr. +49 (0)9805-93331981

hecht international GmbH
Im Herrmannshof 10
91595 Burgoberbach
GERMANY
www.hecht-international.com

Garantiekarte

Produktbezeichnung: Grillschale XXL
Chargen-Nummer: A1311
Artikel-Nummer: 202970119
Verwendungszweck: Zubereitung von Fleisch, Fisch oder Gemüse auf allen handelsüblichen Grillgeräten
Dokumentennummer: V1/2022-202970119

gekauft bei: _____

gekauft am: _____

Kontaktdaten: hecht international GmbH | Im Herrmannshof 10 | 91595 Burgoberbach | GERMANY
+49 (0)9805-93331981
www.hecht-international.com

Bewahren Sie diese Garantiekarte für spätere Fragen/Reklamationen sorgfältig auf!



Garantiebedingungen

Die hecht International GmbH, im Herrmannshof 10, 91595 Burgoberbach, gewährt Ihnen als Verbraucher eine Garantie von drei (3) Jahren, beginnend mit dem Rechnungsdatum. Unberührt davon bestehen Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte der Nacherfüllung, der Rücktritt oder die Minderung sowie Schadensersatz (§ 437 BGB).

Unsere Garantie erstreckt sich auf durch Material- oder Fabrikationsfehler hervorgerufene Sachmängel.

Im Falle eines Garantieanspruchs kontaktieren Sie uns bitte vorab über unser Kontaktformular per E-Mail. Bitte teilen Sie hierbei, am besten durch beigefügte Bilder, den Mangel mit. Unser Service-Team wird Ihnen im Falle des Vorliegens eines Material- oder Herstellungsfehlers entweder Ersatz liefern oder eine Gutschrift anbieten.

Ausgeschlossen von der Garantie sind Mängel, die auf eine unsachgemäße Handhabung oder Überbeanspruchung des Produkts durch falsche Montage/Installation bzw. Nichtbeachtung der Montage-/Bedienungsanleitung zurückzuführen sind. Ebenso ist der Verschleiß bzw. Verwendung nicht geeigneter Zubehörteile nicht von der Garantie umfasst. Produkte an denen bereits eigene Reparaturversuche oder auch Änderungen unternommen wurden, können auch nicht im Rahmen der Garantie behandelt werden.

Sofern ein Garantiefall vorliegt und wir den Austausch vornehmen, beginnt die Garantzeit ab dem Moment des Erhalts der ersatzgelieferten Ware nicht neu zu laufen. Die Garantiezeit endet also, unabhängig von etwaigen Garantiefällen, stets mit Ablauf der 3 Jahre, gerechnet ab dem Rechnungsdatum.

Falls kein Garantiefall vorliegt, behalten wir uns vor, eine pauschale Bearbeitungsgebühr in Höhe von 20,00 € zu erheben. Dies gilt nicht, wenn und solange Sie sich bei Mängelansprüchen neben der Garantie auf Ihr gesetzliches Gewährleistungsrecht (gesetzliche Sachmangelhaftungsansprüche verjähren gemäß § 438 I Nr. 3 BGB in 2 Jahren) berufen können. In diesem Fall behalten wir uns jedoch vor, den uns entstandenen Aufwand im Wege des Schadensersatzes geltend zu machen, wenn wir für den Mangel nicht verantwortlich sind und Sie bei der im Rahmen Ihrer Möglichkeiten gebotenen Überprüfung hätten feststellen können, dass Sie selbst für die Ursachen des Mangels verantwortlich sind.