

Allgemeine Produktinformationen

Liebe Kundin, lieber Kunde!

Sie haben ein qualitativ hochwertiges Produkt erworben.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit unserer Grillplatte.

Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise vor dem Gebrauch und bewahren Sie sie zum Nachschlagen auf.

Verwendung

Mit der Grillplatte können Sie klein geschnittenes Fleisch, Gemüse oder Fisch in vielen Variationen zubereiten. Die Grillplatte eignet sich zum Garen und Braten. Ebenso sorgt sie dafür, dass kleines Grillgut nicht durch den Rost rutscht.

Es kann für alle handelsüblichen Grillgeräte verwendet werden.

Lieferumfang

1 Grillplatte

Art.-Nr. 202990219



Sicherheitshinweise

Halten Sie Verpackungs- und Schutzfolien von Kindern fern, es besteht Erstickungsgefahr.

Lassen Sie den Grill und die Grillplatte während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt. Beaufsichtigen Sie Kinder beim Grillen, um eine Gefährdung zu vermeiden.

Vorsicht! Heiße Oberfläche!

Fassen Sie die Grillplatte nur mit einer Grillzange an. Bei Verwendung im Kugelgrill zusätzlich geeignete und hitzebeständige Handschuhe verwenden.

Achten Sie darauf die Grillplatte immer eben auf dem Grillrost zu stellen.

Wegen der Ausstanzungen im Boden besteht immer die **Gefahr von Fettbrand!**

Inbetriebnahme

Spülen Sie die Grillplatte vor dem ersten Gebrauch mit etwas Spülmittel ab, um Verpackungs- und Staubreste zu entfernen.

Legen Sie die Grillplatte auf den Grillrost und bestücken Sie sie nach Ihrem Geschmack.

Hier eignen sich flach geschnittene Scheiben besser als gewürfeltes Grillgut, da es so gleichmäßiger durchgart.

Die Grillplatte kann auch zum Warmhalten des Grillgutes am Rand des Grills abgelegt werden.

Durch das Verteilen der Kohlen im Grill kann die Hitze unter der Platte auch beeinflusst und so der notwendigen Temperatur des Grillgutes angepasst werden.

Das Stapeln des Grillgutes empfehlen wir nicht, da durch den Druck von oben die unteren Schichten schneller verbrennen können.

Achten Sie darauf, dass das Grillgut nicht über den Rand verteilt wird, um ein gleichmäßiges Grillergebnis zu erzielen.

Sobald Ihre Zutaten fertig sind, nehmen Sie diese mit einer Zange oder Besteck von der Grillplatte.

Nach Beenden des Grillprozesses, nehmen Sie die Grillplatte mit geeigneten und hitzebeständigen Handschuhen vom Grill.

Achtung! Grillplatte im heißen Zustand nur mit geeigneten und hitzebeständigen Handschuhen anfassen.

Reinigung und Aufbewahrung

Die Grillplatte ist aus Edelstahl und für die Spülmaschine geeignet.

Trocknen Sie die Grillplatte gut ab und bewahren Sie sie vor Feuchtigkeit geschützt auf.

Entsorgung Verpackung

Die Produktverpackung besteht aus recyclingfähigen Materialien. Entsorgen Sie diese umweltgerecht und sortenrein in den bereitgestellten Sammelbehältern.

Entsorgung Produkt

Entsorgen Sie dieses Produkt nicht über den normalen Hausmüll.

Auskunft über Möglichkeiten einer umweltgerechten Entsorgung erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen oder Ihrer kommunalen Verwaltung.

Sollten Sie Fragen oder Reklamationen zu Ihrem Produkt haben wenden Sie sich bitte an unsere Hotline:

Tel.-Nr. +49 (0)9805-93331981

hecht international GmbH

Im Herrmannshof 10

91595 Burgoberbach

GERMANY

www.hecht-international.com

Garantiekarte

Produktbezeichnung: Grillplatte
Chargen-Nummer: A1310
Artikel-Nummer: 202990219
Verwendungszweck: Zubereitung von Fleisch, Fisch oder Gemüse auf allen handelsüblichen Grillgeräten

Dokumentenummer: V1/2022-202990219

gekauft bei: _____

gekauft am: _____

Kontaktdaten: hecht international GmbH | Im Herrmannshof 10 | 91595 Burgoberbach | GERMANY

+49 (0)9805-93331981

www.hecht-international.com

Bewahren Sie diese Garantiekarte für spätere Fragen/Reklamationen sorgfältig auf!



Garantiebedingungen

Die hecht International GmbH, im Herrmannshof 10, 91595 Burgoberbach, gewährt Ihnen als Verbraucher eine Garantie von drei (3) Jahren, beginnend mit dem Rechnungsdatum. Unberührt davon bestehen Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte der Nacherfüllung, der Rücktritt oder die Minderung sowie Schadensersatz (§ 437 BGB).

Unsere Garantie erstreckt sich auf durch Material- oder Fabrikationsfehler hervorgerufene Sachmängel.

Im Falle eines Garantieanspruchs kontaktieren Sie uns bitte vorab über unser Kontaktformular per E-Mail. Bitte teilen Sie hierbei, am besten durch beigefügte Bilder, den Mangel mit. Unser Service-Team wird Ihnen im Falle des Vorliegens eines Material- oder Herstellungsfehlers entweder Ersatz liefern oder eine Gutschrift anbieten.

Ausgeschlossen von der Garantie sind Mängel, die auf eine unsachgemäße Handhabung oder Überbeanspruchung des Produkts durch falsche Montage/Installation bzw. Nichtbeachtung der Montage-/Bedienungsanleitung zurückzuführen sind. Ebenso ist der Verschleiß bzw. Verwendung nicht geeigneter Zubehörteile nicht von der Garantie umfasst. Produkte an denen bereits eigene Reparaturversuche oder auch Änderungen unternommen wurden, können auch nicht im Rahmen der Garantie behandelt werden.

Sofern ein Garantiefall vorliegt und wir den Austausch vornehmen, beginnt die Garantzeit ab dem Moment des Erhalts der ersatzgelieferten Ware nicht neu zu laufen. Die Garantiezeit endet also, unabhängig von etwaigen Garantiefällen, stets mit Ablauf der 3 Jahre, gerechnet ab dem Rechnungsdatum.

Falls kein Garantiefall vorliegt, behalten wir uns vor, eine pauschale Bearbeitungsgebühr in Höhe von 20,00 € zu erheben. Dies gilt nicht, wenn und solange Sie sich bei Mängelansprüchen neben der Garantie auf Ihr gesetzliches Gewährleistungsrecht (gesetzliche Sachmangelhaftungsansprüche verjähren gemäß § 438 I Nr. 3 BGB in 2 Jahren) berufen können. In diesem Fall behalten wir uns jedoch vor, den uns entstandenen Aufwand im Wege des Schadensersatzes geltend zu machen, wenn wir für den Mangel nicht verantwortlich sind und Sie bei der im Rahmen Ihrer Möglichkeiten gebotenen Überprüfung hätten feststellen können, dass Sie selbst für die Ursachen des Mangels verantwortlich sind.