

Bedienungsanleitung

3IN1 TISCHLAMPE MIT TOUCHSENSOR



NP-RTL-23G | NP-RTL-23B | NP-RTL-23W

Inhaltsverzeichnis

Allgemeines	3
Gebrauchsanleitung lesen und aufbewahren	3
Zeichenerklärung	3
Übersicht	4
Lieferumfang/Teile	5
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	6
Sicherheitshinweise	7
Stromschlaggefahr	7
Beschädigungsgefahr!	8
Gefahren durch den Akku	9
Vor der ersten Inbetriebnahme	10
Verwendung der 3in1 Tischlampe	10
Funktionen	10
Inbetriebnahme	11
Zusammenbau der 3in1 Tischlampe als Standleuchte	11
Zusammenbau der 3in1 Tischlampe als Flaschenaufsatz	11
Bei Störungen	12
Reinigung	12
Beschädigungsgefahr!	13
Aufbewahrung	13
Technische Daten	14
Rücknahmepflichten von Händlern	16
Umweltgerechte Entsorgung	17
Verpackung Entsorgung	17
Altgerät Entsorgung	17
Konformitätserklärung	18

Allgemeines

Gebrauchsanleitung lesen und aufbewahren



Lesen Sie vor der ersten Benutzung des Produkts diese Anleitung sorgfältig durch und befolgen Sie die Anweisungen. Insbesondere müssen Sie die Sicherheitshinweise für einen sicheren Betrieb unbedingt beachten! Bitte halten Sie diese Bedienungsanleitung griffbereit und verwahren diese, um sie bei einer eventuellen

Weitergabe an Dritte dem neuen Eigentümer mitgeben zu können. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produkts.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalwörter werden in dieser Gebrauchsanleitung, auf dem Produkt oder auf der Verpackung verwendet.



WARNUNG!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS!

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Elektrogeräte gehören der Schutzklasse III an.



Das Produkt ist für die Verwendung im Innen- und Außenbereich geeignet

IP54

Vollständiger Schutz gegen Berührung (gegen Staub in schädigender Menge) und gegen Spritzwasser.



Das Produkt hat einen Touchsensor




Die Lichtstärke ist dimmbar



Gleichstromzeichen

Übersicht

- | | | |
|---------------------|----------------------|----------------|
| 1 3in1 Tischleuchte | 5 oberes Stangenbein | 9 USB-Eingang |
| 2 Lampenschirm | 6 unteres Stangebein | 10 Schraube |
| 3 Touchsensor | 7 Lampenfuß | 11 USB-C Kabel |
| 4 Flaschenaufsatz | 8 SMD LED | |



Lieferumfang/Teile

Mit dem von Ihnen erworbenen Produkt erhalten Sie:

- 1 x 3in1 Tischlampe
- 2 x Stangen
- 1 x Schraube
- 1 x Flaschenaufsatz
- 1 x USB-C Kabel, ca. 1 Meter
- Bedienungsanleitung

Bitte überprüfen Sie vor dem ersten Gebrauch die Vollständigkeit der Lieferung und benachrichtigen Sie uns **innerhalb von 2 Wochen** nach dem Kauf, falls die Lieferung nicht komplett sein sollte.

Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts. Das Produkt ist besonders anwenderfreundlich konzipiert und einfach zu benutzen.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Produkt dient ausschließlich als sanfte Beleuchtung in Innen- und Außenräumen zur Orientierung und Dekoration bei Dunkelheit.

Zur Raumbelichtung ist das Produkt ungeeignet.

HINWEIS!

Das Produkt ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Das Produkt ist kein Spielzeug und muss immer außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden. Während des Ladevorgangs darf das Produkt nicht zugänglich für Kinder sein.

Verwenden Sie das Produkt nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise



Stromschlaggefahr!

- Das Berühren von spannungsführenden Teilen kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.
- Betreiben Sie das Produkt nicht, wenn sie sichtbare Schäden aufweist.
- Betreiben Sie das Produkt nicht in der Verpackung.
- Öffnen Sie das Gehäuse nicht, sondern überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. Wenden Sie sich dazu an eine Fachwerkstatt. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.
- Halten Sie das Produkt von offenem Feuer und heißen Flächen fern.
- Hängen Sie keine Gegenstände über das Produkt.
- Laden Sie das Produkt nur in trockenen, geschlossenen Räumen.
- Lagern Sie das Produkt nie so, dass sie in eine Wanne oder in ein Waschbecken fallen kann.
- Schließen Sie das Produkt zum Laden nur an eine gut zugängliche Wandsteckdose an, damit Sie sie bei einem Störfall schnell vom Stromnetz trennen können.



WARNUNG!

Beschädigungsgefahr!

- Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen des Artikels führen.
- Lagern Sie das Produkt nie auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen und setzen Sie sie nie hoher Temperatur aus, z. B. Heizung, Herdplatten, direkte Sonneneinstrahlung.
- Setzen Sie das Produkt keinen extremen Temperaturen oder starken Temperaturschwankungen (Nähe zu Lüftern, Klimaanlage und Heizungen) aus.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn die Metallbauteile Risse oder Sprünge haben oder sich verformt haben. Ersetzen Sie beschädigte Bauteile nur durch passende Originalersatzteile.
- Die LEDs als Lichtquellen sind fest verbaut und können nicht ersetzt werden.
- Wenn eine Lichtquelle ihr Lebensende erreicht hat, ist die gesamte 3in1 Tischlampe zu ersetzen.
- Das Produkt ist eine 3in1 Tischlampe der Klasse III und darf nur mit einem passenden USB-C Netzteil verwendet werden.



WARNUNG!

Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Produkt spielen.
- Halten Sie Kinder während des Ladevorgangs von dem Produkt fern.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen.
- Kinder können Verpackungsmaterial beim Spielen in den Mund nehmen oder über die Nase stülpen und daran ersticken.



Gefahren durch einen Akku!

- Wenn Sie Akkus unsachgemäß verwenden, besteht die Gefahr von Explosionen oder von Verätzungen durch auslaufende Akkuflüssigkeit.
- Fassen Sie ausgelaufene Akkus nicht an. Sollten Sie doch einmal mit Akkuflüssigkeit in Kontakt kommen, waschen Sie die betroffene Stelle gründlich und mit reichlich klarem Wasser ab. Wenn austretende Akkuflüssigkeit eine Hautreaktion hervorruft oder in die Augen gelangt, nehmen Sie zusätzlich ärztliche Hilfe in Anspruch.
- Werfen Sie Akkus nicht ins Feuer. Sie können explodieren oder giftige Dämpfe verursachen.
- Setzen Sie Akkus nicht uneingeschränkter Sonneneinstrahlung und Hitze aus.
- Nehmen Sie Akkus nicht auseinander und schließen Sie sie nicht kurz.
- Der Akku ist fest verbaut und kann nicht ausgetauscht werden. Wenn der Akku seine Lebensdauer erreicht hat, ist die gesamte 3in1 Tischlampe zu ersetzen.

Vor der Inbetriebnahme

Verwendung der 3in1 Tischlampe

Laden Sie den Akku mit dem mitgelieferten USB Kabel **11** zunächst vollständig auf.

Platzieren Sie die Tischlampe anschließend an die von Ihnen gewünschte Stelle.

Um die Tischlampe einzuschalten, tippen Sie oben auf den Touchsensor **3**.

Funktionen

Berühren Sie einmal kurz den Touchsensor **3** auf der Oberseite des Lampenschirms, um die Lampe anzuschalten.

Halten Sie den Touchsensor gedrückt, um die Helligkeit einzustellen. Die Helligkeit dimmt sich zunächst stufenlos heller und dann wieder dunkler. Halten Sie den Touchsensor so lange gedrückt bis Sie die gewünschte Helligkeit erreicht haben. Erneutes Berühren schaltet die Lampe wieder aus.

Inbetriebnahme

Zusammenbau der 3in1 Tischlampe als Standleuchte

Das Produkt ① kann in unterschiedlichen Höhen verwendet werden. Im Lieferumfang befinden sich 2 Stangenbeine ⑤ und ⑥, die zusammengeschaubt werden können.

- Um die Lampe in maximaler Höhe aufzubauen, schrauben Sie die obere Stange ⑤ und untere Stange ⑥ zusammen. Anschließend schrauben Sie die verbundenene Stangen mit dem breiten Gewinde der oberen Stange in die Öffnung auf der Unterseite des Lampenschirms ②. Das andere Ende der Stange schrauben Sie nun in den Lampenfuß. Nutzen Sie dafür bitte die Schraube ⑩, die Sie unter dem Lampenfuß als Konterschraube verwenden. Drehen Sie die Schraube nicht zu fest, um eine Überdrehung des Gewindes zu vermeiden.
- Um die Lampe in halber Höhe zu verwenden, schrauben Sie lediglich die obere Stange ⑤ in die Öffnung des Lampenschirms und die andere Seite wie oben beschrieben in den Lampenfuß.
- Achten Sie darauf, dass die Stangenbeine sicher angebracht sind, um einen festen Stand zu gewährleisten.

Zusammenbau der 3in1 Tischlampe als Flaschenaufsatz

Alternativ kann die Tischlampe auch ohne Beine als dekorative Flaschenlampe verwendet werden. Nutzen Sie hierfür den Flaschenaufsatz ④, der auf Flaschenhalse gesteckt werden kann.

- Schrauben Sie hierzu den Flaschenaufsatz ④ in die Öffnung auf der Unterseite des Lampenschirms ②.
- Nutzen Sie nur Glasflaschen, wo die Flaschenhalse einen maximalen Durchmesser von 30 mm aufweisen. Achten Sie hierbei auf einen sicheren Stand. Plastikflaschen sind nicht für die Nutzung geeignet.

Bei Störungen

Ein Austausch von einzelnen LEDs ist nicht möglich!

Sollte sich das Produkt nicht wie vorgesehen in Betrieb nehmen lassen, kontaktieren Sie uns bitte und versuchen Sie nicht das Produkt selber zu reparieren.

Reinigung

HINWEIS!

Kurzschlussgefahr!

In das Gehäuse eingedrungenes Wasser oder andere Flüssigkeiten können einen Kurzschluss verursachen.

- Tauchen Sie keinen Teil des Produkts in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in die Gehäuse gelangen.
- Reinigen Sie das Produkt nur von außen. Verwenden Sie dazu nur ein trockenes, sauberes und weiches Tuch.

HINWEIS!**Beschädigungsgefahr!**

- Unsachgemäßer Umgang mit dem Produkt kann zu Beschädigungen führen.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, Drahtbürsten und dergleichen. Diese können die Oberflächen beschädigen.
- Geben Sie das Produkt keinesfalls in die Spülmaschine. Sie würden es dadurch zerstören.
- Verwenden Sie bei hartnäckigeren Verschmutzungen ggf. ein leicht angefeuchtetes Tuch. Lassen Sie alle Teile danach vollständig trocknen.


Aufbewahrung

- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen, vor Kindern unzugänglichen Ort. Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht zu lange starker Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.


Technische Daten

Modelle:	NP-RTL-23G (grau) NP-RTL-23B (beige) NP-RTL-23W (weiß)
Leuchtmittel:	28 x SMD LED
Lichtfarbe:	3000 K, warmweiß
Eingangsspannung:	5 V = max. 1 A
Li-Ion Akku:	3000 mAh, 3,7 V =
Stromverbrauch:	max. 2,8 W
Lichtstrom:	max. 200 Lumen max. 280 Modullumen
Schutzart:	IP54
Schutzklasse:	III
Abmessungen:	∅ ca. 11 cm
Höhe mit 1 Stange:	ca. 26 cm
Höhe mit 2 Stangen:	ca. 45 cm
Flaschenaufsatz:	∅ max. 30 mm

B



C



Rücknahmepflichten von Händlern

Vertreiber mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern sowie Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, sind verpflichtet,

1. bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes an einen Endnutzer ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen und
2. auf Verlangen des Endnutzers Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen; die Rücknahme darf nicht an den Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes geknüpft werden und ist auf drei Altgeräte pro Geräteart beschränkt.
3. sofern Ihr Altgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie vor der Rückgabe für deren Löschung selbst verantwortlich. Entnehmen Sie vor der Rückgabe Batterien oder Akkus sowie Leuchtmittel, sofern dies ohne Zerstörung des Altgerätes möglich ist, und entsorgen Sie diese separat. Bei fest eingebauten Akkus ist bei der Entsorgung darauf hinzuweisen, dass das Gerät einen Akku enthält. Weitere Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Geräts bzw. Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen abgeben. Ein Onlineverzeichnis der Sammel- und Rücknahmestellen finden Sie auf der Internetseite <https://www.stiftung-ear.de/>.

Wir weisen alle Endnutzer von Elektro- und Elektronikaltgeräten darauf hin, dass Sie für das Löschen personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten selbst verantwortlich sind.

Bei lithiumhaltigen Altbatterien besteht hohe Brandgefahr. Daher muss auf die ordnungsgemäße Entsorgung von lithiumhaltigen Altbatterien und -akkus besonderes Augenmerk gelegt werden. Bei falscher Entsorgung kann es außerdem zu inneren und äußeren Kurzschlüssen durch thermische Einwirkungen (Hitze) oder mechanische Beschädigungen kommen. Ein Kurzschluss kann zu einem Brand oder einer Explosion führen und schwerwiegende Folgen für Mensch und Umwelt haben. Kleben Sie daher bei lithiumhaltigen Batterien und Akkus vor der Entsorgung die Pole ab, um einen äußeren Kurzschluss zu vermeiden.

Umweltgerechte Entsorgung

Verpackung Entsorgung



Ihr Produkt befindet sich zum Schutz vor eventuellen Transportschäden in einer Verpackung. Verpackungen sind wiederverwendungsfähig und können leicht dem Rohstoffkreislauf wieder zurückgeführt werden. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Altgerät Entsorgung



(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen) **Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!**

Sollte das Produkt einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder Verbraucher **gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll**, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit dem hier abgebildeten Symbol gekennzeichnet.

Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!



Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle in Ihrer Gemeinde/Ihrem Stadtteil oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.

*gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Northpoint GmbH, dass das Produkt mit der Modellnummer NP-RTL-23G, NP-RTL-23B, NP-RTL-23W konform mit den gesetzlich vorgeschriebenen Standards ist. Eine vollständige Konformitätserklärung erhalten Sie jederzeit per Email an info@northpoint.de unter Nennung der Produktbezeichnung.

IMPORTIERT DURCH:
NORTHPOINT GMBH
BAHRENFELDER STR. 19
22765 HAMBURG
GERMANY