



*L.A. Sports*

## **– Faltbare Pop-Up-Fußballtore –**

44520 (PF8306)



## INHALTSVERZEICHNIS

1	WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN	2
2	VERPACKUNGSMATERIAL / LISTE DER TEILE	3
3	AUFBAUANLEITUNG	3
3.1	Allgemeine Hinweise zum Aufbau	3
3.2	Aufbauschritte	3
3.3	Falten	4
4	WARTUNG UND PFLEGE	5
5	PRODUKTHINWEISE	5
6	GARANTIE UND GEWÄHRLEISTUNG	6

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses hochwertigen Freizeitartikels.

Dieses Gerät ist von anerkannten Prüf- und Testeinrichtungen untersucht und abgenommen worden. Diese Tests werden im Interesse der Qualität und der Sicherheit Ihres Gebrauchs durchgeführt. Bitte beachten Sie, dass Sie ein Gerät für den normalen Heimgebrauch erworben haben. Dieses Gerät ist nicht für den gewerblichen Bedarf bestimmt.

Damit Sie mit diesem Produkt lange viel Freude haben, beachten Sie bitte die nachfolgenden Gebrauchshinweise und Pflegeinformationen. Diese Anleitung ist Bestandteil des Produktes. Bewahren Sie sie daher wie die Verpackung für spätere Fragen auf. Sofern Sie das Produkt an Dritte weitergeben, geben Sie die Anleitung ebenfalls mit.



Achtung! Bitte beachten Sie, dass Sie ein Gerät für den normalen Heimgebrauch erworben haben.

Achtung! Geeignet für Kinder ab 6 Jahren! Wegen kleiner Teile ist dieses Produkt nicht für Kinder unter drei (3) Jahre geeignet. Verschluckungsgefahr!



Achtung! Aktivitätsspielzeug für die Benutzung im Freien.

Information: Die Abmessungen eines Fußballtores sind ca. (B) 120 cm x (H) 80 cm x (T) 80 cm. Das Produkt wiegt ohne Verpackung etwa 0,5 kg pro Tor.


### 1 WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN

- Bitte beachten Sie diese Bedienungsanleitung und bewahren Sie sie auf!
- Wenn Sie den Artikel weitergeben oder ihn von einer anderen Person benutzen lassen, stellen Sie sicher, dass die Person bzw. die Personen mit der Handhabung und Gebrauch vertraut sind oder beaufsichtigt werden.
- Übergeben Sie einem neuen Besitzer/Benutzer die Montage-/Bedienungsanleitung, denn nur so kann der Artikel sicher und erfolgreich genutzt werden.
- Halten Sie Kinder und Tiere von dem Gerät fern. Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch durch Jugendliche und Erwachsene bestimmt.
- Benutzen Sie das Produkt auf einem standsicheren, ebenen und waagerechten Untergrund. Gleichen Sie Bodenunebenheiten aus. Halten Sie in jede Richtung einen Abstand von mindestens 2 m zu möglichen Hindernissen wie beispielsweise Zäune, Garagen, Häusern, Bäumen, herabhängenden Ästen, Wäscheleinen oder Stromkabeln.
- Vor Gebrauch sollte jedes Mal überprüft werden, ob alle Komponenten in Ordnung sind. Die Sicherheit des Gerätes kann nur erhalten bleiben, wenn es regelmäßig überprüft wird.

- g) Bei Problemen und/oder bei einem Gewährleistungsanspruch schreiben Sie bitte eine E-Mail an [SERVICE@LA-SPORTS.DE](mailto:SERVICE@LA-SPORTS.DE) oder nutzen Sie unser Kontaktformular auf der Website <https://la-sports.de/kundenservice/> oder kontaktieren Sie uns per WhatsApp unter +49 2204 304616.


## 2 VERPACKUNGSIHALT / LISTE DER TEILE

Bitte kontrollieren Sie vor der ersten Nutzung Ihres neuen Artikels die Vollständigkeit und Intaktheit der Einzelteile. Leeren Sie hierzu den Karton vollständig aus. Sollten trotz unserer Qualitätskontrollen einmal einzelne Teile fehlen, so kontaktieren Sie bitte unser **Service-Center**. Die fehlenden Teile werden Ihnen umgehend kostenfrei zugeschickt.



x1

Tragetasche



x2

Selbst-aufrichtendes  
Fußballtor



x4

Fiberglasstangen-Set  
(2 Stangen pro Tor)



x8

Erdnägel

## 3 AUFBAUANLEITUNG

### 3.1 Allgemeine Hinweise zum Aufbau


- Bevor Sie mit dem Aufbau des Produkts beginnen, lesen Sie die Aufbauschnitte sorgfältig durch und sehen Sie sich Zeichnungen an.
- Bauen Sie das Fußballtor nicht auf hartem Untergrund wie beispielweise Beton, Asphalt oder anderen harten Oberflächen auf.
- Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und legen dann die einzelnen Teile auf eine freie Fläche. Dieses verschafft Ihnen einen Überblick und erleichtert das Zusammenbauen. Schützen Sie die Aufbaufläche durch eine Unterlage vor Verschmutzen bzw. Verkratzen.
- Überprüfen Sie nun anhand der Teileliste, ob alle Bauteile vorhanden sind. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial erst, wenn die Montage abgeschlossen ist.
- Beachten Sie, dass bei der Benutzung von Werkzeug und handwerklichen Tätigkeiten immer eine mögliche Verletzungsgefahr besteht. Gehen Sie daher sorgfältig und umsichtig bei der Montage des Produkts vor.
- Sorgen Sie für eine gefahrenfreie Arbeitsumgebung, lassen Sie z.B. kein Werkzeug herumliegen. Deponieren Sie Verpackungsmaterial so, dass keine Gefahren davon ausgehen können. Folien oder Kunststofftüten bergen eine Erstickungsgefahr für Kinder.

### 3.2 Aufbau Schritte

Falten Sie das Fußballtor wie nachfolgend abgebildet auf. Halten Sie es dabei mit einer Hand fest, um ein unbeabsichtigtes Auffalten zu vermeiden. Falten Sie die Fiberglasstangen auf und stecken Sie sie zusammen. Schieben Sie die Fiberglasstangen vorsichtig wie abgebildet in die entsprechenden Aufnahmelaschen an den Ecken des Tores.


Suchen Sie eine geeignete Stelle, um das aufgeklappte Fußballtor für die Benutzung im Freien aufzustellen. Fixieren Sie das aufgestellte Fußballtor nun mit Hilfe der

mitgelieferten Heringe/Erdnägel für mehr Stabilität auf einem entsprechend geeigneten Untergrund im Boden. Achten Sie darauf, dass die Heringe/Erdnägel komplett in den Untergrund gesteckt werden, da herausstehende Enden zu Stürzen oder Verletzungen führen können. Ihr neues Fußballtor ist nun fertig montiert und spielbereit.



### 3.3 Falten

Folgen Sie zum Zusammenfalten des Fußballtores den nachfolgend abgebildeten Schritten. Achten Sie während des Falzens darauf, dass Sie das Tor zu jeder Zeit gegen unbeabsichtigtes Auffalten sichern.



- (1) Ziehen Sie die Fiberglasstangen heraus und legen Sie das Netz flach hin.
- (2) Halten Sie das Tor an der linken oberen Ecke A fest und ziehen Sie die untere rechte Ecke C dann zu der Ecke A. Halten Sie die beiden Ecken A und C dann mit der rechten Hand fest.
- (3) Falten Sie den oberen Ring B nun mit der linken Hand zu den mit der rechten Hand gehaltenen Ecken A und C.
- (4) Drücken Sie die Ecke D dann gegen den Boden und entsprechend die gehaltenen Ecken A - C ebenfalls nach unten zu D.
- (5) Das Fußballtor sollte sich wie abgebildet kreisförmig zusammenfalten. Sichern Sie das Tor mit dem elastischen Band. Führen Sie diese Schritte auch für das zweite Tor durch und verstauen Sie die beiden Tore dann in der Tragetasche.

## 4 WARTUNG UND PFLEGE

Der Gebrauch Ihres Fußballtores führt zu natürlicher Abnutzung und Verschleiß. Dies erfordert eine regelmäßige Pflege und Wartung.

Bei normalen Bedingungen und Gebrauch ist das Tor wartungsfrei. Trotzdem ist der Nutzer dafür verantwortlich, alle Teile regelmäßig auf festen Sitz und die Leistung beeinträchtigen Verschleiß zu überprüfen. Für den Austausch der einzelnen Teile wenden Sie sich bitte an unser Service Center unter der am Ende angegebenen Anschrift.

Nach einem Transport überprüfen Sie das Tor bitte sorgfältig auf Beschädigungen. Beachten Sie, dass die Leistungsfähigkeit Ihres Fußballtores durch den Einfluss von Umweltbedingungen signifikant reduziert werden kann. Setzen Sie Ihr Fußballtor nicht über längere Zeit großer Hitze (z.B. im Auto bei starker Sonneneinstrahlung) oder extremer Kälte aus, da die Leistung beeinträchtigt werden kann.

Jegliche Veränderung an den Originalteilen, Materialien oder der Konstruktion des Fußballtores kann die Leistung signifikant reduzieren. Dasselbe gilt im Fall starker Verschmutzung oder missbräuchlicher Anwendung.

Reinigung des Fußballtores

Das Fußballtor kann mit warmem Wasser und einem weichen Tuch gereinigt werden. Entfernen Sie vorher groben Schmutz und Staub. Danach lassen Sie das Fußballtor von alleine trocknen.

Benutzen Sie keine Lösungsmittel oder ähnliche Reiniger, da diese das Fußballtor beschädigen können. Benutzen Sie keinen Fön oder andere Heizgeräte für eine Beschleunigung des Trockenvorgangs, da ansonsten das Fußballtor beschädigt werden könnte.

## 5 PRODUKTHINWEISE

Das von Ihnen erworbene Produkt wurde im Zeitraum vom 01. Dezember 2021 bis 31. Dezember 2022 hergestellt.

Jegliche Modifikation des Fußballtores (inklusive des Anbringens von Zubehör o.Ä.) darf nur nach vorheriger Freigabe seitens des Herstellers erfolgen.

Die Inhaltsstoffe sind die folgenden:

<b>Teilbeschreibung</b>	<b>Material</b>
Gewebe & Netz	Tetoron
Gestänge	Fiberglas Ø 4/7 mm
Heringe	Metall
Spannseile	Gummi

### Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Fußballtor entsorgen

Wertstoff-Sammlung. Entsorgen Sie das Fußballtor entsprechend den in Ihrem Land gültigen Gesetzen und Bestimmungen. Auskünfte erteilt die kommunale Stelle.

## 6 GARANTIE UND GEWÄHRLEISTUNG

Die L.A. Sports GmbH & Co. KG gewährt Ihnen für dieses Produkt drei (3) Jahre Garantie bzw. Gewährleistung ab Kaufdatum gemäß unseren Garantiebestimmungen und den geltenden gesetzlichen Regelungen. Diese Garantie bzw. Gewährleistung gilt ausschließlich für Erstkäufer des Einzelhandels und ist nicht übertragbar.

Sie haben sich für ein erstklassiges Qualitätsprodukt entschieden, das die hohen Anforderungen unserer Qualitätskontrolle auf den verschiedenen Fabrikationsstufen bestanden hat. L.A. Sports übernimmt für dieses Produkt zwei Jahre Garantie ab Kaufdatum.

Trotz der umfangreichen Qualitätskontrollen und des Einsatzes hochwertiger Materialien kann es in Ausnahmefällen zu Defekten an diesem Produkt kommen. Innerhalb der Garantiezeit beheben wir kostenfrei eventuell auftretende Defekte, die nachweisbar auf Material- oder Fabrikationsfehler zurückzuführen sind. Weiter gehende oder andere Ansprüche, insbesondere auf Ersatz von nicht am Produkt selbst entstandenen Schäden sind ausgeschlossen.

Nicht unter die Garantie fallen Defekte aufgrund von natürlichem Verschleiß und Abnutzung, gewerbsmäßiger Nutzung, unsachgemäßem Gebrauch, falscher Bedienung, mangelnder Pflege und Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung. Die Garantie erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu nicht autorisiert sind.

Garantieansprüche sind innerhalb der Garantiefrist geltend zu machen. Dem Gerät sind der vollständig ausgefüllte Garantieschein und der Kaufbeleg beizulegen. Das Gerät ist immer in der Originalverpackung an das Service-Center zu schicken.

In Garantiefällen trägt L.A. Sports die Transportkosten. Kontaktieren Sie hierzu bitte unser Service-Center, wir regeln die Abholung des Produkts bei Ihnen oder senden Ihnen einen Frachtschein zu. In anderen Fällen gehen die Kosten zu Lasten des Käufers. Transportschäden sind unverzüglich dem Frachtführer, Post oder Paketdienst zu melden.

Für die Bestellung von Ersatzteilen kontaktieren Sie bitte unser Service-Center unter den nachfolgenden Kontaktmöglichkeiten, vielen Dank:

- per Email an [SERVICE@LA-SPORTS.DE](mailto:SERVICE@LA-SPORTS.DE)
- über unser Kontaktformular unter <https://LA-SPORTS.DE/KUNDENSERVICE>
- über WhatsApp Nachricht an 02204 – 304616 (Scannen des nebenstehenden QR-Codes mit Ihrem Smart Phone führt Sie direkt zu einer WhatsApp-Nachricht an unser Service Center)

**La Sports**  
WhatsApp Unternehmens-Account



### Service Center

L.A. Sports Service-Center  
Rathenaustrasse 4  
D-51427 Bergisch Gladbach

### Unternehmen

L.A Sports GmbH & Co. KG  
Rathenaustrasse 4  
D-51427 Bergisch Gladbach

**Viele weitere Artikel finden Sie online in unserem Shop →  
[WWW.LA-SPORTS24.DE](http://WWW.LA-SPORTS24.DE)**