

## SICHERHEITSHINWEISE ZUM AKKU



GEFAHR!

### KURZSCHLUSS-, FEUER- UND EXPLOSIONSGEFAHR!

- Der Akku ist nur für den Austausch von gleichwertigen Original-Prophete-E-Bikeakkus vom Hersteller freigegeben. Alle anderen Verwendungszwecke, wie z.B. die Verwendung in anderen Prophete-Modellen, in E-Bikes anderer Hersteller oder völlig anderweitigen Anwendungen, können zu schwerwiegenden Unfällen führen.
- Verwenden Sie zum Laden des Akkus ausschließlich das beim E-Bike mitgelieferte Original-Ladegerät des Prophete-E-Bikes. Das Ladegerät darf nur für den Akku des E-Bikes benutzt werden. Laden Sie mit dem Ladegerät nur wiederaufladbare Akkus bzw. keine Akkus von Fremdherstellern auf.
- Halten Sie den Akku von Feuer und übermäßiger Hitze fern. Stellen Sie den Akku niemals in die Mikrowelle.
- Ein Akku mit beschädigtem Gehäuse darf nicht mehr benutzt werden. Tauschen Sie den Akku aus!
- Halten Sie den Akku niemals unter Wasser. Reinigen Sie ihn niemals mit einem Hochdruckreiniger!
- Setzen Sie den Akku keinen intensiven Stößen oder dauerhaften Vibrationen aus!
- Öffnen oder reparieren Sie niemals den Akku. Tauschen Sie bei einem Defekt stattdessen den Akku aus.
- Nehmen Sie beim Transport des E-Bikes (z.B. mittels eines Autogepäckträger-Systems) den Akku heraus. Setzen Sie den Akku hierbei keinen intensiven Stößen oder dauerhaften Vibrationen aus! Achten Sie beim Transport im Auto auf eine sichere Unterbringung.
- Beachten Sie die Anweisungen und Sicherheitshinweise der Original-Bedienungsanleitung des Prophete-E-Bikes. (Die Bedienungsanleitung finden Sie zum Download unter [www.prophete.de](http://www.prophete.de))

## AKKULAGERUNG UND -PFLEGE

### RICHTIGE LAGERUNG

Soll das E-Bike längere Zeit nicht genutzt werden, so ist es ratsam den Akku aus dem E-Bike herauszunehmen und ggf. zu säubern.

Die Lagerung sollte in einem trockenen, vor großen Temperaturunterschieden und vor äußeren Einflüssen geschützten, kühlen Raum (ca. 10°C - 15°C) erfolgen. Der Akku sollte mindestens zu 60 % geladen sein. Kontrollieren Sie spätestens alle 3 Monate den Ladestand und laden Sie den Akku bei Bedarf für mind. 2 Stunden nach.

### RICHTIGE PFLEGE

- Vermeiden Sie extreme Temperaturen. Starke Hitze schädigt den Akku, extreme Kälte kann zu einem vorübergehenden Kapazitätsverlust führen - dies ist auch bei Winterfahrten zu bedenken.
- Wir empfehlen, den Akku nach jedem Gebrauch vollständig aufzuladen, mindestens aber alle 3 Monate.
- Die volle Akkuleistung steht erst nach 3-5 Ladezyklen zur Verfügung.
- Ein leichter Leistungsverlust im Laufe der Zeit ist normal.
- Ein PROPHETE Akku hat in der Regel eine Lebensdauer von mind. 500 (vollen) Ladezyklen. Danach besitzt der Akku noch ca. 80 % der ursprünglichen Kapazität.

## SERVICE

Sollten Sie Fragen zur Verwendung des Produktes oder ein technisches Problem haben, so wenden Sie sich an Ihren Verkäufer oder den Prophete-Kundendienst:

D

Prophete In Moving GmbH  
Lindenstraße 50  
D-33378 Rheda-Wiedenbrück  
Sitz: Deutschland

Web: [www.prophete.de](http://www.prophete.de) (Service - Kontaktformular)  
Telefon: 0 52 42 / 41 08 930



**Bewahren Sie den Akku-Versandkarton für den Fall einer Reklamation bzw. Rücksendung auf!**

## ENTSORGUNG

### AKKU ENTSORGEN



Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien und Akkus zurückzugeben. Zur Entsorgung wenden Sie sich an unseren Kundendienst.

Li-Ion = Akku enthält Lithium-Ionen

### VERPACKUNGS-RECYCLING



Das Verpackungsmaterial ist teilweise wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu. Entsorgen Sie sie bei einer öffentlichen Sammelstelle. Erfragen Sie bei der Stadt-/Gemeindeverwaltung die für Sie zuständige Entsorgungsstelle.