

Thank you for purchasing this product.

For any assistance or queries, please contact:

**info@outdoortoys.co.uk** or visit us on **www.outdoortoys.com**

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben.

Für Hilfestellung und Rückfragen wenden Sie sich bitte an

**info@outdoortoys.de** oder besuchen Sie uns auf **www.outdoortoys.de**

Hartelijk dank voor de aankoop van dit product.

Neem voor hulp of bij vragen contact op met:

**info@outdoortoys.de** of bezoek ons op **www.outdoortoys.de**

Nous vous remercions de l'achat de ce produit.

Si vous avez des questions ou besoin d'assistance, veuillez contacter :

**info@outdoortoys.de** ou visitez notre site sur **www.outdoortoys.de**

Grazie di aver acquistato questo prodotto.

Per qualsiasi tipo di assistenza o domanda, si prega di contattare:


**info@outdoortoys.de** oppure visitare il nostro sito  
web su **www.outdoortoys.de**

Gracias por la compra de este producto.

Para cualquier asistencia o consulta, póngase en contacto con:

**info@outdoortoys.de** o visítenos en **www.outdoortoys.de**

Instructions for assembly, maintenance and safe use



### **WARNING!**

- THIS PRODUCT IS NOT SUITABLE FOR CHILDREN UNDER 36 MONTHS. CONTAINS SMALL PARTS (CHOKING HAZARDS)
- EQUIPMENT CAN BECOME SLIPPY WHEN WET/ICY/DIRTY, EXTRA CARE MUST BE TAKEN IF USED IN THESE CONDITIONS
- ONLY FOR DOMESTIC USE. FOR OUTDOOR USE
- PRODUCT MUST BE ASSEMBLED BY AN ADULT(S) BEFORE USE
- ADULT SUPERVISION IS REQUIRED
- CHILDREN MUST NOT USE THE EQUIPMENT UNTIL PROPERLY INSTALLED
- REMOVE ALL PACKAGING BEFORE USE
- RETAIN MANUAL FOR FUTURE REFERENCE
- MAX USER WEIGHT: 50KG


**REBO**

Rebo International GmbH, Bahrenfelder Chaussee 49, 22761 Hamburg, Germany


**www.outdoortoys.com**



24



25



26

ALDI-FLS-004 : 1.2m Deck &amp; Climbing Wall Swing



## WARNHINWEIS

DE

ZUR GEWÄHRLEISTUNG IHRER EIGENEN SICHERHEIT UND DER SICHERHEIT DES MONTEURS UND IHRER KINDER IST ES WICHTIG, VOR MONTAGE- UND SPIELBEGINN DIE BEDIENUNGSANLEITUNG VOLLSTÄNDIG DURCHZULESEN UND ZU VERSTEHEN!

## SICHERHEITSHINWEISE

- Dieses Produkt enthält Kleinteile und ist deshalb nicht für Kinder unter 36 Monaten (3 Jahren) geeignet.
- Nur für den Hausgebrauch im Freien. Montage nur durch Erwachsene! Als Produkt für den Hausgebrauch darf dieses Gerät nicht in Schulen, in Gärten von Gaststätten oder auf öffentlichen Spielplätzen aufgestellt werden.
- Auf einer ebenen Fläche montieren (weniger als 2 % Neigung). Dies reduziert die Gefahr von Instabilität und Verletzungen.
- Das Produkt auf einem geeigneten Untergrund aufstellen (d. h. nicht auf Beton, Steinplatten, Asphalt oder harten/gebrochenen Untergründen aufstellen)
- Das Produkt an einer freien, sicheren Stelle mit einem Abstand von 2 m zu Hindernissen oder Bauwerken wie Zäunen, Garagen, Häusern, Bäumen/ausladenden Ästen, Wäscheleinen oder elektrischen Leitungen usw. aufstellen.
- Jegliche Änderungen an diesem Spielzeug, z. B. das Ändern oder Hinzufügen eines Zubehörs muss gemäß unseren Anweisungen erfolgen. Andernfalls wird Ihre Garantie null und nichtig und Ihr Produkt kann unsicher werden
- Richten Sie das Produkt nach Möglichkeit so aus, dass Kunststoffkomponenten (Rutschen, Schaukeln usw.) einer geringeren Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind

Da Sie für die Sicherheit der Kinder bei der Verwendung dieses Produkts verantwortlich sind, sollten die Kinder während der gesamten Nutzung beaufsichtigt werden. Sorgen Sie dafür, dass die Kinder keine Kleidung tragen, welche Gefahren verursacht, z. B. lose Kleidung (Ringe/Quasten und loses Haar). Außerdem ist sicherzustellen, dass das Produkt nicht zweckfremd genutzt wird, d. h. außerhalb des Verwendungszwecks genutzt wird. Lassen Sie beispielsweise nicht zu, dass Kinder auf Bereiche klettern, die dafür nicht vorgesehen sind.

## INFORMATIONEN ZUM HOLZ

Alle Produkte werden unter Verwendung von hochwertigem Holz hergestellt. Durch strenge Kriterien bei der Holz Auswahl wird gewährleistet, dass sämtliches Holz entsprechend den zutreffenden Spezifikationen gewählt, behandelt und bearbeitet wird. Allerdings ist Holz ein natürlicher Werkstoff und unterliegt deshalb während seiner Lebensdauer Veränderungen in Erscheinungsbild und Struktur. Das bedeutet, dass Folgendes auftreten kann:

- Spaltbildung in der Holzkonstruktion in Holzfaserrichtung (einschließlich Spalte, Schlitze, Öffnungen, Sprünge und auch Risse). Diese Spalte werden durch Unterschiede des Feuchtegehalts der Innen- und Außenflächen des Holzes verursacht. Diese an sich unbedenkliche Entwicklung tritt in trockeneren und feuchteren Jahreszeiten auf und beeinträchtigt in keiner Weise die strukturelle Unversehrtheit, Lebensdauer und Gewährleistung des Produkts.
- Verwerfung und Deformation der Gesamtform. Deformationen oder Verwerfungen des Holzes sind nur geringfügig und schmälern nicht den Spielspaß oder die strukturelle Unversehrtheit des Geräts.
- Verblässen der Farbe aufgrund von UV-Strahlung. Das Holz reagiert auf Sonnenlicht und verblasst mit der Zeit. Es wird empfohlen, das Holz jährlich mit einem Markenprodukt zu behandeln. Solche Markenprodukte sind ebenfalls bei Outdoor Toys erhältlich.

Hinweis: Holz wird gemäß der Biozid-Verordnung (Verordnung (EU) Nr. 528/2012) und BS EN 8417 behandelt.

Sämtliches behandeltes Holz enthält Biozidprodukte wie Kupferhydroxidcarbonat und Borsäure. Diese Chemikalien schützen das Holz vor Fäulnis/Verrottung und Insektenbefall. Holz von Speisen, Getränken und Tierfütterungsstationen fernhalten.

Unmittelbar nach der Behandlung erscheint das Holz grün und verfärbt sich dann allmählich durch Witterungseinflüsse. Das ist normal.

## REGELMÄSSIGE WARTUNG

-Wie bereits erwähnt, wird empfohlen, das Gerät jeweils am Anfang der Spielsaison und dann monatlich zu warten und zu kontrollieren. Zu prüfende Teile: Hauptteile, Befestigungen, Schrauben, Anker und Gewebe. Die Unterlassung regelmäßiger Kontrollen kann zu Verletzungen führen.

-Überprüfen Sie regelmäßig die Festigkeit der Befestigungen und ziehen Sie sie gegebenenfalls nach, halten Sie die Verbindungen geschmiert und ersetzen Sie fehlende Befestigungen/Kantenabdeckungen.

-Jegliches Zubehör wie Schaukeln und Seile muss regelmäßig auf Verschleiß und Alterung geprüft werden. Jegliche Teile ersetzen, die Anzeichen für Verschleiß und Alterung aufweisen.

-Bei längerer Nichtbenutzung wird empfohlen, das Gerät zu demontieren und an einer kühlen, trockenen Stelle wie z. B. in einer Garage oder in einem Schuppen einzulagern. Dadurch wird die Lebensdauer des Produkts bei ungünstigen Witterungsverhältnissen verlängert. Dies bezieht sich nicht auf Holz.

-Diese Bedienungsanleitung als Referenz und für die zukünftige Benutzung an einer sicheren Stelle aufbewahren.

3

ALDI-FLS-004 : 1.2m Deck &amp; Climbing Wall Swing

## ADVIESGEDEELTE

NL

OM DE VEILIGHEID VAN UZELF, DE INSTALLATEUR EN KINDEREN TE GARANDEREN, IS HET BELANGRIJK DAT DE HANDLEIDING VOLLEDIG WORDT GELEZEN EN BEGREPEN ALVORENS TE BEGINNEN MET INSTALLEREN EN SPELEN!

### VEILIGHEIDSPUNTEN

- Dit product bevat kleine onderdelen en is daarom niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden (3 jaar)
- Alleen voor huishoudelijk gebruik buitenshuis, moet door een volwassene worden geïnstalleerd! Als huishoudelijk product mag dit product niet in een school, openbare tuin of gemeenschappelijke speelruimte etc. worden geïnstalleerd.
- Installeren op een vlakke ondergrond (minder dan 2% helling), dit vermindert het risico op instabiliteit en letsel.
- Het product dient op geschikte oppervlakken te worden geïnstalleerd (d.w.z. niet installeren op beton, platen, asfalt, asfalt of een hard/gebroke oppervlakken)
- Het product moet in een duidelijke veilige ruimte worden geïnstalleerd, op 2 meter afstand van obstakels of constructies. d.w.z. hekken, garages, huizen, bomen/overhangende takken, waslijnen of elektriciteitsdraden etc.
- Eventuele wijzigingen aan dit speelgoed, b.v. het wijzigen of toevoegen van een accessoire, dient te gebeuren in overeenstemming met onze instructies. Als u dit niet doet, wordt uw garantie ongeldig en kan uw product onveilig worden
- Richt/plaats het product indien mogelijk zo dat plastic onderdelen (glijbanen, schommels, enz.) minder aan de zon worden blootgesteld

De veiligheid van kinderen die deze apparatuur gebruiken is uw verantwoordelijkheid; daarom wordt geadviseerd om te allen tijde toezicht op kinderen te houden. Zorg ervoor dat kinderen geen kleding dragen die gevaar kan opleveren, zoals losse kleding (houtje-touwtje sluiting, kwastjes en los haar). Let er ook op dat het product niet wordt misbruikt, d.w.z. dat het wordt gebruikt op een manier die buiten het beoogde doel ligt, en dat kinderen niet op delen kunnen klimmen die niet zijn ontworpen om op te klimmen.

### HOUTINFORMATIE

Alle producten zijn gemaakt van hoogwaardig hout. Strenge houtselectieprocessen garanderen dat alle hout conform de correcte specificaties wordt geselecteerd, behandeld en geschaafd. Hout is echter een natuurlijk productmateriaal en het zal daarom tijdens de levenscyclus veranderingen ondergaan in zowel uiterlijk als samenstelling. Dit betekent dat het volgende kan gebeuren:

- Het ontstaan van openingen in de structuur van het hout die de nerf volgen (zoals gaten, spleten, openingen, scheuren en barsten). Deze openingen worden veroorzaakt door het verschil in vochtgehalte op de binnen- en buitenoppervlakken van het hout. Dit is te verwachten tijdens drogere en nattere seizoenen; het is geen reden tot bezorgdheid en heeft geen invloed op de structurele integriteit, levensduur of garantie van het product.
- Vervorming van de algemene vorm. Het vervormen of kromtrekken van het hout zal slechts minimaal zijn en zal het algehele gebruiksplezier of de structurele integriteit van de apparatuur niet beïnvloeden.
- Verbleken terwijl het hout reageert op blootstelling aan UV-licht. Het hout reageert op het zonlicht en vervaagt in de loop van de tijd; een jaarlijkse behandeling van het hout met een speciaal product wordt aanbevolen. Deze worden ook verkocht door Outdoor Toys.

Opmerking: Het hout wordt behandeld in overeenstemming met de biociden-verordening (BPR, Verordening (EU) 528/2012) en ook BS EN 8417.

Al het behandelde hout bevat biociden zoals koperhydroxide-carbonaat en boorzuur; deze chemicaliën beschermen het hout tegen bederf/rot en insecten. Houd het hout uit de buurt van eten, drinken en diervoederstations.

Het hout heeft na behandeling in eerste instantie een groene uitstraling die na verwerking geleidelijk van kleur zal veranderen; dit is normaal.

### PERIODIEK ONDERHOUD

-Zoals eerder vermeld, is het raadzaam om aan het begin van het seizoen en daarna maandelijks onderhoud aan de apparatuur uit te voeren. Te controleren items zijn onder meer de hoofdonderdelen, bevestigingen, bouten, ankers en stoffen. Het niet uitvoeren van periodieke controles kan leiden tot letsel.

-Controleer regelmatig of de bevestiging goed vastzit en draai indien nodig opnieuw aan, houd verbindingen gesmeerd en vervang ontbrekende bevestigings-/randafdekkingen.


-Alle onderdelen, zoals schommels en touwen, dienen regelmatig te worden gecontroleerd op tekenen van slijtage of beschadiging. Vervang alle onderdelen die hier tekenen van vertonen.

-Bij lange perioden van niet-gebruik wordt aanbevolen om apparatuur te demonteren en op een droge, koele plaats te bewaren, zoals in een garage of schuur. Dit verlengt de levensduur van het product tijdens ongunstige weersomstandigheden, dit geldt niet voor hout.


-Bewaar deze handleiding op een veilige plaats voor referentie en toekomstig gebruik.

22


  
WOOD SCREW 35mm x2



SLIDE x1



23

  
COACH SCREW 8x40mm x2











5.5mm

PRE-DRILL



FIX WITH COACH SCREW





## RECOMMANDATION

POUR ASSURER LA SECURITE DE VOS ENFANTS, DE LA PERSONNE CHARGÉE DE L'INSTALLATION ET DE VOUS-MÊME, LE MANUEL D'EMPLOI DOIT ÊTRE LU INTEGRALEMENT ET COMPRIS AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION ET L'UTILISATION!

### SECURITE

- ☑ Ce produit contient des petites pièces et n'est donc pas adapté aux enfants de moins de 36 mois (3 ans)
- ☑ Le produit est destiné exclusivement à un usage privé dans les espaces extérieurs, et doit être installé par un adulte ! En tant que produit à usage privé, il ne doit pas être installé dans une école, un jardin public, une aire de jeux communale, etc.
- ☑ Installer le produit sur une surface plane (inclinaison inférieure à 2 %), afin de minimiser les risques d'instabilité et de blessures.
- ☑ Le produit doit être installé sur une surface adaptée (ne pas l'installer sur du béton, des dalles, des surfaces goudronnées ou toute autre surface dure)
- ☑ Le produit doit être installé dans une zone sûre et dégagée, à 2 m de toute obstruction ou structure, c'est-à-dire des clôtures, garages, maisons, arbres/branches basses, fils à linge ou câbles électriques, etc.
- ☑ Toute modification apportée à ce jouet, par ex. changer ou ajouter un accessoire, doit être fait conformément à nos instructions. Le non-respect de cette consigne rendra votre garantie nulle et non avenue et peut rendre votre produit dangereux.
- ☑ Si possible, orientez/positionnez le produit de manière à ce que les composants en plastique (toboggans, balançoires, etc.) soient moins exposés au soleil

Vous êtes responsable de la sécurité des enfants utilisant ce produit. Nous vous recommandons donc de surveiller les enfants à tout instant. Ne permettez pas aux enfants de porter des vêtements qui peuvent occasionner des risques, tels des vêtements amples (pompons, cheveux longs détachés). Veillez également à assurer que le produit n'est pas utilisé de manière abusive : il doit être utilisé de manière conforme. Ne permettez pas aux enfants de grimper sur les éléments qui n'ont pas été conçus à cet effet.

### INFORMATIONS AU SUJET DU BOIS

Tous les produits sont fabriqués en bois de grande qualité. Des processus de sélection stricts assurent que le bois est sélectionné, traité et raboté conformément aux spécifications. Néanmoins, le bois est un produit naturel dont l'aspect et les caractéristiques évoluent au cours de son cycle de vie. De ce fait, il peut :

- ☑ développer des fissures dans la structure du bois en suivant le grain (fissures, craquelures, trous et fentes). Ces fissures sont occasionnées par les différences de teneur d'humidité à la surface et à l'intérieur du bois. Elles évoluent au fil des saisons sèches et humides et ne constituent pas une raison d'inquiétude, puisqu'elles ne nuisent pas à l'intégrité structurelle, à la longévité ou aux garanties accordées sur le produit.
- ☑ travailler au niveau de la forme globale. Le travail et les torsions du bois seront mineures et ne nuisent pas au plaisir des enfants ou à l'intégrité structurelle du produit.
- ☑ se décolorer suite à l'exposition du bois aux UV. Le bois réagit à la lumière du soleil et se décolore au fil du temps. Nous recommandons d'appliquer une fois par un traitement pour le bois. Outdoor Toys propose également des produits à cet effet.

Remarque : le bois est traité conformément aux réglementations relatives aux produits biocides (BPR, Règlement (UE) 528/2012) et à la norme BS EN 8417.

Tous les bois traités contiennent des produits biocides tels que l'hydroxyde de cuivre et l'acide borique. Ces produits chimiques protègent le bois contre la décomposition et les insectes. Tenez le bois à l'écart des produits alimentaires, boissons ou zones d'alimentation des animaux.

Après le traitement, le bois présente un aspect vert, qui évoluera après son exposition aux intempéries. Cela est normal.

### ENTRETIEN COURANT

-Comme indiqué précédemment, nous recommandons d'effectuer des contrôles périodiques du produit au début de la saison d'utilisation, puis tous les mois. Parmi les points à contrôler figurent les éléments principaux, les assemblages, les boulons, ancrages et les tissus. En absence de contrôles périodiques, des blessures sont possibles.

-Vérifiez régulièrement l'étanchéité des fixations et resserrez si nécessaire, maintenez les joints lubrifiés et remplacez les fixations/rebords manquants.

-Tous les accessoires tels que les balançoires et les cordes doivent faire l'objet de contrôles réguliers pour déceler les dégradations ou détériorations. Remplacez tous les éléments qui présentent des signes d'usure ou de détérioration.

-Nous recommandons de démonter le produit et de le ranger à un endroit sec et frais, par ex. un garage ou un abri de jardin, s'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée. Cela permettra de prolonger la durée de vie du produit pendant les périodes d'intempéries. Ceci ne concerne pas la structure en bois.

-Gardez le présent manuel en lieu sûr afin de pouvoir vous y reporter le cas échéant.



## ! SEZIONE AVVISI

IT

PER GARANTIRE LA PROPRIA SICUREZZA, LA SICUREZZA DELL'INSTALLATORE E DEI BAMBINI, È IMPORTANTE CHE IL MANUALE DI ISTRUZIONI SIA LETTO E COMPRESO INTERAMENTE PRIMA DI INIZIARE IL MONTAGGIO E L'USO DEL PRODOTTO!

### CONSIDERAZIONI SULLA SICUREZZA

- Il presente prodotto contiene delle piccole parti e quindi non è adatto per bambini di età inferiore ai 36 mesi (3 anni)
- Solo per uso domestico all'aperto e deve essere installato da un adulto! Essendo un prodotto domestico, esso non deve essere installato in una scuola, in un giardino pubblico o in un parco giochi comunale, ecc.
- Installare il prodotto su una superficie piana (meno del 2% di pendenza), ciò ridurrà il rischio di instabilità e lesioni.
- Il prodotto deve essere installato su superfici idonee (ad es. non su cemento, tavole, asfalto, catrame o qualsiasi superficie dura/rotta)
- Il prodotto deve essere installato in un'area libera e sicura, a 2 m di distanza da ostacoli o strutture, ad es. recinzioni, garage, case, alberi/rami sporgenti, fili per il bucato o cavi elettrici ecc.
- Eventuali modifiche a questo giocattolo, ad es. la modifica o l'aggiunta di un accessorio, deve essere eseguita secondo le nostre istruzioni. In caso contrario, la garanzia verrà annullata e il prodotto potrebbe non essere sicuro
- Se possibile orientare/posizionare il prodotto in modo che i componenti in plastica (scivoli, altalene, ecc.) abbiano una ridotta esposizione al sole

La sicurezza dei bambini che utilizzano questa attrezzatura è responsabilità dell'utente, pertanto, si consiglia di sorvegliare i bambini in ogni momento. Non permettere ai bambini di indossare indumenti che possano causare un pericolo, ad es. indumenti larghi (alamari/nappe e capelli sciolti). È inoltre necessario prestare attenzione per garantire che il prodotto non venga utilizzato in maniera impropria, ovvero utilizzato in un modo al di fuori dello scopo previsto, non consentire ai bambini di arrampicarsi su aree non progettate per essere arrampicate.

### INFORMAZIONI SUL LEGNO

Tutti i prodotti sono realizzati utilizzando del legno di prima qualità. Rigorosi processi di selezione del legno assicurano che tutto il legno sia selezionato, trattato e piallato secondo le specifiche corrette. Il legno, tuttavia, è un materiale naturale e subirà dei cambiamenti sia nell'aspetto che nella composizione durante il suo ciclo di vita. Ciò significa che il legno potrebbe:

- Sviluppare aperture nella sua struttura seguendo la venatura, queste le aperture comprendono interstizi, fessure, aperture, crepe e anche spaccature. Queste aperture sono causate dalla differenza del contenuto di umidità sulle superfici interne ed esterne del legno. Ciò potrebbe manifestarsi durante le stagioni più secche e umide e non rappresenta alcun motivo di preoccupazione e non influirà sull'integrità strutturale, sulla durata o sulla garanzia del prodotto.
- Deformarsi e deformarsi nella sua forma generale. Qualsiasi distorsione o deformazione del legno sarà solo lieve e non influirà sul godimento complessivo o sull'integrità strutturale del prodotto.
- Presentare uno sbiadimento del colore come reazione del legno all'esposizione ai raggi UV. Il legno reagirà con la luce solare e sbiadirà nel tempo, si consiglia quindi un trattamento del legno con un prodotto proprietario su base annuale. Questi prodotti per il trattamento sono anche disponibili presso Outdoor Toys.

Nota: Il legno viene trattato in conformità con i regolamenti sui biocidi (BPR, regolamento (UE) 528/2012) e anche la normativa BS EN 8417.

Ogni legno trattato incorpora dei prodotti biocidi quali il carbonato di idrossido di rame e l'acido boric. Queste sostanze chimiche proteggono il legno contro la decomposizione e gli attacchi di insetti. Tenere il legno lontano da cibi, bevande e stazioni di alimentazione degli animali.

All'inizio dopo il trattamento, il legno mostra un aspetto verde che dopo l'invecchiamento cambierà gradualmente colore, ciò è normale.

### MANUTENZIONE ORDINARIA

-Come già accennato in precedenza, si consiglia di effettuare controlli di manutenzione periodici sul prodotto, all'inizio della stagione e in seguito mensilmente. Gli elementi da controllare includono: elementi principali, fissaggi, bulloni, ancore e tessuti. La mancata esecuzione dei controlli periodici può causare lesioni.



-Controllare regolarmente la tenuta dei fissaggi ed eventualmente riserrare, mantenere lubrificati i giunti e sostituire eventuali fissaggi/coperchi bordi mancanti.

-Eventuali accessori, quali altalene e funi, devono essere controllati regolarmente per rilevare eventuali segni di deterioramento. Sostituire tutte le parti che mostrano tali segni.


-Durante i lunghi periodi di inutilizzo, si consiglia di smontare e riporre le apparecchiature in un luogo fresco e asciutto, ad es. garage o capannoni. Ciò prolungherà la vita del prodotto in condizioni meteorologiche avverse, escluso il legno.

-Sempre conservare questo manuale in un luogo sicuro per riferimento e uso futuro.

18




19






WOOD SCREW 55mm x24



5.5mm

PRE-DRILL

FIX WITH SCREW



W3


x2

W4

x2

W5

x2



80

280

480



## ADVERTENCIAS

ES

PARA GARANTIZAR SU SEGURIDAD, LA DEL INSTALADOR Y LA DE LOS NIÑOS, ES IMPORTANTE LEER EL MANUAL DE INSTRUCCIONES CON PRECAUCIÓN Y ENTENDERLO COMPLETAMENTE ANTES DE EMPEZAR CON LA INSTALACIÓN Y EL JUEGO.

### CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Este producto contiene piezas pequeñas, por lo que no es apto para niños menores de 36 meses (3 años).
- Solo para uso doméstico en exteriores. Debe ser instalado por un adulto. Por ser un producto para uso doméstico, no debería instalarse en un colegio, jardín o zona de juegos públicos, etc.
- Instalar sobre una superficie plana (con una pendiente inferior a 2%) para reducir el riesgo de inestabilidad y lesiones.
- El producto debe ser instalado sobre una superficie adecuada, es decir, no se debe instalar sobre hormigón, losas, asfalto, pista o cualquier superficie dura/rota.
- El producto debe ser instalado en una zona segura y despejada, a 2 m de distancia de obstáculos o estructuras como vallas, garajes, casas, árboles/ramas suspendidas, tendederos o cables eléctricos, etc.
- Cualquier cambio en este juguete, p. cambiar o agregar un accesorio, debe hacerse de acuerdo con nuestras instrucciones. Si no lo hace, su garantía quedará anulada y sin efecto y puede hacer que su producto no sea seguro.
- Si es posible, oriente/posicione el producto de modo que los componentes de plástico (toboganes, columpios, etc.) tengan una exposición solar reducida

Velar por la seguridad de los niños que utilizan este producto es su responsabilidad, por lo que se aconseja que los niños estén vigilados en todo momento. No permita que los niños lleven ropa que pueda suponer un peligro, como ropa suelta (botones de trenca/flecos o el pelo suelto). También hay que tener cuidado de que el producto no se utilice de forma incorrecta, es decir, que se utilice de forma distinta a la prevista, y que no se permita a los niños subirse a zonas que no han sido diseñadas para ello.

### INFORMACIÓN SOBRE LA MADERA

Todos los productos se fabrican utilizando madera de primera calidad. Los estrictos procesos de selección de la madera garantizan que toda la madera sea seleccionada, tratada y cepillada de acuerdo con las especificaciones correctas. Sin embargo, la madera es un producto natural y, por tanto, experimentará cambios en su apariencia y composición con el paso del tiempo. Esto significa que pueden:

- formarse aberturas en la estructura de la madera siguiendo la veta, tales como grietas, fisuras, rendijas e incluso astillas. Estos espacios se forman por la diferencia de humedad que contienen las superficies internas y externas de la madera. Se trata de un proceso esperable en las estaciones secas y húmedas y no debe provocar ninguna inquietud puesto que no afectará la integridad estructural, la durabilidad o la garantía del producto.
- combarse o deformarse en general. Cualquier deformación o pandeo de la madera será ligero y no afectará la integridad estructural del equipo ni su disfrute.
- perder color a medida que la madera reacciona a la exposición a los rayos ultravioletas. La madera reaccionará con la luz del sol y perderá su color con el tiempo. Se recomienda tratar la madera anualmente con un producto específico. Outdoor Toys también vende estos productos.

Nota: La madera se trata cumpliendo la legislación sobre productos biocidas (BPR, Reglamento (UE) 528/2012) y también con la norma BS EN 8417.

Toda la madera tratada incorpora productos biocidas como carbonato e hidróxido de cobre y ácido bórico; estas sustancias químicas protegen la madera del deterioro y la descomposición y frente a ataques de insectos. Mantenga la madera alejada de alimentos, bebidas y comederos de animales.

Tras el tratamiento, la madera tiene al principio un aspecto verdoso que irá cambiando gradualmente de color a la intemperie; es un proceso normal.

### MANTENIMIENTO RUTINARIO



-Tal y como se ha indicado anteriormente, se aconseja realizar controles periódicos de mantenimiento del producto, al principio de la temporada y mensualmente a partir de entonces. Los elementos a revisar son: las piezas principales, las sujeciones, los tornillos y los tejidos. Si no se realizan las comprobaciones periódicas, pueden, anclas causarse lesiones.

-Comprobar regularmente el apriete de la fijación y volver a apretar si es necesario, mantener las juntas lubricadas y sustituir las cubiertas de fijación/borde que falten

-Cualquier accesorio, como los columpios y las cuerdas, debe ser revisado regularmente para localizar evidencias de degradación o deterioro. Sustituya cualquier pieza que muestre signos de ello.


-Durante largos periodos de inactividad, se recomienda desmontar el producto y almacenarlo en un lugar seco y fresco, como en garajes o cobertizos. Esto prolongará la vida del producto en condiciones climáticas adversas, esto no incluye la madera.

-Recuerde guardar este manual en un lugar seguro para poderlo consultar y utilizar en el futuro.






The safe play area refers to the zone extending 2m around the product on all sides and 2.5m above the product.

**Dimensions**




WOOD SCREW 55mm x40







14




15




You will need:





ALDI-FLS-004 Contents:





## Wood Profiles:


- 


W1 WD02-0585 (120x20) x 585mm x7
- 


W2 WD02-0700 (120x20) x 700mm x10
- 


W3 WD0010 (120x20) x 410mm x2
- 


W4 WD0009 (120x20) x 575mm x2
- 


W5 WD0008 (120x20) x 740mm x2
- 


W6 WD03-0500 (69x44) x 500mm x2
- 

W7 WD03-0916 (69x44) x 916mm x2
- 




W8 70HR 720 (70x35) x 720mm x6
- 



W9 70RND 2200 (∅70) x 2200mm x4
- 

W10 WD1646 (∅70) x 2200mm x4
- 

W11 90RND-800 (∅90) x 800mm x1
- 



W12 90RND-1500 (∅90) x 1500mm x1







# ⚠ IMPORTANT!






## PRE-DRILL








## FIX WITH SCREW





## Fixing Procedure







## Prompt Symbols



1






2



12

ALDI-FLS-004 : 1.2m Deck & Climbing Wall Swing


11





17

ALDI-FLS-004 : 1.2m Deck & Climbing Wall Swing

9



WOOD SCREW 80mm x8





W6 x2

W7 x2


10




WOOD SCREW 55mm x28





W1 x7



3



COACH SCREW 8x55mm x2 M8 x2 M8 x2 M8 x2




x2

W9



W10

W9

4



COACH SCREW 8x55mm x2 M8 x2 M8 x2 M8 x2



x2

W9

W10

W9



